

MPX/MCX Folding Telescoping Stock 1913 Interface Black

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Hinterschaft](#)

Der originale Klapp- und Teleskopkolben von SIG SAUER lässt sich einfach an deinem MCX/MPX über die 1913-Schnittstelle des Empfängers montieren.

Der werksseitige Ersatzklapp- und Teleskopschaft von SIG SAUER lässt sich problemlos über die Schnittstelle des Gehäuses 1913 auf Ihrem MCX / MPX installieren.71006687



Eigenschaften

- Name: [SIG SAUER, INC. MPX/MCX Folding Telescoping Stock 1913 Interface Black](#)
- Hersteller: [SIG SAUER, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 732000535
- Herst.-Nr.: STOCK-X-FOLD-TE
- Art: Folding
- Farbe: Black
- Modell: MCX,MPX
- Waffentyp: Sig Sauer
- Versandgewicht: 0.413kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 798681544004

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SIG SAUER, INC. MPX/MCX FOLDING TELESCOPING STOCK 1913 INTERFACE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SIG SAUER, INC. MPX/MCX FOLDING TELESCOPING STOCK 1913 INTERFACE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SIG SAUER MPX/MCX FOLDING TELESCOPING STOCK 1913 INTERFACE. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur in der vorgesehenen Weise, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt installiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung.
- Halten Sie den Bereich um das Produkt sauber und frei von Hindernissen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse 1913 Ihres MCX/MPX sauber und frei von Schmutz ist.
2. Nehmen Sie den Ersatzklapp und Teleskopschaft aus der Verpackung.
3. Richten Sie den Schaft an der Schnittstelle des Gehäuses 1913 aus.
4. Drücken Sie den Schaft vorsichtig in die Schnittstelle, bis er einrastet.
5. Überprüfen Sie die Stabilität des Schafts, bevor Sie das Produkt verwenden.

Nutzung

- Klappen Sie den Schaft nach Bedarf aus, um die gewünschte Länge zu erreichen.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft sicher eingerastet ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Rahmen der vorgesehenen Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle nicht verwendbaren Teile und recyceln Sie diese, wenn möglich.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Sie finden die Kontaktdaten in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website von SIG SAUER.

Vielen Dank, dass Sie sich für SIG SAUER entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de