

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 220 SWIFT-338 FEDERAL 50 RND GREEN

Designed for great afternoon of varmint or competitive shooting. Made of virtually indestructible polypropylene that will not warp, crack, chip, peel, expand or contract, MTM CASE-GARD rifle ammunition cases are still the first choice of rifle enthusiasts throughout the world. Mechanical hinge that is guaranteed for 25 years. Snap-Lock latch protects contents from accidental spilling. Textured finish makes it easier to grip and harder to scratch. Each ammo box is supplied with a load label for recording load and sight data.



Attributes

- Name: FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 220 SWIFT-338 FEDERAL 50 RND GREEN
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 749000257
- Mfr. No.: RM-50-10
- Cartridge: 308 Winchester,220 Swift,300 Savage,225 Winchester,338 Federal,307 Winchester,25 Remington,32 Remington
- Color: Green
- Rounds: 50
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 80mm
- Shipping width: 92mm
- Shipping length: 158mm
- UPC: 026057213101

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Boîte de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Scatole Portamunizioni MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX](#)

Safety Instruction Guide for FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES

Introduction

Thank you for choosing the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. This product is designed to provide a secure and convenient storage solution for your rifle ammunition. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose: storing rifle ammunition.
- Keep the ammo box out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the ammo box for any signs of damage or wear.
- Do not overload the box beyond its specified capacity.
- Always handle ammunition with care and follow all safety guidelines related to ammunition storage and handling.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the ammo box in a dry environment to prevent moisture damage.
- Avoid exposing the ammo box to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Always close the snaplock latch securely to prevent accidental spilling of contents.
- When loading the ammo box, ensure that the ammunition is properly seated and does not exceed the recommended cartridge sizes.
- Do not store the ammo box in locations that are prone to physical damage or extreme environmental conditions.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Choose a clean, dry, and stable surface for placing the ammo box.
 2. Ensure that the area is free from hazards that could cause damage to the ammo box or its contents.
- **Usage:**
 1. Open the flip top lid of the ammo box by releasing the snaplock latch.
 2. Place the ammunition into the designated compartments, ensuring proper organization.
 3. Use the load label provided to record load and sight data for future reference.
 4. Close the lid securely and snap the latch to ensure the contents are protected.

Disposal Instructions

- When the ammo box is no longer needed, dispose of it responsibly.
- Check local regulations regarding the disposal of plastic products.
- If the box is damaged or broken, ensure that it is disposed of in a manner that prevents harm to the environment.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns related to the safety and use of the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité pour la Boîte de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD

Introduction

Merci d'avoir choisi la Boîte de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD. Ce produit est conçu pour assurer la sécurité et la protection de vos munitions lors de vos séances de tir. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre pour lequel il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la boîte pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne surchargez pas la boîte de munitions au-delà de sa capacité spécifiée.
- Évitez d'exposer la boîte à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous ouvrez ou fermez la boîte, faites-le doucement pour éviter de vous blesser.
- Utilisez toujours la boîte sur une surface stable et plane.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la boîte de munitions.
- Assurez-vous que le loquet SnapLock est bien en place avant de transporter la boîte.
- Évitez de mélanger différents types de munitions dans la même boîte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Boîte :

- Tenez la boîte fermement avec une main.
- Utilisez l'autre main pour soulever le couvercle en tirant délicatement sur la charnière.

2. Chargement des Munitions :

- Placez les munitions dans la boîte en respectant la capacité maximale de 50 cartouches.
- Utilisez l'étiquette de charge fournie pour enregistrer les données de charge et de visée.

3. Fermeture de la Boîte :

- Fermez le couvercle en vous assurant que le loquet SnapLock s'enclenche correctement.

4. Transport de la Boîte :

- Portez la boîte avec précaution et évitez les mouvements brusques qui pourraient provoquer des renversements.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas la boîte de munitions dans des lieux non désignés pour les déchets.
- Si la boîte est endommagée, contactez votre point de vente local pour connaître les options de recyclage ou d'élimination appropriées.
- Assurez-vous que toutes les munitions sont retirées de la boîte avant de la jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de vente local où vous avez acheté la boîte ou consulter les ressources en ligne disponibles.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience de tir sécurisée et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Scatole Portamunizioni MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX

Introduzione

Grazie per aver scelto le Scatole Portamunizioni MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e pratico per il trasporto e la conservazione delle munizioni. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'uso corretto e sulla manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la scatola portamunizioni oltre il numero raccomandato di colpi.
- Evita di esporre la scatola a temperature estreme o a fonti di calore diretto.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per prevenire danni al materiale.
- Assicurati che la chiusura SnapLock sia completamente chiusa durante il trasporto.
- Non utilizzare la scatola per trasportare materiali diversi dalle munizioni specificate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Prodotto:** Prima di utilizzare la scatola, verifica che non ci siano crepe o danni evidenti.
2. **Caricamento delle Munizioni:**
 - Apri la scatola utilizzando la cerniera meccanica.
 - Posiziona le munizioni all'interno della scatola, assicurandoti di non superare il limite di 50 colpi.
 - Chiudi la scatola e assicurati che la chiusura SnapLock sia sicura.
3. **Manutenzione:**
 - Pulisci la scatola con un panno asciutto per rimuovere polvere o sporco.
 - Evita l'uso di detergenti aggressivi o solventi chimici.
4. **Conservazione:** Conserva la scatola in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare la scatola in fuochi aperti o in corsi d'acqua.
- Se la scatola è danneggiata, contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Grazie per aver scelto le Scatole Portamunizioni MTM CASEGARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.