

FORSTER CASE TRIMMER PILOT - FORSTER 0.355" Trimmer Pilot

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Führungsどne für Hülsentrimmer](#)

FORSTER Case Trimmer Pilot: .17 Kaliber benötigt Artikel 749-002-532 für die Verwendung mit Forster "Original" Trimmern.



Eigenschaften

- Name: [FORSTER 0.355" Trimmer Pilot](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749000356
- Herst.-Nr.: CT1351
- Kaliber: 9 mm (.355-.356)
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 757253003776

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den FORSTER Case Trimmer Pilot 0.355"
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den FORSTER Case Trimmer Pilot 0.355"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FORSTER Case Trimmer Pilot 0.355". Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Trimmen von Hülsen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Umgebungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Kalibergröße (9 mm oder .355.356) verwenden, um Fehlanwendungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Trimmer geeignete Schutzbrillen, um Ihre Augen zu schützen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den empfohlenen Forster "Original" Trimmern.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und Werkzeuge trocken sind, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert ist.
- Überprüfen Sie, ob der Pilot ordnungsgemäß in den Trimmer eingesetzt ist.

2. Installation:

- Setzen Sie den Pilot in die vorgesehene Halterung des Trimmers ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Pilot fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Nutzung:

- Führen Sie die Hülse vorsichtig in den Trimmer ein.
- Betätigen Sie den Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie den Trimmvorgang und entfernen Sie die Hülse, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie den Trimmer und den Pilot nach jedem Gebrauch.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Abfällen und bringen Sie es zu einem Recyclingzentrum, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de