

FORSTER CASE TRIMMER PILOT - FORSTER 0.410" Trimmer Pilot

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsestrimmen](#) > [Führungsdorne für Hülsestrimmer](#)

FORSTER Case Trimmer Pilot: .17 Kaliber benötigt Artikel 749-002-532 für die Verwendung mit Forster "Original" Trimmern.



Eigenschaften

- Name: [FORSTER 0.410" Trimmer Pilot](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749000358
- Herst.-Nr.: CT1410
- Kaliber: 41 Caliber (.410-.412)
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 757253003813

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den FORSTER Case Trimmer Pilot](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den FORSTER Case Trimmer Pilot

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den FORSTER Case Trimmer Pilot entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer Pilot nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Trimmers, um sicherzustellen, dass der Pilot korrekt installiert wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Pilot richtig in den Trimmer eingesetzt ist.
- Verwenden Sie den Pilot nur mit Forster "Original" Trimmern.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Trimmer sauber und frei von Hindernissen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Lassen Sie den Trimmer niemals unbeaufsichtigt, während er in Betrieb ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Trimmer Pilots

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie den alten Pilot, falls vorhanden, und setzen Sie den neuen FORSTER Pilot (.410) ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Pilot fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.
- Schließen Sie den Trimmer wieder an das Stromnetz an.

2. Verwendung des Trimmer Pilots

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Kalibergröße (41 Caliber) für Ihre Hülsen verwenden.
- Führen Sie die Hülsen langsam und gleichmäßig in den Trimmer ein.
- Überwachen Sie den Prozess, um sicherzustellen, dass keine Blockierungen auftreten.
- Nach Beendigung der Arbeit, trennen Sie den Trimmer wieder vom Stromnetz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrer Sicherheit oder zur Verwendung des FORSTER Case Trimmer Pilots wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die EUSicherheitswarnungen überprüfen, um über mögliche Rückrufe oder Sicherheitsinformationen informiert zu bleiben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts auch von Ihrer verantwortungsvollen Nutzung abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effizientes Arbeiten zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de