

FORSTER CASE TRIMMER PILOT - FORSTER 0.430" Trimmer Pilot

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Führungsどne für Hülsentrimmer](#)

FORSTER Case Trimmer Pilot: .17 Kaliber benötigt Artikel 749-002-532 für die Verwendung mit Forster "Original" Trimmern.



Eigenschaften

- Name: [FORSTER 0.430" Trimmer Pilot](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749000359
- Herst.-Nr.: CT1432
- Kaliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 57mm
- Versendlänge: 89mm
- UPC: 757253003837

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FORSTER Case Trimmer Pilot 0.430"
- Über uns

Sicherheitshinweise für den FORSTER Case Trimmer Pilot 0.430"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FORSTER Case Trimmer Pilot 0.430". Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Hülsen effizient zu trimmen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Trimmer Pilot nur mit Forster "Original" Trimmern.
- Achten Sie darauf, dass der Trimmer Pilot ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie mit dem Trimmen beginnen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Schneidkante fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Trimmer Pilots:

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer Pilot für das Kaliber 44 Caliber (.429.430) geeignet ist.
- Entfernen Sie den Trimmer Pilot aus der Verpackung und überprüfen Sie auf Beschädigungen.
- Befestigen Sie den Trimmer Pilot sicher am Forster Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Nutzung des Trimmer Pilots:

- Stellen Sie sicher, dass die Hülsen sauber und trocken sind, bevor Sie mit dem Trimmen beginnen.
- Setzen Sie die Hülse in den Trimmer ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzt.
- Aktivieren Sie den Trimmer und trimmen Sie die Hülse gemäß den Spezifikationen.
- Überwachen Sie den Trimmvorgang und stoppen Sie das Gerät sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoff.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres FORSTER Case Trimmer Pilot 0.430" wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Anweisungen tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres FORSTER Case Trimmer Pilot 0.430" zu verlängern. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de