

Trimmer Pilot/338 Cal

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Führungsborne für Hülsentrimmer](#)

CAM-LOCK CASE TRIMMER PILOTS Die Hornady® Trimmer Piloten sind austauschbar im Hornady Cam Lock Trimmer. SPEZIFIKATIONEN: Gehärteter Stahl Verfügbar von .17 Kaliber bis .50 Kaliber



Eigenschaften

- Name: [Hornady Trimmer Pilot/338 Cal](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 749000370
- Herst.-Nr.: 390955
- Kaliber: 338 Caliber (.338)
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 71mm
- UPC: 090255909555

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den HORNADY TRIMMER PILOT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den HORNADY TRIMMER PILOT

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den HORNADY TRIMMER PILOT. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den HORNADY TRIMMER PILOT nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie das Produkt verwenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer Pilot richtig im Hornady Cam Lock Trimmer montiert ist, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Schneidstelle fern.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten.
- Bei Anzeichen von Überhitzung oder Fehlfunktionen, schalten Sie das Gerät sofort aus und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie den Hornady Cam Lock Trimmer von der Stromquelle.
- Nehmen Sie den HORNADY TRIMMER PILOT aus der Verpackung.
- Setzen Sie den Trimmer Pilot in die vorgesehene Halterung des Cam Lock Trimmers ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Pilot fest sitzt und sicher verriegelt ist, bevor Sie mit dem Trimmen beginnen.

2. Verwendung:

- Schalten Sie den Hornady Cam Lock Trimmer ein.
- Führen Sie die zu bearbeitenden Hülsen vorsichtig in die Halterung ein.
- Achten Sie darauf, dass die Hülsen korrekt ausgerichtet sind, um ein gleichmäßiges Trimmen zu gewährleisten.
- Überwachen Sie den Trimmvorgang kontinuierlich und stoppen Sie den Trimmer bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Bewegungen.
- Nach Abschluss des Trimmens, schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie den Trimmer Pilot von Rückständen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den HORNADY TRIMMER PILOT gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Trimmers umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über die entsprechenden Recyclingstellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen oder zur Verwendung des HORNADY TRIMMER PILOT, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Ihre Sorgfalt und Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem HORNADY TRIMMER PILOT ist entscheidend für einen sicheren Betrieb.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de