

FORSTER CASE TRIMMER PILOT - FORSTER 0.323" Trimmer Pilot

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsestrimmen](#) > [Führungsdorne für Hülsestrimmer](#)

FORSTER Case Trimmer Pilot: .17 Kaliber benötigt Artikel 749-002-532 für die Verwendung mit Forster "Original" Trimmern.



Eigenschaften

- Name: [FORSTER 0.323" Trimmer Pilot](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749000374
- Herst.-Nr.: CT1032
- Kaliber: 8 mm (.323)
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 757253003738

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den FORSTER Case Trimmer Pilot .323"](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den FORSTER Case Trimmer Pilot .323"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FORSTER Case Trimmer Pilot .323"! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Nutzung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung des Trimmers.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und andere Körperteile von der Schneidstelle ferngehalten werden.
- Verwenden Sie den Trimmer nur in einem gut beleuchteten Bereich.
- Vermeiden Sie lose Kleidung und Schmuck, die sich im Trimmer verfangen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen und sicheren Oberfläche steht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Trimmers:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Trimmers vorhanden und unbeschädigt sind.
- Befestigen Sie den Pilot gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung des Trimmers:

- Setzen Sie die Hülse in den Trimmer ein und stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt.
- Führen Sie den Trimmvorgang langsam und gleichmäßig durch.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und die Einstellungen.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie den Trimmer nach jedem Gebrauch von Rückständen und Ablagerungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, alle Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Wir empfehlen, diese Anleitung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zusätzliche Informationen einzuholen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de