

FORSTER CASE TRIMMER PILOT - FORSTER 0.172" Trimmer Pilot

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Führungsどne für Hülsentrimmer](#)

FORSTER Case Trimmer Pilot: .17 Kaliber benötigt Artikel 749-002-532 für die Verwendung mit Forster "Original" Trimmern.



Eigenschaften

- Name: [FORSTER 0.172" Trimmer Pilot](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749000387
- Herst.-Nr.: CT1017
- Kaliber: 17 Caliber (.172)
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 757253003622

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FORSTER Case Trimmer Pilot
- Über uns

Sicherheitshinweise für den FORSTER Case Trimmer Pilot

Einleitung

Der FORSTER Case Trimmer Pilot ist ein präzises Werkzeug, das für das Trimmen von Hülsen im Kaliber .17 (0.172") entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass du dieses Produkt sicher und effektiv verwendest, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende den Trimmer Pilot nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Lagere den Trimmer Pilot an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Trimmer Pilot korrekt an deinem Forster "Original" Trimmer montiert ist, bevor du mit dem Trimmen beginnst.
- Vermeide es, mit dem Trimmer Pilot zu arbeiten, wenn du müde oder abgelenkt bist.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Schneidstelle fern, während das Werkzeug in Betrieb ist.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Trimmen, um Verletzungen oder Beschädigungen am Werkzeug zu vermeiden.
- Wenn du während der Verwendung ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst, stoppe sofort die Verwendung und überprüfe das Werkzeug.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Trimmer Pilots:

- Stelle sicher, dass der Forster Trimmer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne den alten Pilot, falls vorhanden.
- Setze den FORSTER Case Trimmer Pilot in die vorgesehene Halterung des Trimmers ein.
- Stelle sicher, dass der Pilot fest sitzt und sicher befestigt ist.

2. Verwendung des Trimmer Pilots:

- Schalte den Trimmer ein und stelle sicher, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Führe die Hülse vorsichtig in den Trimmer ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Betätige den Trimmer, um die Hülse zu trimmen, und halte dabei die Hände fern von der Schneidstelle.
- Überprüfe die getrimmte Hülse auf die gewünschte Länge und Qualität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Trimmer Pilots umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung im Zusammenhang mit dem FORSTER Case Trimmer Pilot wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Verwendung des Produkts von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Anweisungen und sei stets vorsichtig, um Unfälle zu vermeiden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de