

PRIMER POCKET BRUSHES - PRIMER POCKET BRUSH LARGE

These stiff metal brushes from RCBS are sized and designed to remove the spent primer residue from the primer pockets after the cases have been deprimed. A couple of twists of the brush and the case is ready for a new primer. Separate brushes for large rifle/ large pistol primer pockets and small rifle/small pistol pockets. Brushes have a standard 8-32 male thread, and fit the Sinclair Accessory Handle #09331S or many other brands of handles.



Attributes

- Name: PRIMER POCKET BRUSH LARGE
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000768
- Mfr. No.: 9577
- Size: Large Pistol, Large Rifle
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 076683095770

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE](#)
- [English: PRIMER POCKET BRUSHES SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cebador Grande RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Brosses de Poche d'Amorce PRIMER POCKET BRUSHES RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Spazzole RCBS Primer Pocket Brush Large](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: PRIMER POCKET BRUSHES Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kartáčů RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE](#)

Sicherheitshinweise für die PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE entschieden haben. Diese Bürsten sind speziell entwickelt, um Rückstände von Zündhütchen aus Zündhülsen zu entfernen. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen.
- Halten Sie die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürsten regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie die Bürsten an einem trockenen, sicheren Ort, um Rost und andere Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bürsten nur mit Zündhülsen, die für die jeweilige Größe (groß oder klein) geeignet sind.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Bürsten geeignete Schutzhandschuhe, um Hautverletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Bürsten mit übermäßigem Druck zu verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Zündhülsen sauber und trocken sind, bevor Sie die Bürsten verwenden.
2. **Bürstenwahl:** Wählen Sie die richtige Bürste für die Größe der Zündhülse (groß oder klein).
3. **Bürstenmontage:**
 - Schrauben Sie die Bürste in den Sinclair Zubehörgriff #09331S oder einen anderen kompatiblen Griff mit 832 Innengewinde.
4. **Reinigung:**
 - Führen Sie die Bürste vorsichtig in die Zündhülse ein.
 - Drehen Sie die Bürste sanft, um Rückstände zu entfernen.
 - Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Zündhülse sauber ist.
5. **Nach der Benutzung:**
 - Reinigen Sie die Bürsten nach jedem Gebrauch, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
 - Lagern Sie die Bürsten an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Bürsten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Nutzung und Sicherheit der PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE wenden Sie sich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten und regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform überprüfen können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

PRIMER POCKET BRUSHES SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the PRIMER POCKET BRUSHES, specifically the PRIMER POCKET BRUSH LARGE from RCBS. This product is designed to safely and effectively remove spent primer residue from primer pockets after cases have been deprimed. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to maintain safety during operation.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Keep the brushes out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the brushes before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the brushes for any purpose other than intended.
- If you experience any discomfort or injury while using the brushes, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are wearing appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, to protect your eyes from debris.
- Use the brushes in a wellventilated area to avoid inhaling any particles that may be released during use.
- Avoid applying excessive force when using the brushes to prevent breakage and potential injury.
- Do not insert the brushes into any area other than the primer pockets of the cases.
- Always handle the brushes with care to avoid sharp edges or points that may cause injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the brush has a standard 832 male thread.
- Attach the brush to the Sinclair Accessory Handle #09331S or any compatible handle securely.

2. Usage:

- Hold the case firmly in one hand and the brush in the other.
- Insert the brush gently into the primer pocket.
- Twist the brush a couple of times to remove the primer residue.
- After use, remove the brush from the pocket and inspect it for any damage.
- Clean the brush after use to maintain its effectiveness.

Disposal Instructions

- Dispose of the brushes in accordance with local regulations.
- If the brushes become damaged or worn out, they should be discarded to prevent any potential hazards.
- Do not dispose of the brushes in a manner that could harm the environment.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PRIMER POCKET BRUSHES, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cebador Grande RCBS

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cebador Grande RCBS. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar los alojamientos de cebador de manera eficiente. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para asegurarte de que tu experiencia de uso sea segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños.
- No utilices el cepillo para ningún propósito que no sea el indicado.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si el cepillo presenta signos de desgaste o daño, no lo utilices y deséchalo adecuadamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de protección para evitar que cualquier residuo o partícula entre en tus ojos.
- Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada y ventilada.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al limpiar los alojamientos de cebador.
- No apliques fuerza excesiva al usar el cepillo para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cepillo:

- Atornilla el cepillo en un mango compatible, como el mango de accesorios Sinclair #09331S.
- Asegúrate de que esté firmemente sujeto antes de usar.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el alojamiento de cebador de la vaina.
- Realiza un par de giros suaves para eliminar los residuos de cebador.
- Retira el cepillo y verifica que el alojamiento esté limpio.
- Repite el proceso según sea necesario para cada vaina.

Instrucciones de Eliminación

- Deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos.
- No tires el cepillo en el medio ambiente; asegúrate de que se elimine de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el punto de contacto en la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre tu producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu Cepillo de Cebador Grande RCBS.

Guide de Sécurité pour les Brosses de Poche d'Amorce PRIMER POCKET BRUSHES RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les Brosses de Poche d'Amorce RCBS. Ces outils sont conçus pour vous aider à nettoyer efficacement les poches d'amorces de vos douilles. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser les brosses dans un environnement propre et bien éclairé.
- Ne laissez pas les brosses à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état des brosses pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser les brosses pour d'autres applications que celles pour lesquelles elles sont conçues.
- Gardez les brosses sèches et stockez-les dans un endroit sûr après utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas appliquer une pression excessive lors du nettoyage des poches d'amorces, car cela pourrait endommager la douille.
- Utilisez des lunettes de protection pour éviter que des débris ne volent dans vos yeux pendant le nettoyage.
- Évitez de toucher les poches d'amorces avec les mains nues après avoir nettoyé, surtout si vous utilisez des produits chimiques pour le nettoyage.
- Assurez-vous que la brosse est correctement fixée à la poignée avant de l'utiliser pour éviter tout risque de déconnexion pendant l'utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation de la brosse :

- Prenez la brosse et vérifiez qu'elle est en bon état.
- Vissez la brosse dans la poignée d'accessoire Sinclair #09331S ou dans une autre poignée compatible avec un filetage mâle standard de 832.
- Assurez-vous que la brosse est bien fixée avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation de la brosse :

- Insérez la brosse dans la poche d'amorce de la douille.
- Faites quelques tours de brosse pour enlever les résidus d'amorces usées.
- Retirez la brosse et vérifiez que la poche d'amorce est propre et prête pour une nouvelle amorce.
- Répétez le processus pour toutes les douilles nécessitant un nettoyage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les brosses usées dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si vous devez vous débarrasser de la brosse, vérifiez si un programme de recyclage est disponible dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à l'adresse de contact fournie par le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter votre demande.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité tout en profitant de l'utilisation des Brosses de Poche d'Amorce RCBS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Spazzole RCBS Primer Pocket Brush Large

Introduzione

Le spazzole metalliche rigide RCBS Primer Pocket Brush Large sono progettate per rimuovere i residui di primer esausti dai fondi delle cartucce. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le spazzole RCBS solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia dei fondi delle cartucce.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare spazzole danneggiate.
- Conserva le spazzole in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare le spazzole in presenza di fiamme libere o in ambienti infiammabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esercitare una pressione eccessiva durante l'uso della spazzola per evitare di danneggiare la cartuccia o la spazzola stessa.
- Utilizza solo l'impugnatura consigliata (Sinclair #09331S o altre marche compatibili) per garantire una connessione sicura.
- Non lasciare mai la spazzola incustodita durante l'uso.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto e la manutenzione delle spazzole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
2. **Collegamento della Spazzola:**
 - Inserisci l'estremità maschio della spazzola nell'impugnatura.
 - Ruota in senso orario fino a quando non è ben fissata.
3. **Pulizia dei Fondi delle Cartucce:**
 - Inserisci la spazzola nel fondo della cartuccia.
 - Esegui delicati movimenti rotatori per rimuovere i residui di primer.
 - Ripeti l'operazione fino a quando il fondo della cartuccia appare pulito.
4. **Rimozione della Spazzola:**
 - Dopo l'uso, svita la spazzola dall'impugnatura e puliscila, se necessario, per rimuovere i residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le spazzole non sono considerate rifiuti pericolosi. Smaltiscile secondo le normative locali per i rifiuti non pericolosi.
- Non abbandonare le spazzole nell'ambiente. Assicurati di smaltirle in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore RCBS locale o visita il sito web ufficiale di RCBS. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con le spazzole RCBS Primer Pocket Brush Large. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami attraverso le fonti ufficiali.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szczotek do kieszeni primerów RCBS. Te metalowe szczotki są zaprojektowane w celu skutecznego usuwania pozostałości po primerach z kieszeni primerów. Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj szczotki pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj szczotek, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj odpowiedniej szczotki do rodzaju kieszeni primerów (duża lub mała).
- Używaj szczotki w dobrze oświetlonym miejscu.
- Noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed ewentualnymi odpryskami.
- Unikaj nadmiernego nacisku, aby nie uszkodzić łuski.
- Upewnij się, że szczotka jest prawidłowo zamocowana w uchwycie przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Szczotki:

- Wkręć szczotkę w uchwyt akcesoryjny (np. Sinclair #09331S) zgodnie z gwintem męskim 832.
- Upewnij się, że szczotka jest mocno zamocowana.

2. Użycie Szczotki:

- Umieść szczotkę w kieszeni primera łuski.
- Wykonaj kilka obrotów szczotki, aby usunąć pozostałości po primerze.
- Sprawdź kieszeń primera, aby upewnić się, że jest czysta przed włożeniem nowego primera.

3. Czyszczenie i Konserwacja:

- Po użyciu oczyść szczotkę z pozostałości.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu oraz ochroni zdrowie użytkownika. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

PRIMER POCKET BRUSHES Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRIMER POCKET BRUSHES tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaaseen ja turvalliseen käytettävyyteen sytytinpaikkojen puhdistamiseksi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli sytytinpaikkojen puhdistamiseen.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, jos mahdollista, erityisesti herkissä ympäristöissä.
- Vältä voimakasta painetta harjan käyttöön, jotta et vahingoita sytytinpaikkoja.
- Älä käytä harjaa, jos se on likaantunut tai vahingoittunut.
- Pidä harja puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että patruunat ovat tyhjennettyjä ja että työskentelyalue on puhdas.
2. **Harjan kiinnittäminen:**
 - Kiinnitä harja Sinclairin lisävarustehanaan #09331S tai muuhun yhteensopivaan hanaan.
 - Varmista, että harja on tiukasti kiinni ennen käyttöä.
3. **Puhdistusprosessi:**
 - Aseta harja sytytinpaikkaan.
 - Tee muutama pyörivä liike varmistaaksesi, että kaikki jäämät poistuvat.
 - Tarkista visuaalisesti, että sytytinpaikka on puhdas ennen uuden sytyttimen asentamista.
4. **Työn päättäminen:** Poista harja huolellisesti ja säilytä se turallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se on vahingoittunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että olet tietoinen mahdollisista tuotteen muistutuksista tai palautuksista, ja tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset päivitykset.

Yhteenveto

PRIMER POCKET BRUSHES on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE

Introduktion

Tack för att du valt PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE. Dessa borstar är designade för att effektivt ta bort rester av tändhattar från hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan uppstå vid borstning.
- Undvik att använda borstarna på skadade hylsor eller tändhåll för att förhindra ytterligare skador.
- Se till att borsten är korrekt fäst i handtaget innan användning.
- Använd borstarna endast för det avsedda syftet – att rengöra tändhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av borsten:

- Skruva fast borsten i handtaget med hjälp av den standardiserade 832 hantråden.
- Kontrollera att borsten sitter ordentligt fast innan användning.

2. Rengöring av tändhåll:

- Sätt in borsten i tändhålet och rotera den försiktigt medurs.
- Utför ett par vridningar för att ta bort rester av tändhattar.
- Ta bort borsten från tändhålet och inspektera att det är rent.

3. Efter användning:

- Rengör borsten med en torr trasa för att ta bort eventuella rester.
- Förvara borsten på en säker plats för att förhindra skador.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Kasta inte produkten i brännbart avfall; återvinn om möjligt.
- Kontrollera lokala bestämmelser för korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv rengöring av dina tändhåll.

Návod k bezpečnému používání kartáčů RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kartáče RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně odstraňoval zbytky vyhořelého zápallíku z otvorů pro zápallíky, což zajišťuje připravenost nábojnic na nové zápallíky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtete a dodržujte pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen, před jeho použitím.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zranění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je oblast použití dobře osvětlená.
- Při práci s kartáčem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění prstů nebo rukou.
- Nepoužívejte kartáč na jiné účely, než je odstranění zbytků zápallíků.
- Pokud se kartáč zlomí nebo poškodí, okamžitě přestaňte používat a zlikvidujte ho.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím kartáče zkontrolujte, zda je správně připojen k rukojeti (Sinclair Accessory Handle #09331S nebo jiná kompatibilní rukojeť).
- Otočte kartáčem v otvoru pro zápallíky, dokud není zbytek zápallíku zcela odstraněn.
- Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte několik otočení v obou směrech.
- Po použití kartáč důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáče RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad.
- Nikdy nezanechávejte staré nebo poškozené produkty na místech, kde by je mohly najít děti nebo zvířata.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti. Užívejte si používání vašich kartáčů RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE!