

TRIM PRO SHELLHOLDER - RCBS Trim Pro Case Trimmer Shellholder #14

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsenhalter für Trimmer](#)

Trimme Hülsen schnell und präzise mit dem RCBS Trim Pro. Der Trim Pro verfügt über einen federbelasteten Hebel mit Hülsenhaltern (Platten), die die Hülsen sicher und rechtwinklig zum Schneidwerkzeug halten. Die Basis besteht aus Druckgussmetall und bietet Platz für 8 Hülsenhals-Piloten. Die Längenverstellung erfolgt ganz einfach mit einem Mikrometereinstellring am Schneidwellen. Das Schneidwerkzeug hat gehärtete Schneidklingen für eine Lebensdauer von vielen Jahren. Der Trimmer ist in Form eines Kits erhältlich, das Hülsenhalter (2, 3, 4 und 10) und Piloten (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 und .45 Kaliber) enthält. Du kannst den Trimmer auch separat ohne Piloten oder Hülsenhalter kaufen. Zu den optionalen Zubehörteilen gehört der Stromadapter, der es dir ermöglicht, eine Bohrmaschine (nicht einen Akkuschrauber) zu verwenden, sowie Aufsätze für das Nackenbearbeitungswerkzeug und eine Staubabdeckung. Die Trim Pro Hülsenhalter folgen dem gleichen Nummerierungssystem und passen zu den Hülsenhaltern vom RCBS Pressentyp. Siehe Diagramm hier.



Eigenschaften

- Name: [RCBS Trim Pro Case Trimmer Shellholder #14](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749000888
- Herst.-Nr.: 90314
- Patrone: 45-70 Government, 460 Weatherby Mag
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 076683903143

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitshinweise
- Über uns

TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du den TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14 gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim schnellen und präzisen Trimmen von Hülsen zu helfen. Um deine Sicherheit und die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Produktsicherheit:** Verwende den TRIM PRO SHELLHOLDER immer wie vorgesehen und befolge die bereitgestellten Anweisungen. Dieses Produkt entspricht der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR), die eine sichere Verwendung gewährleistet.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche Rückrufe informiert. Wenn du eine Benachrichtigung zu diesem Produkt erhältst, befolge die bereitgestellten Anweisungen für Rückgaben oder Abhilfemaßnahmen.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die auch für stationäre Geschäfte gelten.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wende dich bitte an die vom Hersteller angegebene EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Updates zur Produktsicherheit und Rückrufen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- **Handbuch lesen:** Lies immer das Benutzerhandbuch vor der Verwendung, um die Bedienung und Sicherheitsmerkmale des Produkts zu verstehen.
- **Vor der Verwendung inspizieren:** Überprüfe den TRIM PRO SHELLHOLDER vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- **Geeignete Zubehörteile verwenden:** Verwende nur die empfohlenen Hülsenhalter und Piloten für diesen Trimmer. Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann zu Unfällen führen.
- **Sicherheitsausrüstung tragen:** Trage geeignete Sicherheitsausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Trimmer bedienst, um dich vor Ablagerungen und scharfen Kanten zu schützen.
- **Arbeitsbereich sauber halten:** Halte deinen Arbeitsbereich sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden und eine sichere Bedienung zu gewährleisten.
- **Ablenkungen vermeiden:** Konzentriere dich auf die Aufgabe. Vermeide Ablenkungen, die zu unsachgemäßer Handhabung des Trimmers führen könnten.
- **Stromquelle:** Wenn du den optionalen Stromadapter verwendest, stelle sicher, dass er mit deinem Bohrer kompatibel ist. Verwende keinen Akkuschrauber.

Anweisungen für Installation und Gebrauch

1. Einrichtung:

- Stelle den TRIM PRO SHELLHOLDER auf eine stabile, ebene Fläche.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten enthalten und unbeschädigt sind.

2. Längenverstellung:

- Verwende den Mikrometereinstellring am Schneidwellen für präzise Längenanpassungen.

3. Anbringen der Hülsenhalter:

- Wähle den passenden Hülsenhalter aus dem Kit (2, 3, 4 oder 10).
- Befestige den Hülsenhalter sicher am Trimmer, sodass er einrastet.

4. Einschieben der Hülsen:

- Setze die Hülse in den Hülsenhalter ein und stelle sicher, dass sie sicher und rechtwinklig zum Cutter sitzt.

5. Trimmprozess:

- Aktiviere den Cutter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte den Trimmer während des Betriebs fest.

6. Nach der Benutzung:

- Schalte den Trimmer aus und ziehe den Stecker ab, falls zutreffend.
- Reinige den Trimmer und die Hülsenhalter, um Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungshinweise

- Entsorge den TRIM PRO SHELLHOLDER gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorge ihn nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es dort zu recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich des TRIM PRO SHELLHOLDER wende dich bitte an die Kontaktstelle des Herstellers für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Viel Spaß mit deinem TRIM PRO SHELLHOLDER und sorge für ein sicheres und effektives Trimmerlebnis!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de