

TRIM PRO SHELLHOLDER - RCBS Trim Pro Case Trimmer Shellholder #3

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsenhalter für Trimmer](#)

Trimme Hülsen schnell und präzise mit dem RCBS Trim Pro. Der Trim Pro verfügt über einen federbelasteten Hebel mit Hülsenhaltern (Platten), die die Hülsen sicher und rechtwinklig zum Schneidwerkzeug halten. Die Basis besteht aus Druckgussmetall und bietet Platz für 8 Hülsenhals-Piloten. Die Längenverstellung erfolgt ganz einfach mit einem Mikrometereinstellring am Schneidwellen. Das Schneidwerkzeug hat gehärtete Schneidklingen für eine Lebensdauer von vielen Jahren. Der Trimmer ist in Form eines Kits erhältlich, das Hülsenhalter (2, 3, 4 und 10) und Piloten (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 und .45 Kaliber) enthält. Du kannst den Trimmer auch separat ohne Piloten oder Hülsenhalter kaufen. Zu den optionalen Zubehörteilen gehört der Stromadapter, der es dir ermöglicht, eine Bohrmaschine (nicht einen Akkuschrauber) zu verwenden, sowie Aufsätze für das Nackenbearbeitungswerkzeug und eine Staubabdeckung. Die Trim Pro Hülsenhalter folgen dem gleichen Nummerierungssystem und passen zu den Hülsenhaltern vom RCBS Pressentyp. Siehe Diagramm hier.



Eigenschaften

- Name: [RCBS Trim Pro Case Trimmer Shellholder #3](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749000894
- Herst.-Nr.: 90303
- Patrone: 45 Auto (ACP), 30-06 Springfield, 308 Winchester
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 076683903037

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Sicherheitshinweise
- Über uns

TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du den Trimmer verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Trimmer und seine Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Betrieb des Trimmers.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist.
- Überschreite nicht die Spezifikationen des Herstellers für Hülsengrößen und typen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle nach Bedarf den Behörden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Stelle sicher, dass der Trimmer vor der Benutzung sicher montiert ist, um Bewegungen zu verhindern.
- Halte deine Hände während des Betriebs des Trimmers fern vom Schneidbereich.
- Lasse das Schneidwerkzeug immer vollständig zum Stillstand kommen, bevor du Anpassungen vornimmst oder Hülsen entfernst.
- Verwende den richtigen Hülsenthalter und Piloten für das spezifische Kaliber, das du bearbeitest.
- Modifizierte den Trimmer nicht und verwende ihn nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Wenn du Elektrowerkzeuge verwendest, stelle sicher, dass sie kompatibel sind und befolge die Richtlinien des Herstellers für einen sicheren Betrieb.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle den Trimmer auf eine stabile Arbeitsfläche.
- Befestige den Trimmer bei Bedarf mit geeigneten Befestigungselementen.
- Installiere den passenden Hülsenthalter für das Kaliber, das du bearbeiten möchtest.
- Stelle die Schneidhöhe mit dem Mikrometereinstellring für präzises Trimmen ein.

2. Nutzung:

- Setze die Hülse in den Hülsenthalter ein und stelle sicher, dass sie sicher verriegelt ist.
- Starte den Trimmer und lasse ihn die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du die Hülse zuführst.
- Trimme die Hülse, bis die gewünschte Länge erreicht ist, und stoppe dann den Trimmer.
- Entferne die bearbeitete Hülse vorsichtig, wobei du darauf achtest, dass deine Hände vom Schneidbereich fernbleiben.
- Reinige den Trimmer nach jedem Gebrauch, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo möglich.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktdokumentation angegeben sind.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich Sicherheit und ordnungsgemäßer Nutzung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de