

TRIM PRO SHELLHOLDER - RCBS Trim Pro Case Trimmer Shellholder

#10

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsenhalter für Trimmer](#)

Trimme Hülsen schnell und präzise mit dem RCBS Trim Pro. Der Trim Pro verfügt über einen federbelasteten Hebel mit Hülsenhaltern (Platten), die die Hülsen sicher und rechtwinklig zum Schneidwerkzeug halten. Die Basis besteht aus Druckgussmetall und bietet Platz für 8 Hülsenhals-Piloten. Die Längenverstellung erfolgt ganz einfach mit einem Mikrometereinstellring am Schneidwellen. Das Schneidwerkzeug hat gehärtete Schneidklingen für eine Lebensdauer von vielen Jahren. Der Trimmer ist in Form eines Kits erhältlich, das Hülsenhalter (2, 3, 4 und 10) und Piloten (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 und .45 Kaliber) enthält. Du kannst den Trimmer auch separat ohne Piloten oder Hülsenhalter kaufen. Zu den optionalen Zubehörteilen gehört der Stromadapter, der es dir ermöglicht, eine Bohrmaschine (nicht einen Akkuschrauber) zu verwenden, sowie Aufsätze für das Nackenbearbeitungswerkzeug und eine Staubabdeckung. Die Trim Pro Hülsenhalter folgen dem gleichen Nummerierungssystem und passen zu den Hülsenhaltern vom RCBS Pressentyp. Siehe Diagramm hier.



Eigenschaften

- Name: [RCBS Trim Pro Case Trimmer Shellholder #10](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749000906
- Herst.-Nr.: 90310
- Patrone: 17 Remington, 204 Ruger, 223 Remington
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 076683903105

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanweisungen
- Über uns

TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du den TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10 gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Trimmer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um eine sichere Verwendung des TRIM PRO SHELLHOLDER zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Lies und versteh immer das Produktmanual, bevor du es verwendest.
- Halte den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Trimmer vor jeder Verwendung auf Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie im Handbuch beschrieben.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Trimmer verwendest.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und vermeide Ablenkungen, während du den Trimmer bedienst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Wenn du den TRIM PRO SHELLHOLDER verwendest, beachte bitte die folgenden spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass die Schneidklingen scharf und in gutem Zustand sind, bevor du sie verwendest.
- Sichere den Fall richtig im Hülsenhalter, bevor du mit dem Trimmen beginnst.
- Versuche nicht, Fälle zu trimmen, die nicht mit dem Hülsenhalter kompatibel sind.
- Vermeide es, deine Hände in die Nähe des Schneidwerkzeugs zu bringen, während der Trimmer in Betrieb ist.
- Verwende den Trimmer nicht bei nassen oder feuchten Bedingungen.
- Trenne die Stromquelle, wenn du die Klingen wechselst oder Anpassungen vornimmst.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Verwendung von optionalem Zubehör.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Um den TRIM PRO SHELLHOLDER ordnungsgemäß zu installieren und zu verwenden, befolge diese Schritte:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Befestige den gewünschten Hülsenhalter sicher am Trimmer.
- Stelle die Länge mit dem Mikrometereinstellring am Schneidwellen ein.

2. Nutzung:

- Setze die Hülse in den Hülsenhalter ein und stelle sicher, dass sie sicher verriegelt ist.
- Stelle das Schneidwerkzeug auf die gewünschte TrimmLänge ein.
- Schalte den Trimmer ein und beginne mit dem Trimmen der Hülse.
- Schalte den Trimmer aus, nachdem das Trimmen abgeschlossen ist, und entferne die Hülse.
- Reinige den Trimmer nach der Benutzung, um seinen Zustand zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

Am Ende des Lebenszyklus des Produkts bitte den TRIM PRO SHELLHOLDER verantwortungsbewusst entsorgen:

- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Elektronikabfällen.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, Komponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich des TRIM PRO SHELLHOLDER konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder im Handbuch angegeben sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung des TRIM PRO SHELLHOLDER gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Danke, dass du unser Produkt gewählt hast!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de