

"DIRTY BIRD" TARGETS - BIRCHWOOD CASEY DIRTY BIRD 2" SIGHT-IN TARGET 12 PK

These targets are named from the splattering of white that appears around each bullet impact. The black and white contrast makes visual inspection easy from shot to shot. Cost is less than regular Shoot-N-C targets making these a great value. Works well for both indoor and outdoor shooting. Non-adhesive back. Great for shooting long range.



Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY DIRTY BIRD 2" SIGHT-IN TARGET 12 PK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 749001348
- Mfr. No.: BC-35212
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Large 12 to 20
- Type: Papers
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 029057352122

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für DIRTY BIRD 2" SightIn Zielscheibe \(12 PK\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DIRTY BIRD 2" SightIn Target \(12 PK\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Blanco DIRTY BIRD de 2" \(12 PK\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Cibles DIRTY BIRD 2" SightIn \(12 PK\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bersagli DIRTY BIRD 2" SightIn \(12 PK\)](#)
- [Polski: Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Celów DIRTY BIRD 2" SightIn \(12 PK\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet DIRTY BIRD 2" SightIn Target \(12 PK\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DIRTY BIRD 2" SightIn Target \(12 PK\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro terče DIRTY BIRD 2" SightIn \(12 PK\)](#)

Sicherheitsanleitung für DIRTY BIRD 2" SightIn Zielscheibe (12 PK)

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DIRTY BIRD 2" SightIn Zielscheibe von Birchwood Casey entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieser Zielscheiben zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass die Zielscheiben in einer sicheren Schießumgebung verwendet werden, fern von Menschen, Tieren und Eigentum.
- Überprüfe den Zielbereich auf mögliche Gefahren, bevor du schießt.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Halte Feuerwaffen jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass Kinder und schutzbedürftige Personen beaufsichtigt werden und sich in sicherer Entfernung vom Schießbereich aufhalten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die DIRTY BIRD Zielscheiben sind für das Schießen im Freien und in Innenräumen konzipiert; achte jedoch auf eine angemessene Belüftung, wenn du drinnen schießt.
- Verwende diese Zielscheiben nicht mit explosivem oder brennbarem Munitionsmaterial.
- Stelle sicher, dass die Zielscheiben sicher platziert sind und nicht während des Schießens umfallen oder verrutschen können.
- Vermeide die Verwendung von Zielscheiben, wenn sie beschädigt sind oder Anzeichen von Abnutzung aufweisen.
- Überprüfe immer auf Geschossabpraller und stelle sicher, dass eine geeignete Rückwand vorhanden ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. ZielscheibenSetup:

- Wähle einen sicheren und geeigneten Ort zum Schießen.
- Befestige die Zielscheibe sicher an einer stabilen Unterlage oder Zielscheibenständer. Achte darauf, dass sie auf Augenhöhe für optimale Sichtbarkeit ist.
- Stelle sicher, dass die Zielscheibe nicht schief steht oder instabil ist.

2. Schießen:

- Verwende nur geeignete Feuerwaffen und Munition für die Zielscheibe.
- Stehe in sicherer Entfernung, wie sie für den Typ der Feuerwaffe und die Schießbedingungen empfohlen wird.
- Ziele sorgfältig und nimm dir Zeit für jeden Schuss, um Genauigkeit zu gewährleisten.
- Überprüfe nach jedem Schuss visuell die Zielscheibe auf Geschossimpakte. Die weißen Spritzer helfen dabei, die Trefferzonen zu identifizieren.

3. Nach dem Schießen:

- Entferne die Zielscheibe vorsichtig, sobald das Schießen abgeschlossen ist.
- Entsorge verwendete Zielscheiben gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Zielscheiben im regulären Abfall, es sei denn, es wird etwas anderes durch lokale Vorschriften angegeben.
- Verbrenne die Zielscheiben nicht, da sie Materialien enthalten können, die beim Verbrennen schädliche Substanzen freisetzen können.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten verantwortungsbewusst entsorgt werden, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der DIRTY BIRD Zielscheiben kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Einzelhändler.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis beim Gebrauch der DIRTY BIRD 2" SightIn Zielscheiben gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Schießpraktiken. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for DIRTY BIRD 2" SightIn Target (12 PK)

Introduction

Thank you for choosing the DIRTY BIRD 2" SightIn Target by Birchwood Casey. This guide provides important safety information and instructions to ensure your safe and effective use of these targets. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that targets are used in a safe shooting environment, away from people, animals, and property.
- Inspect the target area for any potential hazards before shooting.
- Use appropriate eye and ear protection while shooting.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that children and vulnerable individuals are supervised and kept at a safe distance from the shooting area.

Specific Safety Precautions for Use

- The DIRTY BIRD targets are designed for outdoor and indoor shooting; however, ensure proper ventilation when shooting indoors.
- Do not use these targets with explosive or incendiary ammunition.
- Ensure the targets are securely placed and will not fall or be dislodged during shooting.
- Avoid using targets if they are damaged or show signs of wear.
- Always check for bullet ricochet and ensure a proper backstop is in place.

Instructions for Installation and Usage

1. Target Setup:

- Choose a safe and appropriate location for shooting.
- Securely attach the target to a stable backing or target stand. Ensure it is at eye level for optimal visibility.
- Make sure the target is not leaning or unstable.

2. Shooting:

- Use only suitable firearms and ammunition for the target.
- Stand at a safe distance as recommended for the firearm type and shooting conditions.
- Aim carefully and take your time with each shot to ensure accuracy.
- After each shot, visually inspect the target for bullet impacts. The white splatter will help identify hit areas.

3. After Shooting:

- Once shooting is completed, remove the target carefully.
- Dispose of any used targets in accordance with local waste disposal regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of used targets in regular waste unless otherwise specified by local regulations.
- Do not burn targets as they may contain materials that can release harmful substances when incinerated.
- Ensure that all components are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the DIRTY BIRD targets, please contact the manufacturer or your local retailer.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using the DIRTY BIRD 2" SightIn Targets. Always prioritize safety and responsible shooting practices. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Blanco DIRTYP BIRD de 2" (12 PK)

Introducción

Gracias por elegir el blanco DIRTYP BIRD de 2" de Birchwood Casey. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para asegurar tu uso seguro y efectivo de estos blancos. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlos.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Asegúrate de que los blancos se utilicen en un entorno de tiro seguro, alejado de personas, animales y propiedades.
- Inspecciona el área del blanco en busca de posibles peligros antes de disparar.
- Usa protección adecuada para los ojos y los oídos mientras disparas.
- Mantén las armas de fuego apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que los niños y las personas vulnerables estén supervisados y mantenidos a una distancia segura del área de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Los blancos DIRTYP BIRD están diseñados para disparos al aire libre e interiores; sin embargo, asegúrate de tener una ventilación adecuada al disparar en interiores.
- No utilices estos blancos con munición explosiva o incendiaria.
- Asegúrate de que los blancos estén colocados de manera segura y no se caigan o desplacen durante el disparo.
- Evita usar blancos si están dañados o muestran signos de desgaste.
- Siempre verifica el rebote de las balas y asegúrate de que haya un respaldo adecuado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración del Blanco:

- Elige un lugar seguro y apropiado para disparar.
- Sujeta el blanco de manera segura a un respaldo estable o soporte para blancos. Asegúrate de que esté a la altura de los ojos para una visibilidad óptima.
- Asegúrate de que el blanco no esté inclinado ni inestable.

2. Disparo:

- Utiliza solo armas de fuego y munición adecuadas para el blanco.
- Colócate a una distancia segura según el tipo de arma de fuego y las condiciones de disparo.
- Apunta con cuidado y tómate tu tiempo con cada disparo para asegurar la precisión.
- Después de cada disparo, inspecciona visualmente el blanco en busca de impactos de bala. El salpicado blanco ayudará a identificar las áreas impactadas.

3. Después de Disparar:

- Una vez que hayas terminado de disparar, retira el blanco con cuidado.
- Desecha cualquier blanco usado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los blancos usados en la basura regular, a menos que se especifique lo contrario por las regulaciones locales.
- No quemes los blancos, ya que pueden contener materiales que pueden liberar sustancias dañinas al ser incinerados.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera responsable para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con los blancos DIRTY BIRD, por favor contacta al fabricante o a tu minorista local.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y agradable al usar los blancos DIRTY BIRD de 2". Siempre prioriza la seguridad y las prácticas de tiro responsables. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Cibles DIRTY BIRD 2" SightIn (12 PK)

Introduction

Merci d'avoir choisi les cibles DIRTY BIRD 2" SightIn de Birchwood Casey. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ces cibles. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Assure-toi que les cibles sont utilisées dans un environnement de tir sûr, loin des personnes, des animaux et des biens.
- Inspecte la zone de tir pour tout danger potentiel avant de tirer.
- Utilise une protection oculaire et auditive appropriée pendant le tir.
- Garde les armes à feu pointées dans une direction sûre à tout moment.
- Assure-toi que les enfants et les personnes vulnérables sont supervisés et maintenus à une distance sûre de la zone de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les cibles DIRTY BIRD sont conçues pour le tir en extérieur et en intérieur ; cependant, assure une bonne ventilation lors du tir en intérieur.
- Ne pas utiliser ces cibles avec des munitions explosives ou incendiaires.
- Assure-toi que les cibles sont correctement placées et ne tomberont pas ou ne seront pas délogées pendant le tir.
- Évite d'utiliser des cibles si elles sont endommagées ou présentent des signes d'usure.
- Vérifie toujours le rebond des balles et assure-toi qu'un bon support arrière est en place.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration de la Cible :

- Choisis un emplacement sûr et approprié pour le tir.
- Fixe la cible à un support stable ou à un support de cible. Assure-toi qu'elle est à hauteur des yeux pour une visibilité optimale.
- Vérifie que la cible n'est pas inclinée ou instable.

2. Tir :

- Utilise uniquement des armes à feu et des munitions appropriées pour la cible.
- Tienstoi à une distance sûre comme recommandé pour le type d'arme à feu et les conditions de tir.
- Vise soigneusement et prends ton temps avec chaque tir pour assurer la précision.
- Après chaque tir, inspecte visuellement la cible pour les impacts de balles. Les éclaboussures blanches aideront à identifier les zones touchées.

3. Après le Tir :

- Une fois le tir terminé, retire la cible avec précaution.
- Jette les cibles utilisées conformément aux règlements locaux sur l'élimination des déchets.

Instructions d'Élimination

- Jette les cibles usées dans les déchets réguliers, sauf indication contraire des règlements locaux.
- Ne pas brûler les cibles, car elles peuvent contenir des matériaux qui peuvent libérer des substances nocives lors de l'incinération.
- Assure-toi que tous les composants sont éliminés de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les cibles DIRTY BIRD, veuillez contacter le fabricant ou votre détaillant local.

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation des cibles DIRTY BIRD 2" SightIn. Priorise toujours la sécurité et les pratiques de tir responsables. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bersagli DIRTY BIRD 2" SightIn (12 PK)

Introduzione

Grazie per aver scelto i bersagli DIRTY BIRD 2" SightIn di Birchwood Casey. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questi bersagli. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurarsi che i bersagli siano utilizzati in un ambiente di tiro sicuro, lontano da persone, animali e proprietà.
- Ispezionare l'area del bersaglio per eventuali pericoli prima di iniziare a sparare.
- Utilizzare protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Mantenere sempre le armi da fuoco puntate in una direzione sicura.
- Assicurarsi che i bambini e gli individui vulnerabili siano supervisionati e mantenuti a una distanza sicura dall'area di tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- I bersagli DIRTY BIRD sono progettati per il tiro all'aperto e al chiuso; tuttavia, garantire una ventilazione adeguata quando si spara al chiuso.
- Non utilizzare questi bersagli con munizioni esplosive o incendiari.
- Assicurarsi che i bersagli siano posizionati in modo sicuro e non cadano o vengano spostati durante il tiro.
- Evitare di utilizzare bersagli se danneggiati o mostrano segni di usura.
- Controllare sempre il rimbalzo dei proiettili e garantire che sia presente un adeguato supporto posteriore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione del Bersaglio:

- Scegliere un luogo sicuro e appropriato per il tiro.
- Fissare saldamente il bersaglio a un supporto stabile o a un supporto per bersagli. Assicurarsi che sia all'altezza degli occhi per una visibilità ottimale.
- Assicurarsi che il bersaglio non sia inclinato o instabile.

2. Tiro:

- Utilizzare solo armi da fuoco e munizioni adatte per il bersaglio.
- Stare a una distanza sicura come raccomandato per il tipo di arma da fuoco e le condizioni di tiro.
- Mirare con attenzione e prendersi il tempo con ogni colpo per garantire precisione.
- Dopo ogni colpo, ispezionare visivamente il bersaglio per gli impatti dei proiettili. Lo spruzzo bianco aiuterà a identificare le aree colpite.

3. Dopo il Tiro:

- Una volta completato il tiro, rimuovere il bersaglio con attenzione.
- Smaltire eventuali bersagli usati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i bersagli usati nei rifiuti normali, a meno che non sia specificato diversamente dalle normative locali.
- Non bruciare i bersagli poiché potrebbero contenere materiali che possono rilasciare sostanze nocive quando inceneriti.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano smaltiti in modo responsabile per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i bersagli DIRTY BIRD, si prega di contattare il produttore o il rivenditore locale.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole durante l'uso dei bersagli DIRTY BIRD 2" SightIn. Dare sempre priorità alla sicurezza e alle pratiche di tiro responsabili. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Celów DIRTY BIRD 2" SightIn (12 PK)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celów DIRTY BIRD 2" SightIn od Birchwood Casey. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tych celów. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze odpowiedzialnie obsługuj broń palną zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że cele są używane w bezpiecznym środowisku strzeleckim, z dala od osób, zwierząt i mienia.
- Sprawdź obszar celu pod kątem potencjalnych zagrożeń przed strzelaniem.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych i ochronników słuchu podczas strzelania.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Upewnij się, że dzieci i osoby wrażliwe są nadzorowane i trzymane w bezpiecznej odległości od obszaru strzelania.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użyciu

- Cele DIRTY BIRD są zaprojektowane do strzelania na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach; jednak zapewnij odpowiednią wentylację podczas strzelania w pomieszczeniach.
- Nie używaj tych celów z amunicją wybuchową lub zapalającą.
- Upewnij się, że cele są stabilnie umocowane i nie przewrócą się ani nie zostaną przesunięte podczas strzelania.
- Unikaj używania celów, jeśli są uszkodzone lub wykazują oznaki zużycia.
- Zawsze sprawdzaj, czy nie ma odbicia pocisku i upewnij się, że odpowiedni zaporą jest na miejscu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Celu:

- Wybierz bezpieczną i odpowiednią lokalizację do strzelania.
- Stabilnie przymocuj cel do mocnego tła lub stelaża. Upewnij się, że jest na wysokości oczu dla optymalnej widoczności.
- Upewnij się, że cel nie jest przechylony ani niestabilny.

2. Strzelanie:

- Używaj tylko odpowiednich broni palnych i amunicji do celu.
- Stój w bezpiecznej odległości, zgodnie z zaleceniami dla rodzaju broni i warunków strzelania.
- Celuj ostrożnie i poświęć czas na każdy strzał, aby zapewnić dokładność.
- Po każdym strzale wizualnie sprawdź cel pod kątem śladów pocisku. Białe plamy pomogą zidentyfikować trafione obszary.

3. Po Strzelaniu:

- Po zakończeniu strzelania ostrożnie usuń cel.
- Utylizuj używane cele zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane cele w regularnych odpadach, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej.
- Nie pal celów, ponieważ mogą one zawierać materiały, które mogą uwalniać szkodliwe substancje podczas spalania.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane odpowiedzialnie, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących celów DIRTY BIRD, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym sprzedawcą.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z celów DIRTY BIRD 2" SightIn. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne praktyki strzeleckie. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet DIRTY BIRD 2" SightIn Target (12 PK)

Johdanto

Kiitos, että valitsit DIRTY BIRD 2" SightIn Targetin Birchwood Casey:ltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää näitä maaleja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että maaleja käytetään turvallisessa ampumaalueessa, kaukana ihmisistä, eläimistä ja omaisuudesta.
- Tarkista ampumaalue mahdollisten vaarojen varalta ennen ampumista.
- Käytä sopivia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Pidä ampumaaseet aina turvallisessa suunnassa.
- Varmista, että lapset ja haavoittuvat henkilöt ovat valvonnassa ja pidetään turvallisella etäisyydellä ampumaalueelta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- DIRTY BIRD maalit on suunniteltu ulko ja sisäammuntaan; varmista kuitenkin riittävä ilmanvaihto ampumisen aikana sisätiloissa.
- Älä käytä näitä maaleja räjähdysohjelmalla tai syttyvällä ammuksella.
- Varmista, että maalit on kiinnitetty tukevasti, eivätkä ne kaadu tai siirry ampumisen aikana.
- Vältä maaleja, jos ne ovat vaurioituneet tai osoittavat kulumisen merkkejä.
- Tarkista aina luodin pomppiminen ja varmista, että taustatuki on kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Maalin asettaminen:

- Valitse turvallinen ja sopiva paikka ampumista varten.
- Kiinnitä maali tukevasti vakaaseen taustaan tai maalitelineeseen. Varmista, että se on silmien korkeudella parhaan näkyvyyden saavuttamiseksi.
- Varmista, että maali ei ole kallistunut tai epävakaa.

2. Ampuminen:

- Käytä vain sopivia ampumaaseita ja ammuksia maalia varten.
- Seiso turvallisella etäisyydellä, joka on suositeltu ampumaaseen tyyppille ja ampumakäytännöille.
- Tavoita tarkasti ja ota aikaa jokaiselle laukaukselle varmistaaksesi tarkkuuden.
- Jokaisen laukauksen jälkeen tarkista visuaalisesti maali luodin iskujen varalta. Valkoinen roiskuminen auttaa tunnistamaan osumaalueet.

3. Ampumisen jälkeen:

- Kun ampuminen on suoritettu, poista maali huolellisesti.
- Hävitä käytetyt maalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt maalit tavallisessa jätteessä, ellei paikallisissa sääntöissä toisin määrätä.
- Älä polta maaleja, sillä ne saattavat sisältää materiaaleja, jotka voivat vapauttaa haitallisia aineita poltettaessa.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään vastuullisesti ympäristön vaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita DIRTY BIRD maaleista, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita ja turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen käyttäessäsi DIRTY BIRD 2" SightIn maalitauluja. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuulliset ampumakäytännöt. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för DIRTY BIRD 2" SightIn Target (12 PK)

Introduktion

Tack för att du valt DIRTY BIRD 2" SightIn Target från Birchwood Casey. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av dessa mål. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Se till att målen används i en säker skjutmiljö, borta från människor, djur och egendom.
- Inspektera skjutområdet för eventuella potentiella faror innan du skjut.
- Använd lämpligt öga och hörselskydd vid skjutning.
- Håll alltid skjutvapen riktade i en säker riktning.
- Se till att barn och sårbara individer övervakas och hålls på ett säkert avstånd från skjutområdet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- DIRTY BIRDMålen är designade för både inomhus och utomhusskytte; se dock till att det finns tillräcklig ventilation vid inomhusskytte.
- Använd inte dessa mål med explosiv eller brandfarlig ammunition.
- Se till att målen är säkert placerade och inte kan falla eller flyttas under skjutning.
- Undvik att använda mål som är skadade eller visar tecken på slitage.
- Kontrollera alltid för kulor som kan studsas och se till att en ordentlig backstop är på plats.

Instruktioner för installation och användning

1. Målsättning:

- Välj en säker och lämplig plats för skjutning.
- Fäst målet ordentligt på en stabil bakgrund eller målställning. Se till att det är i ögonhöjd för optimal synlighet.
- Kontrollera att målet inte lutar eller är instabilt.

2. Skjutning:

- Använd endast lämpliga skjutvapen och ammunition för målet.
- Stå på ett säkert avstånd som rekommenderas för typ av skjutvapen och skjutförhållanden.
- Sikta noggrant och ta din tid med varje skott för att säkerställa noggrannhet.
- Efter varje skott, inspektera visuellt målet för kulträffar. Det vita sprutet hjälper till att identifiera träffområden.

3. Efter skjutning:

- När skjutningen är avslutad, ta bort målet försiktigt.
- Kassera använda mål i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda mål i vanligt avfall om inte annat anges av lokala regler.
- Bränn inte målen, eftersom de kan innehålla material som kan frigöra skadliga ämnen vid förbränning.
- Se till att alla komponenter kasseras ansvarsfullt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående DIRTY BIRDMålen, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder DIRTY BIRD 2" SightIn Targets. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfulla skjutmetoder. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro terče DIRTY BIRD 2" SightIn (12 PK)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali terče DIRTY BIRD 2" SightIn od společnosti Birchwood Casey. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, které zajistí vaši bezpečnou a efektivní používání těchto terčů. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Zajistěte, aby byly terče používány v bezpečném střeleckém prostředí, daleko od lidí, zvířat a majetku.
- Před střelbou zkontrolujte terén pro jakákoliv potenciální nebezpečí.
- Používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Držte střelné zbraně vždy mířené bezpečným směrem.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby byly pod dohledem a drženy v bezpečné vzdálenosti od střelecké oblasti.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Terče DIRTY BIRD jsou navrženy pro venkovní i vnitřní střelbu; zajistěte však dostatečné větrání při střelbě uvnitř.
- Nepoužívejte tyto terče s výbušnou nebo zápalnou municí.
- Ujistěte se, že jsou terče pevně umístěny a nebudou při střelbě spadnout nebo se uvolnit.
- Vyhněte se používání terčů, pokud jsou poškozené nebo vykazují známky opotřebení.
- Vždy zkontrolujte možnost odrazu střely a ujistěte se, že je na místě správná ochrana zadní části.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení terče:

- Vyberte si bezpečné a vhodné místo pro střelbu.
- Pevně připevněte terč na stabilní podložku nebo terčový stojan. Ujistěte se, že je v úrovni očí pro optimální viditelnost.
- Ujistěte se, že terč není nakloněný nebo nestabilní.

2. Střelba:

- Používejte pouze vhodné střelné zbraně a munici pro terč.
- Stůjte v bezpečné vzdálenosti, jak je doporučeno pro typ zbraně a podmínky střelby.
- Pečlivě mířte a věnujte čas každému výstřelu, abyste zajistili přesnost.
- Po každém výstřelu vizuálně zkontrolujte terč pro zásahy. Bílý rozstřík pomůže identifikovat zasažené oblasti.

3. Po střelbě:

- Po dokončení střelby terč opatrně odstraňte.
- Zlikvidujte použité terče v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte použité terče v běžném odpadu, pokud není místními předpisy stanoveno jinak.
- Nespalujte terče, protože mohou obsahovat materiály, které mohou při spalování uvolnit škodlivé látky.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou zlikvidovány odpovědně, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se terčů DIRTY BIRD, prosím kontaktujte výrobce nebo svého místního prodejce.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a příjemné používání terčů DIRTY BIRD 2" SightIn. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné střelecké praktiky. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.