

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK Objective Lens Cover #3 1.34" (34.0mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Hält schädlichen Schmutz davon ab, Linsen zu zerkratzen oder zu beschädigen

Wetterfeste, staubdichte und feuchtigkeitsbeständige Objektivabdeckungen schützen die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen. Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Fingerdruck öffnen und klappt zur Seite. Augen- und Objektivabdeckungen werden separat verkauft. Um die richtige Abdeckung für dein Zielfernrohr zu bestimmen, messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs und nutze die Tabelle.



Eigenschaften

- Name: [BUTLER CREEK Objective Lens Cover #3 1.34" \(34.0mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 749001471
- Herst.-Nr.: 30035
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 1.340
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 051525300359

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- FLIOPEN OBJECTIVDECKEL SICHERHEITSANLEITUNG
- Über uns

FLIPOOPEN OBJECTIVDECKEL

SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Danke, dass du dich für die FLIPOOPEN OBJECTIVDECKEL von Butler Creek entschieden hast. Diese Abdeckungen sind dafür konzipiert, die Linsen deines Zielfernrohrs während taktischer Einsätze und beim Jagen vor Beschädigungen zu schützen. Diese Sicherheitsanleitung soll die sichere Verwendung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel mit deinem Zielfernrohr kompatibel sind, indem du den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs misst.
- Überprüfe die Objektivdeckel vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte die Objektivdeckel außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Erstickungs oder Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Öffne oder schließe die Abdeckung nicht mit Gewalt. Verwende sanften Fingerdruck, wie vorgesehen.
- Vermeide es, die Objektivdeckel extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, da dies zu Schäden führen kann.
- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel vor der Verwendung sicher am Zielfernrohr befestigt sind, um ein versehentliches Abfallen zu verhindern.
- Verwende die Objektivdeckel nicht so, dass deine Sicht behindert oder die Funktionalität des Zielfernrohrs beeinträchtigt wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messen deines Zielfernrohrs:

- Miss den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs, um die passende Größe der Abdeckung zu bestimmen.
- Nutze die bereitgestellte Größentabelle, um den richtigen Objektivdeckel auszuwählen.

2. Installation der Objektivdeckel:

- Richte den Objektivdeckel mit dem Okular oder Objektiv deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke den Deckel fest auf das Zielfernrohr, bis er sicher sitzt.

3. Verwendung der Objektivdeckel:

- Um die Abdeckung zu öffnen, übe sanften Fingerdruck aus, um sie aufzuklappen.
- Stelle sicher, dass der Deckel nach oben und zur Seite springt, ohne behindert zu werden.
- Schließe die Abdeckung, wenn du mit dem Zielfernrohr fertig bist, um die Linse zu schützen.

4. Regelmäßige Wartung:

- Reinige die Objektivdeckel regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Überprüfe die Deckel regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivdeckel verantwortungsbewusst. Überprüfe die örtlichen Vorschriften für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Entsorge die Objektivdeckel nicht im Hausmüll, wenn sie beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind; befolge stattdessen die örtlichen Richtlinien für gefährlichen Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen, konsultiere bitte die auf der Verpackung oder der Website des Herstellers angegebenen Kontaktinformationen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner FLIOPEN OBJECTIVDECKEL gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de