

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

Objective Lens Cover #9,10 1.45-1.5" (37.7-38.1mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Diese klappbaren Objektivdeckel für Zielfernrohre von Butler Creek bieten dir den gleichen hervorragenden Linsenschutz wie die Standarddeckel, die wir seit Jahren führen. Die Multi-Flex-Deckel haben zusätzlich Flexibilität im Kragen, sodass eine breitere Palette von Zielfernrohren mit jeder Größe abgedeckt werden kann. Der enge, flexible Saum sorgt für eine maßgeschneiderte Passform für mehrere Zielfernrohre mit denselben Eigenschaften wie die Standardklappdeckel. Verwende das Butler Creek Multi-Flex Größen-Diagramm zur Kreuzreferenz für die richtige Größe.



Eigenschaften

- Name: [BUTLER CREEK Objective Lens Cover #9,10 1.45-1.5" \(37.7-38.1mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 749001509
- Herst.-Nr.: 30910
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 09 to 10 Objective
- Versandgewicht: 0.023kg
- UPC: 051525309109

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MULTIFLEX FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

MULTIFLEX FLIPOpen OBJECTIVE LENS COVERS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die Butler Creek MultiFlex FlipOpen Objektivdeckel entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, die Objektivlinsen deines Zielfernrohrs vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten, befolge bitte die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, die in diesem Dokument aufgeführt sind.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel mit der Objektivgröße deines Zielfernrohrs (1.451.5 Zoll oder 37.738.1 mm) kompatibel sind.
- Überprüfe die Objektivdeckel vor der Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte die Objektivdeckel außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Einnahme oder Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwende die Objektivdeckel nicht auf eine Weise, die nicht beabsichtigt ist, da dies zu Schäden am Produkt oder an deiner Ausrüstung führen kann.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Kompatibilität:** Verwende die Objektivdeckel nur mit Zielfernrohren, die die angegebene Größe (09 bis 10 Objektiv) haben.
- **Installation:** Stelle sicher, dass die Objektivdeckel sicher angebracht sind, um ein Herunterfallen während der Verwendung zu verhindern.
- **Reinigung:** Reinige die Objektivdeckel mit einem weichen, trockenen Tuch, um Kratzer zu vermeiden. Verwende keine aggressiven Chemikalien oder abrasive Materialien.
- **Lagerung:** Bewahre die Objektivdeckel an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden, um eine Verschlechterung zu verhindern.
- **Inspektion:** Überprüfe regelmäßig die Objektivdeckel auf Risse oder andere Schäden. Ersetze sie, wenn Schäden festgestellt werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Wähle die passende Größe der Objektivdeckel für dein Zielfernrohr (09 bis 10 Objektiv).
- Richte den Objektivdeckel mit dem Objektiv des Zielfernrohrs aus.
- Drücke den Objektivdeckel vorsichtig auf das Objektiv, bis er fest sitzt.
- Stelle sicher, dass der Objektivdeckel sich reibungslos öffnet und schließt.

2. Verwendung:

- Stelle vor der Verwendung deines Zielfernrohrs sicher, dass die Objektivdeckel sicher geschlossen sind, um die Linsen zu schützen.
- Wenn du bereit bist, das Zielfernrohr zu verwenden, klappe die Objektivdeckel auf, um die Objektivlinsen freizulegen.
- Schließe nach der Verwendung die Objektivdeckel, um die Linsen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivdeckel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Einzelhändler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner Butler Creek MultiFlex FlipOpen Objektivdeckel gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de