

MULTI-FLEX FLIP-OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK

EYEPIECE LENS COVER #10,11 1.516-1.55" (38.5-39.4MM)

These new flip-open scope lens covers from Butler Creek will give you the same great lens protection as the standard covers we have carried for years. The Multi-Flex covers have additional flex in the collar so a wider range of scopes can be covered with each size. The tight, flexible skirt provides a custom fit for multiple scopes with the same features as the standard flip-open covers. Use Butler Creek Multi-Flex Sizing chart for cross reference to proper size.



Eyepiece Lens Cover #10,11 1.516-1.55" (38.5-39.4mm)

Attributes

- Name: BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #10,11 1.516-1.55" (38.5-39.4MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001591
- Mfr. No.: 21011
- Color: Black
- End Fit: -
- Size: 10 to 11 Objective
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 051525210115

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 1.5161.55" \(38.539.4MM\) Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 1.5161.55" \(38.539.4MM\) Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE ABATIBLES MULTIFLEX BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 1.5161.55" \(38.539.4MM\)](#)
- [Français: CouvreLentilles à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK #10,11 1.5161.55" \(38.539.4MM\) Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 1.5161.55" \(38.539.4MM\) Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 1.5161.55" \(38.539.4MM\) Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 1.5161.55" \(38.539.4MM\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 1.5161.55" \(38.539.4MM\) Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 1.5161.55" \(38.539.4MM\) Bezpečnostní pokyny](#)

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPIECE LENS COVERS

BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #10,11

1.5161.55" (38.539.4MM) Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Butler Creek Eyepiece Lens Cover #10,11 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Okularlinsen vor Staub, Feuchtigkeit und Kratzern zu schützen und so die optimale Leistung deiner Optik sicherzustellen. Um deine Sicherheit und die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, lese bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen oder Missbrauch zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Mach dich mit den Produkteigenschaften und der Bedienung vertraut, bevor du es benutzt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Setze den Okularlinsenschutz nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus.
- Vermeide die Verwendung des Produkts in Umgebungen mit übermäßiger Feuchtigkeit oder korrosiven Substanzen.
- Stelle sicher, dass der Linsenschutz vor der Verwendung sicher am Okular befestigt ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Versuche nicht, das Produkt selbst zu modifizieren oder zu reparieren. Kontaktiere einen Fachmann für Reparaturen.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Produkt, um scharfe Kanten oder potenzielle Quetschungen beim Öffnen oder Schließen des Linsenschutzes zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Okularlinsenschutzes:

- Identifiziere die passende Größe für deine Okularlinse (10 bis 11).
- Richte den Okularlinsenschutz mit dem Okular aus und drücke ihn vorsichtig auf die Linse, bis er fest sitzt.
- Stelle sicher, dass der Schutz sicher befestigt ist und die Linse nicht blockiert.

2. Verwendung:

- Um den Linsenschutz zu öffnen, klappe ihn vorsichtig mit dem vorgesehenen Öffnungsmechanismus auf.
- Stelle sicher, dass der Schutz vollständig geöffnet ist und deine Sichtlinie nicht beeinträchtigt.
- Schließe nach der Verwendung den Linsenschutz, um das Okular vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

3. Wartung:

- Reinige den Linsenschutz regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die den Schutz beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Produkt zu recyceln, wenn entsprechende Einrichtungen in deiner Nähe vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der Butler Creek Eyepiece Lens Cover, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche deren offizielle Website für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 sicherstellen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS

BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11

1.5161.55" (38.539.4MM) Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #10,11. This product is designed to protect your eyepiece lenses from dust, moisture, and scratches, ensuring optimal performance of your optics. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental injury or misuse.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Familiarize yourself with the product features and operation before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not expose the eyepiece lens cover to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Avoid using the product in environments with excessive moisture or corrosive substances.
- Ensure that the lens cover is securely attached to the eyepiece before use to prevent it from falling off.
- Do not attempt to modify or repair the product yourself. Contact a professional for any repairs.
- Be cautious when handling the product to avoid sharp edges or potential pinching when opening or closing the lens cover.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Eyepiece Lens Cover:

- Identify the appropriate size for your eyepiece lens (10 to 11).
- Align the eyepiece lens cover with the eyepiece and gently press it onto the lens until it fits snugly.
- Ensure that the cover is securely attached and does not obstruct the lens.

2. Usage:

- To open the lens cover, gently flip it open using the designated opening mechanism.
- Ensure that the cover is fully opened and does not interfere with your line of sight.
- After use, close the lens cover to protect the eyepiece from dust and moisture.

3. Maintenance:

- Regularly clean the lens cover with a soft, dry cloth to remove any dust or debris.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may damage the cover.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if facilities are available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the Butler Creek Eyepiece Lens Cover, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit their official website for support.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11. Thank you for your attention to safety!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE ABATIBLES MULTIFLEX BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 1.5161.55" (38.539.4MM)

Introducción

Gracias por elegir la tapa de lente Butler Creek Eyepiece Lens Cover #10,11. Este producto está diseñado para proteger tus lentes de ocular del polvo, la humedad y los arañazos, asegurando un rendimiento óptimo de tus ópticas. Para garantizar tu seguridad y la longevidad del producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para evitar lesiones accidentales o mal uso.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Familiarízate con las características y el funcionamiento del producto antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No expongas la tapa de lente ocular a temperaturas extremas o luz solar directa durante períodos prolongados.
- Evita usar el producto en entornos con humedad excesiva o sustancias corrosivas.
- Asegúrate de que la tapa de lente esté firmemente sujeta al ocular antes de usarla para evitar que se caiga.
- No intentes modificar o reparar el producto por tu cuenta. Contacta a un profesional para cualquier reparación.
- Ten cuidado al manejar el producto para evitar bordes afilados o posibles pellizcos al abrir o cerrar la tapa de lente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Tapa de Lente Ocular:

- Identifica el tamaño apropiado para tu lente ocular (10 a 11).
- Alinea la tapa de lente ocular con el ocular y presiónala suavemente sobre la lente hasta que se ajuste de manera segura.
- Asegúrate de que la tapa esté firmemente sujeta y no obstruya la lente.

2. Uso:

- Para abrir la tapa de lente, ábrela suavemente utilizando el mecanismo de apertura designado.
- Asegúrate de que la tapa esté completamente abierta y no interfiera con tu línea de visión.
- Después de usarla, cierra la tapa de lente para proteger el ocular del polvo y la humedad.

3. Mantenimiento:

- Limpia regularmente la tapa de lente con un paño suave y seco para eliminar el polvo o los residuos.
- Evita usar productos químicos agresivos o materiales abrasivos que puedan dañar la tapa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el producto si hay instalaciones disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de la tapa de lente Butler Creek Eyepiece Lens Cover, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o visita su sitio web oficial para obtener soporte.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus TAPAS DE LENTE ABATIBLES MULTIFLEX BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

CouvreLentilles à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK #10,11 1.5161.55" (38.539.4MM) Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le CouvreLentilles à Ouverture Basculante Butler Creek #10,11. Ce produit est conçu pour protéger vos lentilles d'oculaire de la poussière, de l'humidité et des rayures, garantissant ainsi un fonctionnement optimal de vos optiques. Pour assurer votre sécurité et la longévité du produit, veuillez lire attentivement et suivre ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter les blessures accidentelles ou les abus.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Familiarisez-vous avec les caractéristiques et le fonctionnement du produit avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer le couvrelentilles à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements avec une humidité excessive ou des substances corrosives.
- Assurez-vous que le couvrelentilles est bien fixé à l'oculaire avant utilisation pour éviter qu'il ne tombe.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel pour toute réparation.
- Soyez prudent lors de la manipulation du produit pour éviter les bords tranchants ou les pincements potentiels lors de l'ouverture ou de la fermeture du couvrelentilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du CouvreLentilles :

- Identifiez la taille appropriée pour votre lentille d'oculaire (10 à 11).
- Alignez le couvrelentilles avec l'oculaire et appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'il s'adapte confortablement.
- Assurez-vous que le couvre est bien fixé et n'entrave pas la lentille.

2. Utilisation :

- Pour ouvrir le couvrelentilles, ouvrez-le doucement en utilisant le mécanisme d'ouverture désigné.
- Assurez-vous que le couvre est complètement ouvert et n'interfère pas avec votre champ de vision.
- Après utilisation, fermez le couvrelentilles pour protéger l'oculaire de la poussière et de l'humidité.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le couvrelentilles avec un chiffon doux et sec pour enlever toute poussière ou débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager le couvre.

Instructions de Dépôt

- Débarrassezvous du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le produit si des installations sont disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du CouvreLentilles à Ouverture Basculante Butler Creek, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou visiter leur site Web officiel pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos CouvreLentilles à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK #10,11. Merci de votre attention à la sécurité !

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS

BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11

1.5161.55" (38.539.4MM) Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Coprilenti Butler Creek #10,11. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti oculari da polvere, umidità e graffi, garantendo prestazioni ottimali delle vostre ottiche. Per garantire la vostra sicurezza e la longevità del prodotto, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni accidentali o uso improprio.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Familiarizzarsi con le caratteristiche e il funzionamento del prodotto prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre il coprilenti a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Evitare di utilizzare il prodotto in ambienti con umidità eccessiva o sostanze corrosive.
- Assicurarsi che il coprilenti sia saldamente attaccato all'oculare prima dell'uso per evitare che cada.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da soli. Contattare un professionista per eventuali riparazioni.
- Prestare attenzione durante la manipolazione del prodotto per evitare bordi taglienti o potenziali pizzicamenti quando si apre o si chiude il coprilenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Coprilenti:

- Identificare la dimensione appropriata per la propria lente oculare (10 a 11).
- Allineare il coprilenti con l'oculare e premere delicatamente su di esso fino a quando non si adatta saldamente.
- Assicurarsi che il coprilenti sia attaccato in modo sicuro e non ostruisca la lente.

2. Uso:

- Per aprire il coprilenti, aprirlo delicatamente utilizzando il meccanismo di apertura designato.
- Assicurarsi che il coprilenti sia completamente aperto e non interferisca con il proprio campo visivo.
- Dopo l'uso, chiudere il coprilenti per proteggere l'oculare da polvere e umidità.

3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il coprilenti con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere o detriti.
- Evitare di utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare il coprilenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici ordinari.
- Considerare il riciclaggio del prodotto se le strutture sono disponibili nella propria area.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del Coprilenti Butler Creek, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o visitare il loro sito ufficiale per supporto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace dei vostri MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 1.5161.55" (38.539.4MM) Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłony soczewek lunetowych Butler Creek #10,11. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony soczewek eyepiece przed kurzem, wilgocią i zarysowaniami, co zapewnia optymalną wydajność Twojej optyki. Aby zapewnić bezpieczeństwo i długowieczność produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowym urazom lub niewłaściwemu użyciu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zapoznaj się z cechami i obsługą produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie wystawiaj osłony soczewki na ekstremalne temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Unikaj używania produktu w środowiskach o nadmiernej wilgotności lub z substancjami korozyjnymi.
- Upewnij się, że osłona soczewki jest pewnie przymocowana do eyepiece przed użyciem, aby zapobiec jej odpadnięciu.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani naprawiać produktu. Skontaktuj się z profesjonalistą w przypadku jakichkolwiek napraw.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi produktu, aby uniknąć ostrych krawędzi lub potencjalnego przycięcia podczas otwierania lub zamykania osłony soczewki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Osłony Soczewki Eyepiece:

- Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar dla swojej soczewki eyepiece (10 do 11).
- Wyrównaj osłonę soczewki eyepiece z soczewką i delikatnie naciśnij ją na soczewkę, aż będzie dobrze dopasowana.
- Upewnij się, że osłona jest pewnie przymocowana i nie zasłania soczewki.

2. Użytkowanie:

- Aby otworzyć osłonę soczewki, delikatnie ją otwórz, używając wyznaczonego mechanizmu otwierania.
- Upewnij się, że osłona jest całkowicie otwarta i nie przeszkadza w polu widzenia.
- Po użyciu zamknij osłonę soczewki, aby chronić eyepiece przed kurzem i wilgocią.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść osłonę soczewki miękką, suchą szmatką, aby usunąć kurz lub zanieczyszczenia.
- Unikaj używania silnych chemikaliów lub materiałów ściernych, które mogą uszkodzić osłonę.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do regularnych odpadów domowych.
- Rozważ recykling produktu, jeśli w Twojej okolicy są dostępne odpowiednie instalacje.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania osłony soczewki Butler Creek, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta umieszczonymi na opakowaniu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich osłon soczewek lunetowych MULTIFLEX FLIPOPEN BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #10,11. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS

BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11

1.5161.55" (38.539.4MM) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creekin Eyepiece Lens Cover #10,11. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kohdelinssejäsi pölyltä, kosteudelta ja naarmuilta, varmistaen optiikkasi optimaalisen suorituskyvyn. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen pitkäikäisyyden, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, jotta vältät vahinkoja tai väärinkäyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Tutustu tuotteen ominaisuuksiin ja käyttöön ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista tuotteen mahdolliset takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä altista eyepiecelinssikantta äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja.
- Vältä tuotteen käyttöä ympäristöissä, joissa on liiallista kosteutta tai syövyttäviä aineita.
- Varmista, että linssikansi on tiukasti kiinnitetty eyepieceen ennen käyttöä, jotta se ei tipu.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä ammattilaiseen mahdollisista korjauksista.
- Ole varovainen käsitellessäsi tuotetta, jotta vältät terävät reunat tai mahdolliset puristukset linssikannen avaamisen tai sulkemisen yhteydessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Eyepiecelinssikannen asennus:

- Tunnista oikea koko eyepiecelinssillesi (1011).
- Kohdista eyepiecelinssikansi eyepieceen ja paina sitä varovasti linssille, kunnes se istuu tiukasti.
- Varmista, että kansi on tiukasti kiinnitetty eikä estä linssiä.

2. Käyttö:

- Avaa linssikansi varovasti käyttämällä määrättyä avausmekanismia.
- Varmista, että kansi on täysin avattu eikä se häiritse näkökenttääsi.
- Sulje linssikansi käytön jälkeen suojataksesi eyepieceä pölyltä ja kosteudelta.

3. Huolto:

- Puhdista linssikansi säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn tai roskien poistamiseksi.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa kantta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sähköjätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos alueellasi on kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Butler Creakin Eyepiece Lens Coverin turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa, tai vieraile heidän virallisella verkkosivustollaan saadaksesi tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11 turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPIECE LENS COVERS

BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #10,11

1.5161.55" (38.539.4MM) Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Butler Creek Eyepiece Lens Cover #10,11. Denna produkt är utformad för att skydda dina ögonlinslock från damm, fukt och repor, vilket säkerställer optimal prestanda för din optik. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig skada eller missbruk.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Bekanta dig med produktens funktioner och användning innan du använder den.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Utsätt inte ögonlinslocket för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder.
- Undvik att använda produkten i miljöer med överdriven fukt eller korrosiva ämnen.
- Se till att linslocket är ordentligt fäst vid ögonlinsen innan användning för att förhindra att det faller av.
- Försök inte att modifiera eller reparera produkten själv. Kontakta en professionell för reparationer.
- Var försiktig när du hanterar produkten för att undvika vassa kanter eller potentiell klämning när du öppnar eller stänger linslocket.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ögonlinslocket:

- Identifiera den lämpliga storleken för din ögonlins (10 till 11).
- Justera ögonlinslocket med ögonlinsen och tryck försiktigt på det tills det sitter tätt.
- Se till att locket är ordentligt fäst och inte blockerar linsen.

2. Användning:

- För att öppna linslocket, vänd försiktigt det öppet med hjälp av den avsedda öppningsmekanismen.
- Se till att locket är helt öppet och inte stör din siktlinje.
- Stäng linslocket efter användning för att skydda ögonlinsen från damm och fukt.

3. Underhåll:

- Rengör regelbundet linslocket med en mjuk, torr trasa för att ta bort eventuellt damm eller skräp.
- Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material som kan skada locket.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg att återvinna produkten om faciliteter finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Butler Creek Eyepiece Lens Cover, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller besök deras officiella webbplats för support.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #10,11. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPIECE LENS COVERS

BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #10,11

1.5161.55" (38.539.4MM) Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt objektivu Butler Creek Eyepiece Lens Cover #10,11. Tento produkt je navržen tak, aby chránil vaše objektivy před prachem, vlhkostí a poškrábáním, čímž zajistí optimální výkon vašich optických zařízení. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a dlouhá životnost produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění nebo zneužití.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Seznamte se s funkcemi produktu a jeho obsluhou před použitím.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nevystavujte kryt objektivu extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu.
- Vyhněte se používání produktu v prostředích s nadměrnou vlhkostí nebo korozivními látkami.
- Zajistěte, aby byl kryt objektivu bezpečně připevněn k okuláru před použitím, aby nedošlo k jeho pádu.
- Nepokoušejte se produkt sami upravovat nebo opravovat. Pro opravy kontaktujte odborníka.
- Buďte opatrní při manipulaci s produktem, abyste se vyhnuli ostrým hranám nebo potenciálnímu sevření při otevírání nebo zavírání krytu objektivu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace krytu objektivu:

- Identifikujte vhodnou velikost pro váš okulár (10 až 11).
- Zarovnejte kryt objektivu s okulárem a jemně ho přitlačte na objektiv, dokud nebude pevně usazen.
- Zajistěte, aby byl kryt bezpečně připevněn a nebránil objektivu.

2. Použití:

- Chceteli otevřít kryt objektivu, jemně ho otevřete pomocí určeného mechanismu pro otevírání.
- Zajistěte, aby byl kryt plně otevřen a nebránil vašemu výhledu.
- Po použití zavřete kryt objektivu, abyste chránili okulár před prachem a vlhkostí.

3. Údržba:

- Pravidelně čistěte kryt objektivu měkkým, suchým hadříkem, abyste odstranili prach nebo nečistoty.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů, které by mohly kryt poškodit.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se produktu v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici zařízení pro recyklaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání krytu objektivu Butler Creek Eyepiece Lens Cover se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro podporu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #10,11. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!