

REPLACEMENT NECK TURNER CUTTERS - SINCLAIR INTERNATIONAL

30° Neck Turning Cutter

[Wiederladeausrüstung](#) > [Case Preparation](#) > [Neck Turning](#) > [Halsdrehwerkzeuge Zubehör](#)

Hergestellt aus Hochgeschwindigkeits-Werkzeugstahl, ersetzen diese Schneidwerkzeuge die Schneidwerkzeuge, die mit deinem Sinclair Neck Turning Tool geliefert wurden, für den sehr seltenen Fall, dass du eines abnutzt. Der 30°-Schneider ist ein direkter Ersatz für das mit deinem Sinclair Neck Turning Tool gelieferte Schneidwerkzeug, und ein 40°-Schneider ist ebenfalls erhältlich, um Nacken bei verbesserten Patronen zu drehen. Passt auf alle Sinclair Neck Turning Tools.



Eigenschaften

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL 30° Neck Turning Cutter](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749002082
- Herst.-Nr.: NT3100
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die ErsatzNackendrehschneider](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die ErsatzNackendrehschneider

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ErsatzNackendrehschneider von Sinclair International entschieden hast. Diese Schneider sind darauf ausgelegt, präzises Nackendrehen für deine Wiederladebedürfnisse zu ermöglichen. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die ErsatzNackendrehschneider immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist, während du das Werkzeug verwendest.
- Halte die Schneider außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Schneider vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Schneider.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor möglichen Gefahren zu schützen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe befindet, während du die Schneider verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Schneidegefahren:** Die Schneider sind scharf und können Schnittverletzungen verursachen. Gehe vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Werkzeugstabilität:** Stelle sicher, dass das Sinclair Neck Turning Tool stabil und sicher ist, bevor du die Schneider einsetzt oder entfernst.
- **Richtige Handhabung:** Halte den Schneider immer am Griff und vermeide den Kontakt mit der Schneidekante.
- **Vermeide Kraft:** Wende beim Gebrauch der Schneider keinen übermäßigen Druck an. Lass das Werkzeug die Arbeit erledigen, um Bruch oder Verletzungen zu verhindern.
- **Sichere Aufbewahrung:** Bewahre die Schneider an einem sicheren Ort auf, vorzugsweise in der Originalverpackung, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Sinclair Neck Turning Tool vom Stromnetz getrennt oder nicht in Betrieb ist.
- Entferne den alten Schneider, indem du ihn vom Werkzeug abschraubst.
- Nimm den neuen 30° oder 40° ErsatzNackendrehschneider und richte ihn am Werkzeug aus.
- Schraube den Schneider sicher an seinen Platz und stelle sicher, dass er fest sitzt.

2. Verwendung:

- Bereite deine Messinghülsen gemäß den Wiederladevorgaben vor.
- Setze die Hülse in das Sinclair Neck Turning Tool ein.
- Schalte das Werkzeug ein und lasse es mit moderater Geschwindigkeit laufen.
- Führe die Hülse vorsichtig in den Schneider ein und achte darauf, dass du eine ruhige Hand behältst.
- Überwache den Vorgang genau und stoppe das Werkzeug, wenn du Unregelmäßigkeiten oder übermäßigen Widerstand bemerkst.
- Sobald das Nackendrehen abgeschlossen ist, schalte das Werkzeug aus und entferne die Hülse.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige die Schneider und das Werkzeug nach jeder Verwendung, um Messingspäne und Schmutz zu entfernen.
- Überprüfe den Schneider auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn einlagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Schneider gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Schneider nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei deiner örtlichen Abfallbehörde nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Verwendung oder Produktunterstützung, bitte die Kontaktdaten des Herstellers beachten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen ErsatzNackendrehschneidern gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung, um sowohl dein Wohlbefinden als auch die Langlebigkeit deiner Werkzeuge zu erhalten. Vielen Dank, dass du Sinclair International gewählt hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de