

SUNGUARD ARD (ANTI REFLECTION DEVICE) - SUNGUARD ARD FOR OBJECTIVE COVER 28, 29, 30 & 31

This product is a high tech sun shade for rifle scopes which uses a honeycomb cell technology used by Army, Marine, and Special Forces to cut the glare that interferes with clear sighting. These ARD'S fit inside the Butler Creek Flip Open™ objective lens covers we stock for most scopes. The honeycomb cells are all but invisible through the scope, and they also prevent reflections from the scope lens from spooking game animals. ARD's come in six sizes, and must be used in conjunction with the appropriate Butler Creek Cover for your scope.



Attributes

- Name: SUNGUARD ARD FOR OBJECTIVE COVER 28, 29, 30 & 31
- Manufacturer: TENEBRAEX CORP
- Product no.: 749002672
- Mfr. No.: SG3000-ARD-FP
- Color: Black
- Size: 29,28,31,30
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 132mm
- UPC: 813545000035

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SUNGUARD ARD \(ANTI REFLECTION DEVICE\)](#)
- [English: SUNGUARD ARD Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el SUNGUARD ARD \(DISPOSITIVO ANTI REFLEXIÓN\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SUNGUARD ARD \(ANTI REFLECTION DEVICE\)](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto SUNGUARD ARD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SUNGUARD ARD \(ANTI REFLECTION DEVICE\)](#)
- [Suomi: SUNGUARD ARD \(ANTI REFLECTION DEVICE\) Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SUNGUARD ARD \(ANTI REFLECTION DEVICE\)](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu SUNGUARD ARD](#)

Sicherheitshinweise für das SUNGUARD ARD (ANTI REFLECTION DEVICE)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SUNGUARD ARD von Tenebraex Corp. Dieses Produkt ist ein hochmoderner Sonnenschutz für Zielfernrohre, der entwickelt wurde, um Blendung zu reduzieren und die Sicht zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das SUNGUARD ARD nur mit den empfohlenen Butler Creek Flip Open™ Objektivdeckeln.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kontakt mit scharfen Gegenständen kommt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie das Produkt sauber und frei von Schmutz, um die Sicht zu optimieren.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu zerlegen oder zu modifizieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des SUNGUARD ARD und den passenden Butler Creek Cover zur Hand haben.

2. Installation

- Entfernen Sie den bestehenden Objektivdeckel von Ihrem Zielfernrohr.
- Setzen Sie den Butler Creek Flip Open™ Objektivdeckel auf das Zielfernrohr.
- Befestigen Sie das SUNGUARD ARD gemäß den Anweisungen des Herstellers auf dem Objektivdeckel.

3. Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das SUNGUARD ARD sicher befestigt ist, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.
- Überprüfen Sie die Sicht durch das Zielfernrohr, um sicherzustellen, dass das ARD korrekt funktioniert und keine Sichtbehinderung verursacht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

SUNGUARD ARD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SUNGUARD ARD (Anti Reflection Device) for your rifle scope. This innovative product is designed to enhance your shooting experience by reducing glare and reflections that can interfere with clear sighting. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and maintenance of the SUNGUARD ARD.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your rifle scope is securely mounted and that the SUNGUARD ARD is properly installed before use.
- Inspect the SUNGUARD ARD and scope regularly for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental misuse.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The SUNGUARD ARD is designed for use with Butler Creek Flip Open™ objective lens covers. Ensure compatibility before installation.
- Avoid using the SUNGUARD ARD in extreme weather conditions, such as heavy rain or snow, which may affect its performance.
- Do not attempt to modify or alter the SUNGUARD ARD in any way, as this may compromise its effectiveness and safety.
- Always handle your rifle with care, ensuring that the safety mechanisms are engaged when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your rifle scope is clean and free from debris.
- Open the Butler Creek Flip Open™ objective lens cover.
- Insert the appropriate size SUNGUARD ARD (available in sizes 28, 29, 30, and 31) into the lens cover.
- Secure the lens cover back in place, ensuring the SUNGUARD ARD is properly seated and does not obstruct the view.

2. Usage:

- When using your rifle, ensure that the SUNGUARD ARD is in place to minimize glare and reflections.
- Regularly check the alignment of the SUNGUARD ARD during your shooting sessions to ensure optimal performance.
- After use, clean the SUNGUARD ARD with a soft, dry cloth to maintain clarity and effectiveness.

Disposal Instructions

- Dispose of the SUNGUARD ARD responsibly. Do not throw it in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of plastic products.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SUNGUARD ARD, please refer to the manufacturer's contact information available on the product packaging or website. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can enjoy the benefits of the SUNGUARD ARD while ensuring a safe and responsible shooting experience. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SINGUARD ARD (DISPOSITIVO ANTI REFLEXIÓN)

Introducción

El SINGUARD ARD es un parasol de alta tecnología diseñado para visores de rifle, que utiliza tecnología de celdas de panel para reducir el deslumbramiento y mejorar la claridad visual. Este dispositivo es utilizado por personal militar y cazadores para evitar que los reflejos asusten a los animales. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones proporcionadas para evitar riesgos potenciales.
- **Protección en Compras Online:** Al adquirir el SINGUARD ARD en línea, verifica que el vendedor cumpla con los estándares de seguridad establecidos.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles retiros del producto a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.
- **Enfoque en el Consumidor:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Mantén el producto fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, busca información de contacto en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Revisa periódicamente la plataforma de Safety Gate para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el ARD esté instalado correctamente en la cubierta de lente objetivo Butler Creek Flip Open™.
- **Verificación de Ajuste:** Confirma que el tamaño del ARD sea compatible con tu visor. Los tamaños disponibles son 28, 29, 30 y 31.
- **Inspección Regular:** Revisa el ARD regularmente para detectar cualquier daño o desgaste que pueda afectar su funcionalidad.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el producto en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas extremas o humedad excesiva.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de tener una superficie limpia y segura para trabajar.

2. Instalación:

- Retira la cubierta de lente objetivo Butler Creek Flip Open™ del visor.
- Coloca el SINGUARD ARD en el interior de la cubierta, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Vuelve a colocar la cubierta en el visor, asegurándote de que esté firmemente asegurada.

3. Uso:

- Utiliza el visor normalmente, asegurándote de que el ARD esté en su lugar.
- Observa a través del visor para garantizar que la visibilidad no esté comprometida por el ARD.
- Si experimentas deslumbramiento, verifica la instalación del ARD y ajústalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando el SUNGUARD ARD ya no sea útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de productos de plástico y otros materiales.
- **Desechos Peligrosos:** Si el producto tiene componentes que se consideran peligrosos, sigue las directrices locales para su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, revisa el empaque o visita el sitio web del fabricante para obtener información de contacto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante al utilizar productos como el SUNGUARD ARD. Sigue estas directrices y disfruta de una experiencia de caza segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le SUNGUARD ARD (ANTI REFLECTION DEVICE)

Introduction

Merci d'avoir choisi le SUNGUARD ARD de TENEBRAEX CORP. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant l'éblouissement et les réflexions indésirables. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre paresoleil.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le SUNGUARD ARD est utilisé uniquement avec des lunettes de tir compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute, consultez le fabricant ou un professionnel avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Correcte:** Utilisez le SUNGUARD ARD uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire comme paresoleil pour lunettes de tir.
- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir une fixation correcte.
- **Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- **Manipulation:** Manipulez le produit avec soin pour éviter de l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité:

- Assurez-vous que votre lunette est compatible avec le SUNGUARD ARD.
- Les tailles disponibles sont 28, 29, 30 et 31.

2. Installation:

- Retirez le cache d'objectif de votre lunette.
- Insérez le SUNGUARD ARD dans le cache d'objectif Flip Open™ de Butler Creek.
- Assurez-vous que le produit est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation:

- Avant de tirer, vérifiez que le SUNGUARD ARD est correctement installé.
- Ajustez votre position pour maximiser l'efficacité du paresoleil.

4. Entretien:

- Nettoyez le SUNGUARD ARD avec un chiffon doux pour éviter les rayures.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le SUNGUARD ARD avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et plastiques.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre SUNGUARD ARD, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre SUNGUARD ARD.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto SUNGUARD ARD

Introduzione

Grazie per aver scelto il SUNGUARD ARD (Anti Reflection Device) di Tenebraex Corp. Questo dispositivo è progettato per migliorare la visione attraverso i cannocchiali da fucile, riducendo il riverbero e migliorando l'esperienza di osservazione. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto prima dell'uso per eventuali danni o difetti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il copriobiettivo Butler Creek sia compatibile con il tuo cannocchiale.
- Non tentare di smontare o modificare il dispositivo.
- Non utilizzare il SUNGUARD ARD se presenta segni di usura o danni.
- Evita di puntare il cannocchiale verso fonti di luce intensa, in quanto ciò potrebbe compromettere la visione e causare danni agli occhi.
- In caso di malfunzionamento del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il tuo cannocchiale sia pulito e privo di polvere o detriti.
- Assicurati di avere il copriobiettivo Butler Creek corretto per la dimensione del tuo cannocchiale.

2. Installazione:

- Rimuovi il copriobiettivo esistente dal tuo cannocchiale.
- Posiziona il SUNGUARD ARD sul copriobiettivo Butler Creek, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi tra il dispositivo e il copriobiettivo.

3. Uso:

- Una volta installato, regola il cannocchiale come necessario per la tua osservazione.
- Utilizza il dispositivo in condizioni di luce favorevoli per massimizzare la visione chiara.
- Rimuovi il SUNGUARD ARD quando non è necessario, per evitare accumuli di polvere o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono punti di raccolta per apparecchiature elettroniche o accessori ottici.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta il tuo comune per informazioni sulle pratiche di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Tenebraex Corp. per risorse aggiuntive.

Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Segui sempre queste istruzioni e utilizza il prodotto in modo responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SUNGUARD ARD (ANTI REFLECTION DEVICE)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SUNGUARD ARD, zaawansowanego technicznie filtra przeciwsłonecznego do celowników od firmy Tenebraex Corp. Produkt ten został zaprojektowany w celu zredukowania odbłasków, które mogą przeszkadzać w precyzyjnym celowaniu. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z używaniem produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że ARD jest odpowiednio zamocowane na osłonie obiektywu Butler Creek Flip Open™.
- Nie patrz bezpośrednio w źródła intensywnego światła, gdy ARD jest zamocowane.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu produktu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nie używaj ARD w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub woda.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcjami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji:

- Upewnij się, że posiadasz odpowiednią osłonę obiektywu Butler Creek Flip Open™.
- Sprawdź, czy ARD jest w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Instalacja ARD:

- Zdejmij osłonę obiektywu z celownika.
- Zamocuj ARD na osłonie obiektywu, upewniając się, że jest stabilnie przymocowane.
- Sprawdź, czy ARD nie blokuje widoku przez celownik.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu ARD, używaj celownika zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy ARD jest w dobrym stanie i czy nie wymaga wymiany.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji produktów elektronicznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niezbędnych do Bezpieczeństwa

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

SUNGUARD ARD (ANTI REFLECTION DEVICE)

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa SUNGUARD ARD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä korkeateknologinen auringonsuoja on suunniteltu kivääriin tähtäimille ja käyttää hunajakennoteknologiaa häikäisyn vähentämiseksi. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikea malli tähtäimellesi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Varmista, että hunajakennot ovat puhtaat ja vahingoittumattomat ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa Butler Creek kannen mallia yhdessä ARD:n kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista tuote.
- Varmista, että valitsemasi Butler Creek kansi on yhteensopiva ARD:n kanssa.
- Kiinnitä ARD objektiivilinsikanteen seuraavasti:
 - Aseta ARD varovasti kanteen.
 - Varmista, että se on tukevasti paikoillaan.
 - Tarkista, että hunajakennot eivät ole taittuneet tai vaurioituneet.

2. Käyttö

- Suuntaa tähtäin haluttuun kohteeseen.
- Varmista, että ARD on puhdas ennen käyttöä.
- Tarkista tähtäimen näkyvyys hunajakennon läpi ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset muoviosat ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on malli ja sarjanumero valmiina.

Säkerhetsinstruktioner för SUNGUARD ARD (ANTI REFLECTION DEVICE)

Introduktion

Tack för att du valt SUNGUARD ARD från Tenebraex Corp. Denna högteknologiska solskyddsanordning är designad för att minska bländning och förbättra sikten genom kikarsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SUNGUARD ARD med kompatibla Butler Creek Flip Open™ objektivlinslock.
- Kontrollera att ARD:en är korrekt installerad innan du använder kikarsiktet.
- Undvik att titta direkt in i starka ljuskällor när du använder kikarsiktet med ARD.
- Använd ARD:en endast i avsedda applikationer och miljöer för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt storlek på ARD (28, 29, 30 eller 31) för ditt kikarsikte.
- Se till att du har ett Butler Creek Flip Open™ objektivlinslock som är kompatibelt med din ARD.

2. Installation:

- Ta bort objektivlinslocket från kikarsiktet.
- Placera ARD:en inuti objektivlinslocket, se till att den sitter ordentligt.
- Sätt tillbaka objektivlinslocket med ARD:en installerad på kikarsiktet.

3. Användning:

- Rikta kikarsiktet mot det objekt du vill observera.
- Justera ARD:en vid behov för att minska bländning och förbättra sikten.
- Kontrollera sikten regelbundet för att säkerställa att ARD:en är på plats och fungerar som den ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av SUNGUARD ARD ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att lämna produkten i naturen eller på offentliga platser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om SUNGUARD ARD, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation till hands.

Vi tackar för att du valt SUNGUARD ARD och önskar dig en säker och effektiv användning av produkten!

Návod na bezpečné používání produktu SUNGUARD ARD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt SUNGUARD ARD od společnosti TENEBRAEX CORP. Tento vysoce technologický slunečník pro puškohledy je navržen tak, aby potlačil oslnění a zlepšil vaše zaměření. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený před každým použitím.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím ARD se ujistěte, že je správně nainstalován na krytu objektivu puškohledu.
- Nepoužívejte ARD v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při manipulaci s puškohledem a ARD buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění způsobenému ostrými hranami nebo jinými částmi zařízení.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat ARD, vyhledejte radu odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte správnou velikost ARD pro váš puškohled (30, 29, 28 nebo 31).
- Ujistěte se, že máte k dispozici kryt Butler Creek Flip Open™, který odpovídá vašemu puškohledu.

2. Instalace:

- Opatrně odstraňte ARD z obalu.
- Umístěte ARD do krytu objektivu Butler Creek Flip Open™.
- Ujistěte se, že je ARD pevně usazen a není uvolněný.

3. Použití:

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že ARD je správně umístěn.
- Při zaměřování se ujistěte, že ARD neomezuje váš výhled a nebrání jasnému zaměření.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu. Zjistěte, zda je k dispozici recyklační program pro elektronické zařízení nebo plastové výrobky.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat výrobek, obraťte se na místní úřady nebo organizace zabývající se ekologickou likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo vyhledejte informace na oficiálních stránkách výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu SUNGUARD ARD. Vaše bezpečnost je naší prioritou.