

OWL EAR FRONT BAGS - PROTEKTOR Wide Owl Ear Front Bag 2-3/4" to 3" Forend

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese Taschen sind für den Einsatz auf mechanischen Ruhepositionen konzipiert. Diese Owl Ear Front Bags sind in drei verschiedenen Größen erhältlich. Wähle die Größe, die am besten zu deiner speziellen Forendbreite passt. Die Ohr-zu-Ohr-Abmessungen betragen 1-1/2" bis 1-3/4" Forend. Die Gesamtabmessungen der Tasche sind 2-1/4" breit, 5-3/4" lang und 1" hoch in der Mitte. Der Boden ist aus Leder für Stabilität und es gibt keinen Ripp auf der Oberseite. Hinweis: Sand ist erforderlich, um diese Taschen zu füllen.



Eigenschaften

- Name: [PROTEKTOR Wide Owl Ear Front Bag 2-3/4" to 3" Forend](#)
- Hersteller: [PROTEKTOR](#)
- Artikel-Nr.: 749002684
- Herst.-Nr.: 3
- Art: Front Bag
- Farbe: Tan
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 46mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 203mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE Sicherheitsanleitung
- Über uns

OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Stabilität und Unterstützung bei der Verwendung von mechanischen Ruhepositionen bietet. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die OWL EAR FRONT BAGS nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfe die Taschen vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Verwende die Taschen auf stabilen Oberflächen, um unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden.
- Lagere die Taschen an einem trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um ihren Zustand zu erhalten.
- Halte die Taschen außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Melde alle Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfällen den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Fülle die Taschen nur mit Sand, wie angegeben; andere Materialien könnten die Stabilität beeinträchtigen.
- Stelle sicher, dass die OhrzuOhrAbmessungen der Tasche mit der Breite deines Forends übereinstimmen, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Vermeide die Verwendung der Taschen bei extremen Wetterbedingungen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit bei der Verwendung der Taschen, um Kippen oder Instabilität zu vermeiden.
- Wenn du während der Verwendung ungewöhnliche Abnutzung oder Schäden bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und überprüfe die Taschen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Füllen der Taschen:

1. Öffne die Füllöffnung der OWL EAR FRONT BAGS.
2. Fülle die Taschen vorsichtig mit sauberem, trockenem Sand, bis sie ausreichend gefüllt sind.
3. Schließe die Füllöffnung sicher, um ein Auslaufen des Sands zu verhindern.

• Verwendung der Taschen:

1. Platziere die OWL EAR FRONT BAGS auf einem stabilen Schießstand.
2. Passe die Position der Taschen an, um sicherzustellen, dass sie fest gegen das Forend deiner Feuerwaffe passen.
3. Stelle sicher, dass die Taschen stabil sind und sich während der Nutzung nicht bewegen.
4. Nachdem die Position eingestellt ist, fahre mit deinem Schießtraining fort und achte dabei auf Sicherheit und Stabilität.

• Reinigung und Wartung:

1. Wische die Außenseite der Taschen mit einem feuchten Tuch ab, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
2. Lass die Taschen vollständig an der Luft trocknen, bevor du sie lagerst.
3. Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung, insbesondere am Lederboden, und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn du die OWL EAR FRONT BAGS entsorgst, stelle sicher, dass sie von Sand geleert und gereinigt sind.
- Entsorge die Taschen gemäß den lokalen Vorschriften für Leder und synthetische Materialien.
- Entsorge die Taschen nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn sie als gefährlich gelten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktinformationen konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der OWL EAR FRONT BAGS PROTEKTOR WIDE priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de