

# **FORSTER POWER CASE TRIMMER - FORSTER Cutter Shaft for Power Case Trimmer**

[Wiederladeausrüstung](#) > [Case Preparation](#) > [Case Trimming](#) > [Ersatzfräser](#)

Der Power Case Trimmer von Forster integriert deine Standard-Bohrmaschine und kann den Prozess des Fallenkürzens erheblich beschleunigen. Die Schnittlänge wird durch den Spindelstopp der Bohrmaschine gesteuert; eine Ausrichtstange ist eingebaut, um die Einrichtung des Kolbens zu erleichtern; und die Piloten vom Original-Trimmer sind mit dem Power Trimmer kompatibel. Der Cutter besteht aus gehärtetem Stahl (Durchmesser 0,490 Zoll) mit einer viertel Zoll Welle und versetzten Flöten für ein vibrationsfreies Schneiden. Bestelle den optionalen Cutter #33-1417 für .17 und .20 Kaliber Hülsen. Kolben und Piloten separat bestellen. Ersatz-Cutterwellen für den Forster Power Case Trimmer.



## **Eigenschaften**

- Name: [FORSTER Cutter Shaft for Power Case Trimmer](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749002810
- Herst.-Nr.: PT1010-PCT400
- Kaliber: -
- Versandgewicht: 0.005kg
- UPC: 757253005275

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FORSTER POWER CASE TRIMMER
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den FORSTER POWER CASE TRIMMER

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den FORSTER Power Case Trimmer entschieden haben. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, den Prozess des Fallenkürzens zu beschleunigen, indem es Ihre StandardBohrmaschine integriert. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Trimmer und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den Trimmer nur in gut beleuchteten Bereichen und vermeiden Sie nasse oder feuchte Umgebungen.
- Überprüfen Sie den Trimmer regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie ihn nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Trimmer nur mit der empfohlenen Bohrmaschine.
- Achten Sie darauf, dass die Bohrmaschine ordnungsgemäß gesichert ist, bevor Sie den Trimmer anbringen.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Schnittstelle fern, während der Trimmer in Betrieb ist.
- Überlasten Sie den Trimmer nicht. Lassen Sie ihn bei Überhitzung abkühlen.
- Verwenden Sie den optionalen Cutter #331417 nur für die angegebenen Kaliber (.17 und .20) und stellen Sie sicher, dass er korrekt installiert ist.
- Vermeiden Sie es, den Trimmer zu verwenden, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Installation des Trimmers:

- Stellen Sie sicher, dass die Bohrmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Befestigen Sie den Cutter Shaft sicher an der Bohrmaschine.
- Überprüfen Sie, ob die Ausrichtstange korrekt positioniert ist.

### 2. Verwendung des Trimmers:

- Schalten Sie die Bohrmaschine ein und stellen Sie die Geschwindigkeit gemäß den Empfehlungen des Herstellers ein.
- Führen Sie die Hülse vorsichtig in den Trimmer ein und halten Sie diese mit einer Hand fest.
- Lassen Sie die Maschine die Arbeit erledigen und vermeiden Sie es, den Trimmer während des Betriebs zu berühren.
- Nach dem Trimmen schalten Sie die Bohrmaschine aus und trennen Sie sie vom Stromnetz, bevor Sie die Hülse entfernen.

### 3. Wartung des Trimmers:

- Reinigen Sie den Trimmer regelmäßig von Spänen und Rückständen.
- Überprüfen Sie die Klingen auf Abnutzung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Lagern Sie den Trimmer an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Trimmer und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien oder Akkus ordnungsgemäß recycelt werden, wenn sie enthalten sind.
- Vermeiden Sie es, den Trimmer im normalen Hausmüll zu entsorgen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen befolgen und sich bei Unsicherheiten an Fachleute wenden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)