

BULLET SEATER DIES - RCBS Seater Die 240 Weatherby Mag

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Matrizen für Langwaffen](#)

Die RCBS Geschossetzgeräte können auch separat erworben werden. Einige Wiederlader möchten für jedes Geschoss, das sie schießen, oder für verschiedene Gewehre derselben Patrone ein separates Setzgerät haben, das entsprechend eingestellt ist. Die RCBS Setzgeräte verfügen über einen integrierten Kegel- oder Rollenklemmer, der für die Patrone geeignet ist. Die Setzgeräte sind in einer RCBS Kunststoff-Dosenbox verpackt und passen auf jede 7/8 bis 14 Wiederladepresse.



Eigenschaften

- Name: [RCBS Seater Die 240 Weatherby Mag](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749003357
- Herst.-Nr.: F DISC
- Matrizentyp: Bullet Seating Dies
- Patrone: 240 Weatherby Magnum
- Versandgewicht: 0.386kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 122mm
- Versandlänge: 150mm
- UPC: 076683332387

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die RCBS Geschosssetzgeräte (240 Weatherby Magnum)
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die RCBS Geschosssetzgeräte (240 Weatherby Magnum)

Einleitung

Danke, dass du dich für das RCBS Geschosssetzgerät für 240 Weatherby Magnum entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Nutzungshinweise und Entsorgungsinformationen, um eine sichere und effektive Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Geschosssetzgerät verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Geschosssetzgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Geschosssetzgerät regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jeder Verwendung.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für das Wiederladen und die Verwendung von Munition.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen und Handschuhe beim Umgang mit Wiederladekomponenten.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich an einem sicheren Ort befindest, wenn du das Geschosssetzgerät verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenbewusstsein:** Sei dir bewusst, dass unsachgemäße Verwendung des Geschosssetzgeräts zu schweren Verletzungen oder Schäden führen kann.
- **Handhabung:** Gehe vorsichtig mit dem Geschosssetzgerät um. Vermeide es, es fallen zu lassen oder unsachgemäß zu handhaben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Wiederladepraktiken:** Befolge sichere Wiederladepraktiken, einschließlich:
 - Verwendung der richtigen Komponenten (Geschosse, Hülsen, Zündhütchen und Pulver) für 240 Weatherby Magnum.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Ladedaten.
- **Crimping:** Stelle sicher, dass der CrimpingRing korrekt eingestellt ist, um Über oder Untercrimping zu vermeiden, was die Geschossleistung und Sicherheit beeinträchtigen kann.
- **Wartung:** Halte das Geschosssetzgerät sauber und geschmiert gemäß den Anweisungen des Herstellers, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse mit 7/8 14 Gewinden kompatibel ist.
- Montiere das Geschosssetzgerät sicher in der Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle das Geschosssetzgerät in die gewünschte Position für das Setzen des Geschosses ein.

2. Nutzung:

- Bereite deine Hülsen vor und stelle sicher, dass sie sauber und frei von Ablagerungen sind.
- Setze das Geschoss in die Hülsenmündung ein.
- Hebe den Kolben der Wiederladepresse, um die Hülse in das Geschosssetzgerät zu positionieren.
- Senke den Kolben langsam ab, um das Geschoss auf die gewünschte Tiefe zu setzen.
- Überprüfe das gesetzte Geschoss auf die korrekte Tiefe und Ausrichtung.
- Wiederhole den Vorgang für jede Patrone und achte auf konsistentes Setzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder überschüssige Wiederladekomponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe das Geschosssetzgerät nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden für Metallprodukte.
- Halte alle Wiederladekomponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und entsorge sie sicher, um versehentliche Einnahme oder Verletzungen zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktunterstützung wende dich bitte an die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deinem RCBS Geschosssetzgerät gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden. Für Updates zu Produktrückrufen besuche bitte die EU Safety GatePlattform.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de