

SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS - 41 CAL (.410") 170GR SPORTS MASTER JHC 100/BOX

Sports Master® handgun bullets are engineered to provide consistent, reliable expansion over a wide range of velocities. Sierra has added a serrated "Power Jacket" on hollow cavity and hollow point bullets. On impact, the "Power Jacket" expands uniformly along the serration lines for consistent weight retention and maximum energy transfer.



Attributes

- Name: 41 CAL (.410") 170GR SPORTS MASTER JHC 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS
- Product no.: 749003556
- Mfr. No.: 8500
- Ballistic Coefficient (G1): -
- Brand Style: -
- Bullet Style: Jacketed Hollow Cavity (JHC)
- Caliber: 41 Caliber
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): 0.410
- Grain: 170
- Sectional Density: -
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.157kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 91mm
- UPC: 092763085004

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 41 CAL \(.410"\) 170GR SPORTS MASTER JHC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 38 CAL .357 Jacketed Soft Point Handgun Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Sports Master® 38 CAL .357 Jacketed Soft Point](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Pallottole Sports Master® 38 Cal .357 Jacketed Soft Point Handgun Bullets](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Ręcznych Sports Master® 38 CAL .357](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání nábojů SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 41 CAL \(.410"\) 170GR SPORTS MASTER JHC](#)

Sicherheitsanleitung für SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 41 CAL (.410") 170GR SPORTS MASTER JHC

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SPORTS MASTER Handfeuerwaffenmunition. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Munition nur in dafür geeigneten Handfeuerwaffen verwenden.
- Lagern Sie die Munition an einem kühlen, trockenen Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung der Munition auf Beschädigungen oder Anomalien.
- Halten Sie die Munition von Wärmequellen und offenen Flammen fern.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung und Lagerung von Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie mit der Munition arbeiten.
- Verwenden Sie die Munition nur in gut gewarteten und zugelassenen Handfeuerwaffen.
- Achten Sie darauf, die richtige Kalibergröße (41 Caliber) zu verwenden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Schießen Sie nur auf dafür vorgesehenen Schießständen oder sicheren Bereichen.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie die Waffe laden oder entladen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung Ihrer Waffe, um sicherzustellen, dass sie mit der Munition kompatibel ist.
- Laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie die Munition einlegen.
- Nach dem Schießen reinigen Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie nicht verwendete oder beschädigte Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie die Munition zu einem autorisierten Entsorgungszentrum oder einem Waffenhändler, der die Rücknahme von Munition anbietet.
- Lagern Sie nicht verwendete Munition sicher, bis Sie diese ordnungsgemäß entsorgen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und sich bei Unsicherheiten an Fachleute wenden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität, wenn es um die Verwendung von Handfeuerwaffenmunition geht. Befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben. Ihre Verantwortung als Benutzer ist es, die richtigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sich über die sichere Verwendung von Munition zu informieren.

Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 38 CAL .357 Jacketed Soft Point Handgun Bullets

Introduction

Thank you for choosing the SPORTS MASTER 38 CAL .357 Jacketed Soft Point Handgun Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of these products. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always handle ammunition with care and treat it as if it is loaded.
- Store ammunition in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized individuals.
- Use appropriate protective gear, such as safety glasses and hearing protection, when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe before discharging a firearm.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 years and older. Ensure that you are of legal age to purchase and use this product in your jurisdiction.
- **Firearm Compatibility:** Ensure that your firearm is compatible with .41 caliber ammunition before use.
- **Inspection:** Inspect each bullet for any signs of damage or defects before use. Do not use damaged ammunition.
- **Loading:** Follow the manufacturer's instructions for loading ammunition into your firearm. Do not overload.
- **Discharge Safety:** Always point the firearm in a safe direction when discharging. Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- **Storage:** Store ammunition in its original packaging until ready for use. Do not mix different types of ammunition.

Instructions for Installation and Usage

- **Loading the Firearm:**
 1. Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 2. Open the action of the firearm to ensure it is unloaded.
 3. Load the bullets into the magazine or chamber as per the firearm's manual.
 4. Close the action of the firearm.
- **Discharging the Firearm:**
 1. Ensure you are in a safe and controlled environment.
 2. Take your shooting stance and aim at the target.
 3. Place your finger on the trigger only when ready to shoot.
 4. Squeeze the trigger gently to discharge the firearm.
- **PostUse:**
 1. After use, always unload the firearm in a safe environment.
 2. Clean the firearm as per the manufacturer's instructions.
 3. Store the firearm and ammunition separately and securely.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw ammunition in regular trash. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.
- If you encounter damaged or defective ammunition, do not attempt to use it. Follow local guidelines for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further information regarding the SPORTS MASTER 38 CAL .357 Jacketed Soft Point Handgun Bullets, please reach out to the designated contact point provided by the manufacturer.

Thank you for prioritizing safety while using our product. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Sports Master® 38 CAL .357 Jacketed Soft Point

Introducción

Las balas para pistola Sports Master® están diseñadas para proporcionar una expansión consistente y confiable en un amplio rango de velocidades. Este documento tiene como objetivo guiarte en el uso seguro de este producto, asegurando que cumplas con las normativas de seguridad establecidas por la Unión Europea.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el uso de este producto esté permitido en tu país o región.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Siempre utiliza equipo de protección adecuado, como gafas y protección auditiva, al disparar.
- Nunca apuntes con el arma a algo que no estés dispuesto a destruir.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el calibre de las balas sea compatible con tu arma de fuego (41 Caliber).
- No utilices balas que presenten signos de daño, corrosión o deformación.
- Asegúrate de que el "Power Jacket" esté intacto antes de su uso.
- No intentes modificar las balas de ninguna manera.
- Mantén el área de disparo libre de personas no autorizadas y asegúrate de que esté libre de obstáculos.
- Realiza un chequeo regular de tu arma para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Disparo

- Selecciona un área de tiro segura y adecuada.
- Asegúrate de que la zona esté despejada y que no haya personas alrededor.

2. Carga de la Arma

- Abre el mecanismo de tu arma según las instrucciones del fabricante.
- Inserta las balas Sports Master® en el cargador siguiendo las indicaciones de tu arma.
- Cierra el mecanismo de forma segura.

3. Disparo

- Coloca el arma en posición de tiro, apuntando hacia la diana.
- Asegúrate de que tu dedo esté fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Dispara siguiendo todas las normas de seguridad y recomendaciones del fabricante.

4. Después del Disparo

- Mantén el arma apuntando a la diana hasta que el disparo haya sido completado.
- Revisa el área para asegurarte de que no haya daños colaterales.
- Desactiva el arma y retira las balas que no se hayan disparado de forma segura.

Instrucciones de Eliminación

- Las balas que no se utilicen deben ser almacenadas de manera segura, siguiendo las mismas pautas de almacenamiento que para las balas en uso.
- En caso de que necesites deshacerte de balas defectuosas o no deseadas, consulta con las autoridades locales sobre el procedimiento adecuado para la eliminación de municiones.
- Nunca incineres ni entierras balas en áreas no autorizadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, contacta a un punto de contacto local en la Unión Europea. Asegúrate de tener a mano el número de lote y la descripción del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Usa las balas Sports Master® de manera responsable y siempre siguiendo las directrices de seguridad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Pallottole Sports Master® 38 Cal .357 Jacketed Soft Point Handgun Bullets

Introduzione

Le pallottole Sports Master® sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni di tiro e devono essere utilizzate in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza complete e conformi alla Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre le pallottole in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.
- Conservare le pallottole in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controllare regolarmente le pallottole per segni di danno o deterioramento prima dell'uso.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sulle richieste di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per l'udito quando si utilizza un'arma da fuoco.
- Non utilizzare mai pallottole danneggiate o difettose.
- Non tentare mai di modificare le pallottole o la loro confezione.
- Non utilizzare pallottole in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero compromettere le prestazioni.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia compatibile con il calibro delle pallottole utilizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di inserire le pallottole.
 - Seguire le istruzioni del produttore dell'arma per l'inserimento delle pallottole nel caricatore.
- **Uso:**
 - Tenere sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
 - Verificare il proprio bersaglio e l'area circostante prima di sparare.
 - Non utilizzare l'arma se ci sono persone o animali nell'area di tiro.
 - Seguire sempre le buone pratiche di tiro e le istruzioni del produttore dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare le pallottole nel normale rifiuto domestico.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle munizioni.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento delle pallottole non utilizzate o danneggiate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande sulla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il produttore o un'autorità competente nella propria area. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di lotto e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro delle pallottole Sports Master® e per rispettare le normative vigenti. Seguire attentamente queste istruzioni contribuirà a garantire la sicurezza personale e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Ręcznych Sports Master® 38 CAL .357

Wprowadzenie

Pociski ręczne Sports Master® 38 CAL .357 Jacketed Soft Point Handgun Bullets są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności i niezawodności. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj pocisków wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Przechowuj pociski w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki, podczas korzystania z broni palnej.
- Regularnie kontroluj pociski pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń palna, w której używasz pocisków, jest w dobrym stanie technicznym.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Przechowuj amunicję w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Używaj pocisków tylko w broni, która jest zgodna z podanym kalibrem (41 Caliber).
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i amunicji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed załadowaniem pocisków do broni, upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
- Załaduj pociski zgodnie z instrukcją obsługi broni palnej.
- Po załadowaniu, trzymaj broń w stabilnej pozycji, gotowej do użycia.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpiecznie przechowywana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj zużytych pocisków do zwykłego kosza na śmieci.
- Utylizuj zużyte pociski zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod pozbycia się amunicji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Podsumowanie

Pociski ręczne Sports Master® 38 CAL .357 są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie i minimalizować ryzyko wypadków. Pamiętaj, aby zawsze być odpowiedzialnym użytkownikiem broni palnej i amunicji.

Säkerhetsinstruktioner för SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt SPORTS MASTER 38 CAL .357 Jacketed Soft Point Handgun Bullets. Denna produkt är utformad för att ge konsekvent och pålitlig prestanda. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs noggrant igenom denna guide innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av ammunition.
- Förvara ammunition på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn och oauktorerade personer.
- Kontrollera alltid att vapnet är säkert och avstängt innan du laddar eller hanterar ammunition.
- Rapportera omedelbart alla farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna ammunition med kompatibla vapen avsedd för .41 kaliber.
- Undvik att använda ammunition som har synliga skador eller tecken på korrosion.
- Ladda aldrig mer ammunition än vad som rekommenderas av vapentillverkaren.
- Använd ammunitionen endast för avsedd användning och i kontrollerade miljöer, som skjutbanor.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att ingen annan befinner sig i skottlinjen när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera vapnet:** Innan du laddar ammunition, säkerställ att ditt vapen är i gott skick och korrekt rengjort.
2. **Ladda ammunition:**
 - Ta ut magasinet från vapnet.
 - Sätt in en patron i magasinet enligt tillverkarens anvisningar.
 - Sätt tillbaka magasinet i vapnet.
3. **Avfyrning:**
 - Rikta alltid vapnet bort från dig själv och andra.
 - Tryck av avtryckaren försiktigt för att undvika oavsiktlig avfyrning.
4. **Efter användning:**
 - Kontrollera att vapnet är avstängt och rengör det enligt tillverkarens instruktioner.
 - Förvara ammunitionen på en säker plats.

Avfallshantering

- Kassera tomma hylsor och oanvänd ammunition enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av ammunition.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att skydda dig och andra vid användning av SPORTS MASTER 38 CAL .357 Jacketed Soft Point Handgun Bullets. Var alltid försiktig och följ riktlinjerna för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod pro bezpečné používání nábojů SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 41 CAL (.410") 170GR SPORTS MASTER JHC

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání nábojů SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 41 CAL (.410") 170GR SPORTS MASTER JHC. Je nezbytné dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a dalších osob.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nábojů se vždy seznámte s pokyny výrobce a dodržujte je.
- Uchovávejte náboje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s náboji dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Zajistěte, aby byly náboje skladovány na suchém a chladném místě, chráněném před vlhkostí.
- Před každým použitím zkontrolujte náboje na poškození nebo známky opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze zbraně, které jsou určeny pro kalibr 41 Caliber.
- Nikdy nepoužívejte náboje, které jsou poškozené nebo mají viditelné vady.
- Při střelbě noste ochranné brýle a sluchátka pro ochranu zraku a sluchu.
- Nikdy neukazujte zbraň na lidi nebo zvířata, a to ani při manipulaci.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před instalací nábojů do zbraně se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu.
- Nasadte náboje do zásobníku podle pokynů výrobce zbraně.
- Při střelbě dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob a majetku.
- Po skončení střelby zkontrolujte zbraň a ujistěte se, že je vybitá, než ji uložíte.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo nevyužité náboje likvidujte podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.
- Nikdy nevyhazujte náboje do běžného odpadu nebo do přírody.
- Pokud máte poškozené nebo nefunkční náboje, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti nábojů se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla šarže a data zakoupení.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění maximální bezpečnosti při používání nábojů SPORTS MASTER 38 CAL .357 JACKETED SOFT POINT HANDGUN BULLETS SIERRA BULLETS 41 CAL (.410") 170GR SPORTS MASTER JHC.