

L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES - TRIMMER CUTTER, STANDARD CASE

The Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp is a quicker, easier way to hold the case holder down on Wilson Trimmers. This clamp will fit any trimmer mounted on a Sinclair Trimmer Stand.



Attributes

- Name: TRIMMER CUTTER, STANDARD CASE
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749003705
- Mfr. No.: CTP-STDCT
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224), 243/6 mm (.243), 25 Caliber (.257), 30 Caliber (.308), 35 Caliber (.358), 41 Caliber (.410-.412), 44 Caliber (.429-.430), 45 Caliber (.451-.454)
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 15mm
- Shipping length: 64mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES TRIMMER CUTTER, STANDARD CASE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio de Trimmer L.E. WILSON](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SerreJoint Sinclair Shark Fin Trimmer](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Akcesoriów Trymera L.E. WILSON](#)
- [Suomi: L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES SINCLAIR INTERNATIONAL STANDARD CASE TRIMMER CUTTER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES SINCLAIR INTERNATIONAL STANDARD CASE TRIMMER CUTTER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für den Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Verwendung von Wilson Trimmern zu erleichtern und sicherer zu gestalten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Trimmer Clamp nur mit kompatiblen Wilson Trimmern.
- Achten Sie darauf, dass der Trimmer Clamp sicher und fest am Trimmer befestigt ist, bevor Sie mit dem Trimmen beginnen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie den Trimmer Clamp nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob der Trimmer Clamp unbeschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Wilson Trimmer auf einem stabilen Untergrund montiert ist.

2. Installation

- Befestigen Sie den Trimmer Clamp an Ihrem Wilson Trimmer, indem Sie die Klammer sicher um den Hülsenhalter anbringen.
- Stellen Sie sicher, dass die Klammer fest sitzt und der Hülsenhalter sicher fixiert ist.

3. Nutzung

- Starten Sie den Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie den Trimmvorgang und stellen Sie sicher, dass der Trimmer Clamp während des Betriebs sicher bleibt.
- Beenden Sie den Betrieb des Trimmers und entfernen Sie den Clamp, wenn Sie mit dem Trimmen fertig sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen und Materialien zu recyceln, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit steht an erster Stelle. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie das Risiko von Unfällen und Verletzungen minimieren. Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie die Vorteile des Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp.

Safety Instruction Guide for L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES TRIMMER CUTTER, STANDARD CASE

Introduction

Thank you for choosing the L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES TRIMMER CUTTER, STANDARD CASE. This product is designed to enhance your trimming experience safely and efficiently. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

To ensure the safe use of this product, please observe the following guidelines:

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the product if it is damaged or malfunctioning.
- Ensure that the working area is clean and free from obstructions.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during use.

Specific Safety Precautions for Use

When using the L.E. Wilson Trimmer Cutter, please adhere to these specific precautions:

- Ensure that the trimmer is securely mounted on a stable surface before use.
- Use the Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp to hold the case holder securely in place.
- Avoid placing hands or fingers near the cutting area while the trimmer is in operation.
- Do not attempt to modify or alter the trimmer or its accessories.
- Always disconnect the trimmer from the power source when not in use or when changing accessories.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of ammunition components.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the L.E. Wilson Trimmer Cutter:

1. Installation:

- Place the Sinclair Trimmer Stand on a flat, stable surface.
- Attach the L.E. Wilson Trimmer Cutter to the stand according to the manufacturer's instructions.
- Secure the trimmer using the appropriate screws and tools provided in the package.

2. Using the Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp:

- Position the case holder onto the trimmer cutter.
- Adjust the Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp to fit securely over the case holder.
- Tighten the clamp to ensure that the case holder is held firmly in place.

3. Operating the Trimmer:

- Plug in the trimmer to an appropriate power source.
- Turn on the trimmer and allow it to reach operational speed.
- Carefully feed the case into the trimmer cutter, ensuring that your hands are clear of the cutting area.
- Once the trimming is complete, turn off the trimmer and unplug it from the power source.

4. PostUse:

- Clean the trimmer and surrounding area after use.
- Store the trimmer and accessories in a safe, dry place away from children.

Disposal Instructions

When disposing of the L.E. Wilson Trimmer Cutter and its accessories, please follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- If the product is damaged or no longer functional, consider recycling components where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the L.E. Wilson Trimmer Cutter, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer. It is essential to have access to support for any safetyrelated questions or concerns.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient experience with the L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES TRIMMER CUTTER, STANDARD CASE. Always prioritize safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio de Trimmer L.E. WILSON

Introducción

Gracias por elegir el accesorio de trimmer L.E. WILSON. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y facilitar el manejo de tus cartuchos. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si notas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su revisión.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al operar el trimmer para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Asegúrate de que el trimmer esté apagado y desconectado antes de realizar cualquier ajuste.
- Evita el contacto con partes móviles mientras el trimmer está en funcionamiento.
- No intentes modificar el trimmer o sus accesorios de ninguna manera.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Abrazadera:

- Asegúrate de que el trimmer esté apagado y desconectado.
- Coloca la abrazadera Sinclair Shark Fin Trimmer en el soporte del cartucho.
- Ajusta la abrazadera hasta que esté firmemente sujeta.

2. Uso del Trimmer:

- Coloca el cartucho en el soporte de la abrazadera.
- Enciende el trimmer y asegúrate de que esté funcionando correctamente.
- Realiza el corte manteniendo las manos alejadas de la cuchilla.
- Una vez finalizado el uso, apaga el trimmer y desconéctalo de la fuente de energía.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del producto de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y accesorios.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del accesorio de trimmer L.E. WILSON, consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web. También puedes buscar actualizaciones sobre productos retirados en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de un uso seguro y eficaz de tu accesorio de trimmer.

Guide de Sécurité pour le SerreJoint Sinclair Shark Fin Trimmer

Introduction

Merci d'avoir choisi le serrejoint Sinclair Shark Fin Trimmer. Cet accessoire est conçu pour faciliter le maintien du porteétui sur les tailleuses Wilson. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du serrejoint avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le serrejoint uniquement avec des tailleuses Wilson compatibles.
- Ne forcez pas le serrejoint au-delà de ses limites de conception.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement.
- Ne modifiez pas le serrejoint de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de la tailleuse pour éviter les projections.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du SerreJoint :

- Placez le serrejoint sur le porteétui de la tailleuse Wilson.
- Assurezvous que le serrejoint est bien aligné et sécurisé.
- Serrez le serrejoint jusqu'à ce qu'il maintienne fermement le porteétui sans le déformer.

2. Utilisation du SerreJoint :

- Avant de commencer à tailler, vérifiez que le serrejoint est bien en place.
- Utilisez la tailleuse selon les instructions du fabricant.
- Surveillez le fonctionnement du serrejoint pendant l'utilisation pour éviter tout mouvement indésirable.

3. Retrait du SerreJoint :

- Pour retirer le serrejoint, dévissezle doucement jusqu'à ce qu'il se libère du porteétui.
- Rangez le serrejoint dans un endroit sec et sécurisé après utilisation.

Instructions de Disposition

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Renseignezvous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.
- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié. Assurezvous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lors de vos demandes.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez le serrejoint Sinclair Shark Fin Trimmer de manière responsable et profitez d'une expérience de taille sécurisée et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer

Introduzione

Grazie per aver scelto il Morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer, un accessorio progettato per migliorare l'efficienza del tuo trimmer Wilson. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando utilizzi il trimmer.
- Assicurati che il morsetto sia fissato saldamente prima di iniziare l'operazione.
- Non posizionare le mani o altre parti del corpo vicino alle lame durante il funzionamento.
- Evita di indossare indumenti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nel trimmer.
- Non forzare il trimmer oltre le sue capacità; segui le specifiche del produttore per ogni calibro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Morsetto:

- Posiziona il morsetto Sinclair Shark Fin sul supporto del trimmer.
- Assicurati che il morsetto sia allineato correttamente e che non ci siano ostruzioni.
- Serrare il morsetto con la manopola di bloccaggio fino a ottenere una tenuta sicura.

2. Uso del Morsetto:

- Inserisci il portacartucce nel morsetto.
- Fissa il portacartucce utilizzando il morsetto in modo che rimanga stabile durante il trimmer.
- Avvia il trimmer e controlla che il portacartucce rimanga in posizione durante l'operazione.

3. Controllo PostUso:

- Dopo aver terminato l'uso, spegni il trimmer e scollegalo dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi il portacartucce dal morsetto e controlla il morsetto per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e accessori.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore.

Grazie per aver scelto il Morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Akcesoriów Trymera L.E. WILSON

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zacisku Sinclair Shark Fin Trimmer, który jest zaprojektowany, aby ułatwić i przyspieszyć proces trzymania uchwyty na łuski w trymerach Wilson. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że trymer jest odpowiednio zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj produktu w pobliżu dzieci ani osób niepełnosprawnych.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas użytkowania trymera.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować produktu samodzielnie.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść Zacisk Sinclair Shark Fin na podstawie Sinclair Trimmer Stand.
- Upewnij się, że zacisk jest prawidłowo zamocowany i stabilny.
- Sprawdź, czy trymer jest prawidłowo umieszczony w zacisku.

2. Użytkowanie:

- Chwyć uchwyt trymera i upewnij się, że jest stabilny.
- Używaj trymera zgodnie z instrukcjami producenta, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Po zakończeniu pracy, wyłącz trymer i odłącz go od źródła zasilania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy miłego korzystania z Zacisku Sinclair Shark Fin Trimmer.

L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES SINCLAIR INTERNATIONAL STANDARD CASE TRIMMER CUTTER

Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa L.E. Wilson Trimmer Accessories Sinclair International Standard Case Trimmer Cutter tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön.
- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi ja että se on yhteensopiva muiden laitteidesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät leikkuupuristinta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty. Poista kaikki ylimääräiset esineet, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä koskaan laita käsiäsi leikkuupuristimen liikkuviin osiin.
- Varmista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen asennusta.
- Kiinnitä leikkuupuristin Sinclairleikkuupuristimen jalustaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Aseta patruunapidike leikkuupuristimeen.
- Painamalla puristinta alas, varmista, että se toimii oikein.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, ja vältä ylimääräistä painetta tai väärää käyttöä.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi, jos tuote sisältää tällaisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Loppusanat

Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa, että käytät L.E. Wilson Trimmer Accessories Sinclair International Standard Case Trimmer Cutter tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES SINCLAIR INTERNATIONAL STANDARD CASE TRIMMER CUTTER

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Trimmer Accessories Sinclair International Standard Case Trimmer Cutter. Denna guide ger viktig information för säker användning och underhåll av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten används enligt anvisningarna för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att du handlar från betrodda återförsäljare som följer EU:s säkerhetskrav.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en väl upplyst och ren arbetsmiljö.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av trimmern.
- Använd endast tillbehör som är rekommenderade för din trimmermodell.
- Undvik att använda produkten i närheten av brännbara material.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp:

- Montera klämman på din Sinclair Trimmer Stand genom att följa anvisningarna i bruksanvisningen.
- Se till att klämman är ordentligt fastsatt innan du använder trimmern.

2. Användning av klämman:

- Placera hylshållaren i klämman och justera den så att den sitter stadigt.
- Kontrollera att hylshållaren är korrekt placerad innan du påbörjar trimningen.
- Använd trimmern enligt anvisningarna för att säkerställa en säker och effektiv trimning.

3. Underhåll:

- Rengör klämman och trimmern efter användning för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Inspektera klämman regelbundet för tecken på slitage och byt ut den vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av L.E. Wilson Trimmer Accessories Sinclair International Standard Case Trimmer Cutter. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili svorku Sinclair Shark Fin Trimmer. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil a urychlil uchycení držáku nábojnice na Wilson Trimmers. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si zkontrolujte, zda nejsou viditelné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, které by mohly ohrozit jeho bezpečnost.
- Při používání produktu vždy noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte svorku pouze na trimmerech, které jsou kompatibilní s montážním stojanem Sinclair Trimmer Stand.
- Zkontrolujte, zda je svorka správně upevněna, než začnete s trimmerem pracovat.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí trimmeru během provozu.
- Při jakýchkoli známkách poškození svorky přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je trimmer vypnutý a odpojený od napájení.

2. Instalace svorky

- Umístěte svorku na držák nábojnice trimmeru.
- Ujistěte se, že svorka je pevně uchycena a stabilní.
- Zkontrolujte, zda je svorka správně umístěna na montážním stojanu.

3. Použití trimmeru

- Po správné instalaci svorky zapněte trimmer.
- Sledujte, zda nedochází k žádným abnormalitám během provozu.
- Po dokončení práce trimmer vypněte a odpojte.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda je ve vaší oblasti k dispozici recyklace nebo speciální sběrné místo pro nebezpečné odpady.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na výrobce produktu. V případě, že byste měli jakékoli obavy nebo otázky týkající se bezpečnosti, neváhejte se obrátit na příslušné úřady.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.