

NOSLER, INC. ACCUBOND 25 CALIBER (0.257") SPITZER BULLETS - NOSLER, INC. 25 Caliber (0.257") 110gr Spitzer 50/Box

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

NOSLER ACCUBOND® 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS Durch einen proprietären Bindungsprozess, der Hohlräume im Geschosskern eliminiert, verbindet das AccuBond®-Geschoss Noslers bewährte Kupferlegierung mit seinem Bleilegierungskern, was zu einem lethargisch durchdringenden Geschoss führt, das sich beim Aufprall gleichmäßig ausdehnt. Die einzigartige weiße Polymer-Spitze des Geschosses sorgt für Genauigkeit und reibungsloses Laden, während der Bootsschwanz am Ende des Geschosses als Plattform für große Durchmesser-Pilze dient. Entwickelt für Genauigkeit, nah oder fern, bietet Noslers AccuBond®-Geschoss unbestreitbare Zuverlässigkeit. MERKMALE: Weiße Polymer-Spitze Sorgt für Genauigkeit, reibungsloses Laden und verhindert Spitzenschäden während des Rückstoßes. Abgeschrägte Kupferlegierung-Jacke Lethal Durchdringung und gleichmäßige Expansion mit maximaler Gewichtserhaltung und minimaler Laufverschmutzung. Bleilegierungskern Entwickelt für ausgewogene Expansion. Proprietärer Bindungsprozess Beseitigt jegliche Möglichkeit der Komponenten-Trennung. Bootsschwanz-Design Die Bootsschwanz-Konfiguration kombiniert sich mit der stromlinienförmigen Polymer-Spitze für eine hohe Reichweite und einfacheres Laden.



Eigenschaften

- Name: [NOSLER, INC. 25 Caliber \(0.257"\) 110gr Spitzer 50/Box](#)
- Hersteller: [NOSLER](#)
- Artikel-Nr.: 749003734
- Herst.-Nr.: 53742
- Ballistic Coefficient (G1): 0.418
- Brand Style: AccuBond
- Diameter (Breech): 0.257
- Durchmesser (Zoll): 0.257
- Geschossart: Spitzer
- Grain: 110
- Kaliber: 25 Caliber
- Sectional Density: 0.238
- Menge: 50
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 61mm
- Versandlänge: 91mm
- UPC: 054041537421

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für NOSLER, INC. ACCUBOND 25 CALIBER \(0.257"\) SPITZER BULLETS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für NOSLER, INC. ACCUBOND 25 CALIBER (0.257") SPITZER BULLETS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der NOSLER, INC. ACCUBOND 25 CALIBER (0.257") SPITZER BULLETS. Diese Geschosse sind für die Verwendung in Langwaffen konzipiert und bieten eine Kombination aus Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie mit Geschossen arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich in einem sicheren und dafür vorgesehenen Bereich befinden, wenn Sie mit Geschossen umgehen oder schießen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Waffen und Munition, die mit diesen Geschossen kompatibel sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Geschosskern und der PolymerSpitze, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Geschoss korrekt in der Kammer sitzt, bevor Sie den Abzug betätigen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation der Geschosse beginnen.
 - Laden Sie die Geschosse gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Waffe.
 - Überprüfen Sie, ob die Geschosse ordnungsgemäß in der Kammer sitzen.
- **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der für das Schießen geeignet ist.
 - Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Winkel, um versehentliche Schüsse zu vermeiden.
 - Entsichern Sie die Waffe erst kurz bevor Sie schießen.
 - Schießen Sie nur, wenn Sie sicher sind, dass sich kein Mensch oder Tier im Schussfeld befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Geschossverpackungen und nicht verwendete Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Lagern Sie nicht benötigte Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, der vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt ist.
- Konsultieren Sie lokale Behörden oder Entsorgungsdienste für spezifische Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Verwendung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Überprüfen Sie die Produktverpackung oder die Website des Herstellers für spezifische Kontaktdaten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Geschossen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de