

# **LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #30 Lock-N-Load AP Progressive Press Shellplate**

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Die Patronenplatten für die Lock-N-Load AP und Pro-Jector sind für die meisten Kaliber erhältlich. Jede Patronenplatte kann auch zusätzliche Kaliber mit denselben Hülsenbodenmaßen halten. Die aktuellen Patronenplatten sind so konzipiert, dass sie auf Lock-N-Load AP (sowohl EZ-Ject- als auch Drahtauswerfer-Modelle) und Pro-Jector Pressen passen. Diese Patronenplatten erfordern den Kauf des 749-012-552 Hornady Auto Press Retrofit-Kits, wenn deine Presse noch das ALTE SPRING TYPE CARTRIDGE CASE EJECTOR SYSTEM hat. Bei Fragen wende dich bitte an deinen Sinclair-Techniker unter 800-717-8211. Sieh dir das Hornady Shellplate-Diagramm an.



## **Eigenschaften**

- Name: [HORNADY #30 Lock-N-Load AP Progressive Press Shellplate](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 749004982
- Herst.-Nr.: 392630
- Art: Press Type
- Patrone: 44 Special
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 98mm
- Versandlänge: 110mm
- UPC: 090255926309

## **Artikeldetails**

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE

## Einführung

Die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE ist ein wichtiges Zubehörteil für die LockNLoad AP und Projector Pressen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch, bevor du mit der Installation oder Verwendung beginnst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Shellplate nur mit den dafür vorgesehenen Pressen verwendest.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Shellplate nur für die empfohlenen Kaliber und Hülsenbodenmaße.
- Achte darauf, dass alle Teile der Presse in gutem Zustand sind, bevor du mit dem Laden von Patronen beginnst.
- Bewahre die Shellplate und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor jeder Verwendung die Shellplate auf Risse oder Beschädigungen.
- Trage bei der Verwendung der Presse geeignete Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwende die Shellplate nicht, wenn du müde oder abgelenkt bist.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen der Presse fern.
- Verwende die Shellplate nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Installation der Shellplate:

- Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die alte Shellplate, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die neue HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE auf die Presse und stelle sicher, dass sie richtig einrastet.
- Überprüfe, dass die Shellplate fest sitzt und keine Spielräume hat.

### 2. Verwendung der Shellplate:

- Wähle das entsprechende Kaliber und stelle sicher, dass die richtigen Hülsenbodenmaße verwendet werden.
- Lade die Patronen gemäß den Anweisungen des Herstellers der Presse.
- Überwache den Ladevorgang aufmerksam und stoppe sofort, wenn du ein Problem feststellst.

### 3. Wartung:

- Reinige die Shellplate regelmäßig, um Ablagerungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Shellplate und die Presse regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Achte darauf, dass du die Shellplate und alle zugehörigen Teile sicher entsorgst, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deiner HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE wende dich bitte an den entsprechenden technischen Support oder den Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

## Abschluss

Die Sicherheit bei der Verwendung der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE ist von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, trägst du dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Effizienz deiner Ladeprozesse zu maximieren. Achte darauf, regelmäßig nach Aktualisierungen oder Rückrufen zu suchen, um sicherzustellen, dass dein Produkt den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)