

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #45 Lock-N-Load AP Progressive Press Shellplate

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Die Patronenplatten für die Lock-N-Load AP und Pro-Jector sind für die meisten Kaliber erhältlich. Jede Patronenplatte kann auch zusätzliche Kaliber mit denselben Hülsenbodenmaßen halten. Die aktuellen Patronenplatten sind so konzipiert, dass sie auf Lock-N-Load AP (sowohl EZ-Ject- als auch Drahtauswerfer-Modelle) und Pro-Jector Pressen passen. Diese Patronenplatten erfordern den Kauf des 749-012-552 Hornady Auto Press Retrofit-Kits, wenn deine Presse noch das ALTE SPRING TYPE CARTRIDGE CASE EJECTOR SYSTEM hat. Bei Fragen wende dich bitte an deinen Sinclair-Techniker unter 800-717-8211. Sieh dir das Hornady Shellplate-Diagramm an.



Eigenschaften

- Name: [HORNADY #45 Lock-N-Load AP Progressive Press Shellplate](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 749004987
- Herst.-Nr.: 392645
- Art: Press Type
- Patrone: 400 Corbon, .45 Auto (ACP)
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 104mm
- Versandlänge: 118mm
- UPC: 090255926453

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE
- Über uns

Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Erfahrung machst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Shellplate nur mit kompatiblen Patronen verwendest.
- Verwende die Shellplate nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und frei von Ablenkungen.
- Achte darauf, dass Kinder und andere unbefugte Personen keinen Zugang zu deinem Arbeitsplatz haben.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften in deinem Land oder deiner Region, die für die Verwendung von Ladegeräten und Zubehör gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Shellplate nur mit der LockNLoad AP oder ProJector Presse.
- Achte darauf, dass die Presse über das aktuelle EjectorSystem verfügt. Wenn du das alte FederTypHülsenEjektorSystem hast, benötigst du das Hornady Auto Press RetrofitKit.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- arbeite niemals mit der Presse, wenn du müde oder abgelenkt bist.
- Überprüfe regelmäßig die Shellplate auf Beschädigungen oder Abnutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Shellplate:

- Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und nicht mit Strom verbunden ist.
- Entferne die alte Shellplate, falls vorhanden, indem du die entsprechenden Schrauben löst.
- Setze die neue Shellplate auf die Presse und befestige sie mit den Schrauben.
- Überprüfe, ob die Shellplate sicher sitzt und keine Bewegungsspielräume hat.

2. Verwendung der Shellplate:

- Überprüfe vor dem Laden, ob die Shellplate korrekt installiert ist.
- Lade die entsprechenden Patronen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass die Patronen richtig sitzen und keine Blockaden vorhanden sind.
- Betätige die Presse vorsichtig und gleichmäßig, um ein sicheres Laden zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shellplates gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Halte dich an die Anweisungen zur umweltgerechten Entsorgung, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von Hornady oder deinen SinclairTechniker unter der angegebenen Telefonnummer. Achte darauf, alle notwendigen Informationen über das Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um die sichere Nutzung der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE zu gewährleisten. Bitte befolge diese Richtlinien sorgfältig, um Risiken zu minimieren und ein sicheres Ladeerlebnis zu haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de