

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS 338 Caliber (0.338") 210gr Boat Tail 50/Box

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

Diese bleifreie, aus 100 % Kupfer gefertigte Kugel bietet jedes Mal extreme Penetration. In der Regel behält diese Premium-Hunting-Kugel 100 % ihres ursprünglichen Gewichts, selbst nachdem sie durch dichtes Gewebe und schwere Knochen geschlagen ist. Das Triple-Shock-Kugeldesign umfasst eine Reihe von präzise positionierten Ringen, die in den Körper der Kugel geschnitten sind. Diese Rillen verringern den Abzugsdruck, sodass die TSX sicher auf höhere Geschwindigkeiten geladen werden kann, während die Kupferablagerungen reduziert werden. Der Vorteil ist, dass dies eine der genauesten Jagdkugeln ist, die du kaufen kannst.



Eigenschaften

- Name: [BARNES BULLETS 338 Caliber \(0.338"\) 210gr Boat Tail 50/Box](#)
- Hersteller: [BARNES BULLETS](#)
- Artikel-Nr.: 749005475
- Herst.-Nr.: 30410
- Ballistic Coefficient (G1): 0.404
- Brand Style: Triple Shock X
- Diameter (Breech): -
- Durchmesser (Zoll): 0.338
- Geschossart: Boat Tail (BT)
- Grain: 210
- Kaliber: 338 Caliber
- Sectional Density: 0.263
- Menge: 50
- Versandgewicht: 0.726kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 53mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 716876338450

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS
- Über uns

Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

Einleitung

Danke, dass du dich für die TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS von BARNES BULLETS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieser PremiumJagdkugeln zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch und befolge die Richtlinien, um Risiken zu minimieren und dein Schießerlebnis zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Geschossen vertraut bist.
- Bewahre die Kugeln an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Halte die Kugeln außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Handhaben und Abfeuern von Munition.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Munition auf Schäden oder Mängel vor der Verwendung.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für deine Feuerwaffe, um die Kompatibilität mit diesen Kugeln sicherzustellen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlenen LadeSpezifikationen für deine Feuerwaffe.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder korrodierten Kugeln, da sie ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung zeigt, wenn du Kugeln lädst oder entlädst.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass eine klare Sichtlinie vorhanden ist, bevor du abfeuerst.
- Versuche nicht, die Kugeln in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn eine Kugel nicht zündet, befolge die Richtlinien des Herstellers für den sicheren Umgang mit Fehlzündungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Laden der Kugeln:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit dem Ladevorgang beginnst.
- Öffne die Munitionsbox und entferne vorsichtig die gewünschte Anzahl an Kugeln.
- Befolge die spezifischen Ladeanweisungen, die vom Hersteller deiner Feuerwaffe bereitgestellt werden.
- Setze die Kugeln gemäß dem Design der Feuerwaffe in das Magazin oder die Kammer ein.

2. Abfeuern der Kugeln:

- Überprüfe vor dem Abfeuern, dass deine Feuerwaffe ordnungsgemäß geladen ist und dass der Sicherheitsmechanismus deaktiviert ist.
- Positioniere dich in einer stabilen Schießhaltung und stelle sicher, dass du einen festen Griff auf der Feuerwaffe hast.
- Ziele auf das festgelegte Ziel und stelle sicher, dass der Bereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Drücke den Abzug sanft und gleichmäßig, um die Kugel abzufeuern.

3. Nach dem Abfeuern:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, sobald du mit dem Schießen fertig bist.
- Aktiviere den Sicherheitsmechanismus und lade die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers ent.
- Bewahre verbleibende Kugeln an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Kugeln gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wurf Kugeln nicht im normalen Müll weg. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Behörden oder eine Einrichtung zur Entsorgung gefährlicher Abfälle für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle immer sicher, dass Kugeln sicher aufbewahrt werden, bis sie ordnungsgemäß entsorgt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS wende dich bitte an die im Produktverpackung angegebene Kontaktinformation des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis bei der Verwendung der TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei deinen Schießaktivitäten priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de