

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS - BARNES

BULLETS 338 Caliber (0.338") 225gr Flat Base 50/Box

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

Diese bleifreie, aus 100 % Kupfer gefertigte Kugel bietet jedes Mal extreme Penetration. In der Regel behält diese Premium-Hunting-Kugel 100 % ihres ursprünglichen Gewichts, selbst nachdem sie durch dichtes Gewebe und schwere Knochen geschlagen ist. Das Triple-Shock-Kugeldesign umfasst eine Reihe von präzise positionierten Ringen, die in den Körper der Kugel geschnitten sind. Diese Rillen verringern den Abzugsdruck, sodass die TSX sicher auf höhere Geschwindigkeiten geladen werden kann, während die Kupferablagerungen reduziert werden. Der Vorteil ist, dass dies eine der genauesten Jagdkugeln ist, die du kaufen kannst.



Eigenschaften

- Name: [BARNES BULLETS 338 Caliber \(0.338"\) 225gr Flat Base 50/Box](#)
- Hersteller: [BARNES BULLETS](#)
- Artikel-Nr.: 749005571
- Herst.-Nr.: 30412
- Ballistic Coefficient (G1): 0.386
- Brand Style: Triple Shock X
- Diameter (Breech): 0.338
- Durchmesser (Zoll): 0.338
- Geschossart: Flat Base (FB)
- Grain: 225
- Kaliber: 338 Caliber
- Sectional Density: 0.281
- Menge: 50
- Versandgewicht: 0.771kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 716876338467

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [Über uns](#)

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") Rifle Bullets von Barnes entschieden hast. Diese Geschosse sind für hohe Leistung und Genauigkeit konzipiert. Diese Sicherheitsanweisungen bieten wichtige Informationen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieser Produkte im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jedes Geschoss immer so, als ob es geladen ist.
- Lagere die Geschosse an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Geschossen.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Kaufs, der Lagerung und der Verwendung von Munition.
- Überprüfe die Geschosse regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe mit .338 Kaliber Geschossen kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für deine Feuerwaffe beim Laden und Abfeuern der Geschosse.
- Verwende nur empfohlene Pulverladungen für die Geschosse, wie sie in Wiederladehandbüchern angegeben sind.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder korrodierter Geschosse, da diese zu Fehlfunktionen führen können.
- Überschreite nicht die maximalen Druckgrenzen, die für deine Feuerwaffe angegeben sind.
- Vermeide es, die Feuerwaffe auf etwas zu richten, das du nicht treffen möchtest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
 - Öffne die Munitionsbox und entferne die Geschosse vorsichtig.
 - Überprüfe jedes Geschoss auf Anzeichen von Beschädigungen, bevor du sie lädst.
 - Lade die Geschosse gemäß dem Handbuch der Feuerwaffe in das Magazin oder die Kammer.
- **Nutzung:**
 - Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du schießt.
 - Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
 - Sei dir deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet.
 - Wenn ein Geschoss nicht abfeuert, warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, die Feuerwaffe zu entladen.
 - Entlade die Feuerwaffe nach dem Schießen in einem sicheren Bereich und lagere die Geschosse sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht in den normalen Müll. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.
- Stelle sicher, dass alle ausgebrannten Hülsen und Verpackungen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit der TRIPLE SHOT X® 338 Caliber Rifle Bullets wende dich bitte an deinen Händler oder den Hersteller. Stelle immer sicher, dass du Zugang zu den neuesten Sicherheitsinformationen und Aktualisierungen hast.

Danke, dass du die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit deiner Munition priorisierst. Viel Spaß beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de