

VLD .30 CALIBER (0.308") RIFLE BULLETS - BERGER BULLETS 30

Caliber (0.308") 185gr VLD Boat Tail 100/Box

[Reloading Components](#) > [Bullets](#) > [Rifle Bullets](#)

Die Berger Target Geschosslinie besteht aus vielen legendären Geschossen, die seit Jahrzehnten Wettkämpfe gewinnen und Rekorde aufstellen. Berger Bullets wurde gegründet, weil Walt Berger bessere Ergebnisse im Wettkampf beim Zielschießen erzielen wollte. Die Herstellung von Match Grade Geschossen für Wettkampfschützen ist Bergers Kernkompetenz. Der gesamte Erfolg von Berger als Hersteller von konsistenten Geschossen für Varmint, Ziel- und Jagdschießen basiert auf den Bemühungen von Berger, die besten Geschosse für den extrem präzisionsorientierten Wettkampfschützen zu produzieren.



Eigenschaften

- Name: [BERGER BULLETS 30 Caliber \(0.308"\) 185gr VLD Boat Tail 100/Box](#)
- Hersteller: [BERGER BULLETS](#)
- Artikel-Nr.: 749005682
- Herst.-Nr.: 30413
- Ballistic Coefficient (G1): 0.543
- Ballistic Coefficient (G7): 0.278
- Brand Style: VLD Target
- Diameter (Breech): 0.308
- Durchmesser (Zoll): 0.308
- Geschossart: VLD Boat Tail
- Grain: 185
- Kaliber: 30 Caliber
- Menge: 100
- Versandgewicht: 1.021kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 86mm
- UPC: 679459304139

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für VLD .30 Kaliber \(0.308"\) Geschosse](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für VLD .30 Kaliber (0.308") Geschosse

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Berger .30 Kaliber (0.308") 185gr Boat Tail VLD Geschosse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieser Produkte zu gewährleisten. Bitte lies die Richtlinien sorgfältig durch und halte dich daran, um Risiken zu minimieren und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Geschosse stets mit Sorgfalt und bewahre sie an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen, auf.
- Stelle sicher, dass du mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften bezüglich Munition und Geschossen vertraut bist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du Geschosse handhabst.
- Verwende keine Geschosse, die Anzeichen von Beschädigungen, Korrosion oder Mängeln aufweisen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass dein Feuerwaffe mit .30 Kaliber (0.308") Geschossen kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Folge immer den Empfehlungen des Herstellers zum Laden und Abfeuern der Munition.
- Überschreite nicht die maximalen Ladeangaben, wie sie vom Geschossersteller angegeben sind.
- Vermeide die Verwendung von Geschossen bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Korrosion zu verhindern.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, wenn du Geschosse nachlädst oder handhabst.
- Konsumiere keine Lebensmittel oder Getränke in dem Bereich, in dem Geschosse gehandhabt werden, um Kontamination zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du dich in einem gut belüfteten Bereich, vorzugsweise im Freien, befindest, wenn du Geschosse handhabst oder verwendest.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, einschließlich einer Nachladepresse, Waage und Nachladehandbuch.

2. Laden der Geschosse:

- Entferne die Geschosse vorsichtig aus der Verpackung.
- Folge den spezifischen Ladeangaben des Geschosserstellers.
- Wiege jede Pulverladung mit einer kalibrierten Waage, um Genauigkeit zu gewährleisten.
- Setze das Geschoss in die Patronenhülse ein und achte darauf, dass es richtig sitzt.

3. Sicherheit der Feuerwaffe:

- Stelle vor dem Abfeuern sicher, dass die Feuerwaffe in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß gewartet wurde.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, fern von Menschen und Tieren.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

4. Abfeuern:

- Feuere das Geschoss gemäß den Betriebsanweisungen der Feuerwaffe ab.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Zuschauern ist.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige nach der Verwendung die Feuerwaffe und bewahre sie sicher auf.
- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Geschosse und Munition gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Entsorge Geschosse nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Behörden oder Abfallwirtschaftsstellen für Anleitungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Berger .30 Kaliber (0.308") 185gr Boat Tail VLD Geschosse wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder den Hersteller direkt. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen Berger .30 Kaliber (0.308") 185gr Boat Tail VLD Geschossen zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de