

Edgewood Hand Rest

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese Handauflage ist hervorragend geeignet, um deine Hand oder dein Handgelenk beim Benchrest-Schießen im Freiflugstil zu stützen. Ein Ende ist leicht geneigt, sodass diese Tasche auch gut als Rückentasche für die Jagd oder das Schießen auf Kleintiere im Feld geeignet ist. Die Handtasche besteht aus hochwertigem, genarbttem Leder mit einem steifen, doppelagigen Boden, sodass sie flach sitzt, und sie verfügt über den neuen unteren Taschenverschluss für den Füllschlauch. Die Tasche ist siebeneinhalb Zoll lang, fünf Zoll breit und zweieinhalb Zoll hoch, wenn sie vollständig gefüllt ist – die Höhe wäre viel geringer und die Tasche sehr weich, wenn weniger Sand verwendet wird. Hinweis: Sand ist erforderlich, um diese Tasche zu füllen.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS Edgewood Hand Rest](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749006345
- Herst.-Nr.: HAND REST
- Art: Bag
- Farbe: Brown
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.318kg
- Versandhöhe: 58mm
- Versandbreite: 132mm
- Versandlänge: 191mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [EDGEWOOD HAND REST Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

EDGEWOOD HAND REST Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die EDGEWOOD HAND REST entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, Stabilität und Unterstützung beim Schießen zu bieten, insbesondere im BenchrestFreiflugstil. Um deine Sicherheit und die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitshinweise in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe die Handauflage vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass sie sich in gutem Zustand befindet.
- Verwende die Handauflage nicht, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt.
- Halte die Handauflage außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Verwende die Handauflage nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Unterstützung deiner Hand oder deines Handgelenks beim Schießen.
- Stelle sicher, dass die Tasche mit Sand gefüllt ist, wie angegeben; verwende keine anderen Materialien zum Füllen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Handauflage auf einer stabilen Oberfläche platziert ist, um ein Verrutschen oder Umkippen zu verhindern.
- Vermeide es, die Handauflage in Bereichen zu platzieren, wo sie Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen ausgesetzt sein könnte, da dies das Leder beschädigen kann.
- Überlade die Tasche nicht mit übermäßigem Sand; befolge die empfohlenen Füllanweisungen, um ihre Form und Effektivität zu erhalten.
- Achte auf deine Umgebung beim Schießen. Stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen ist und dass du einen sicheren Schießhintergrund hast.
- Trage beim Schießen Schutzbrillen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Füllen der Handauflage:

- Öffne die untere Tasche mit dem tabbed Füllschlauch.
- Fülle die Tasche vorsichtig mit Sand, bis das gewünschte Gewicht und die gewünschte Festigkeit erreicht sind. Die Tasche sollte maximal bis zu einer Höhe von zwei und drei Viertel Zoll gefüllt sein.
- Schließe den Füllschlauch sicher, um ein Auslaufen des Sands zu verhindern.

2. Benutzung der Handauflage:

- Positioniere die Handauflage auf einer flachen, stabilen Oberfläche.
- Lege deine Hand oder dein Handgelenk auf das geeignete Ende der Tasche zur Unterstützung.
- Passe deine Schießposition nach Bedarf an, um Komfort und Stabilität zu gewährleisten.

3. Pflege nach der Benutzung:

- Lagere die Handauflage nach der Benutzung an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Wische die Außenseite mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Handauflage das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, entsorge sie verantwortungsbewusst.
- Entsorge die Tasche nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen lokale Recyclingprogramme oder Entsorgungsmöglichkeiten für gefährliche Abfälle für Lederprodukte.
- Stelle sicher, dass aller Sand aus der Tasche entfernt ist, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der EDGEWOOD HAND REST wende dich bitte an den EUKontaktpunkt für Unterstützung. Du findest relevante Informationen auf der EUSicherheitsplattform für Updates zu Rückrufen oder Sicherheitsmitteilungen.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der EDGEWOOD HAND REST priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de