

DELUXE REAR BAGS - Protektor Rear Bag Medium Leather

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese maßgeschneiderten Hintertaschen von PROTEKTOR haben einen Boden, der aus 3 Schichten steifem Leder besteht, mit einem integrierten Kissen, das jede Wippbewegung eliminiert. Die Seitenwände bestehen aus steiferem Leder als die meisten Taschen, was ein Verformen der Tasche im Laufe der Zeit verhindert. Bunny Ear Modelle haben v-förmige Ohren und sind eine großartige Wahl für diejenigen mit Wangenstücken oder dünneren Hinterstockprofilen. Mid-Ear Modelle haben Ohren, die etwas höher sind als die Bunny Ohren, um zusätzlichen Halt zu bieten, und haben zwei Reihen von Nähten zwischen den Ohren, um den richtigen Abstand für größere Schäfte zu schaffen. Die beiden Ohren-Stile sind entweder aus hochwertigem Leder oder aus feinem Cordura erhältlich. Das Cordura-Material ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die Fiberglas- oder Verbundstoffe verwenden. **HINWEIS: Die Tasche wird NICHT mit Sand gefüllt geliefert. Bestelle # SD-1 Taschen-Sand und FF1000 Fülltrichter für Taschen.



Eigenschaften

- Name: [Protektor Rear Bag Medium Leather](#)
- Hersteller: [PROTEKTOR](#)
- Artikel-Nr.: 749006901
- Herst.-Nr.: 14B5DSDBB
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.318kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 142mm
- Versandlänge: 203mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die PROTEKTOR DELUXE REAR BAG MEDIUM LEATHER
- Über uns

Sicherheitshinweise für die PROTEKTOR DELUXE REAR BAG MEDIUM LEATHER

Einleitung

Danke, dass du dich für die PROTEKTOR DELUXE REAR BAG MEDIUM LEATHER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung deiner Hintertasche. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Hintertasche nur für den vorgesehenen Zweck als Schießauflage verwendet wird.
- Überprüfe die Hintertasche vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte die Hintertasche von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Hintertasche immer in einer sicheren Umgebung, die frei von Ablenkungen und Gefahren ist.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich während der Nutzung keine unbefugten Personen in der Nähe aufhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Stabilität:** Stelle sicher, dass die Hintertasche auf einer stabilen Oberfläche platziert wird, um ein Kippen oder Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- **Füllung:** Beachte, dass die Hintertasche NICHT mit Sand gefüllt geliefert wird. Es ist wichtig, die Tasche mit dem geeigneten Material (bestelle # SD1 TaschenSand und FF1000 Fülltrichter) vor der Nutzung zu füllen, um optimale Stabilität zu gewährleisten.
- **Gewichtsbeschränkungen:** Vermeide es, die Hintertasche über ihre vorgesehene Gewichtskapazität hinaus zu beladen, um Stabilität und Leistung aufrechtzuerhalten.
- **Vermeidung von Wippbewegungen:** Stelle sicher, dass der Boden der Tasche richtig positioniert ist, um die integrierte DoughnutFunktion zu nutzen, die Wippbewegungen eliminiert.
- **Richtiger Umgang:** Bewege oder justiere die Hintertasche vorsichtig, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Füllen der Tasche:

- Verwende nur das empfohlene Füllmaterial (Sand).
- Nutze den FF1000 Fülltrichter, um die Tasche ohne Verschütten zu füllen.
- Stelle sicher, dass die Tasche ausreichend gefüllt ist, um die notwendige Unterstützung während der Nutzung zu bieten.

2. Positionierung der Tasche:

- Platziere die Hintertasche auf einer flachen und stabilen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Tasche sicher positioniert ist, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.

3. Verwendung der Tasche:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe sicher auf der Tasche platziert ist.
- Justiere die Positionierung der Tasche nach Bedarf, um die gewünschte Höhe und Unterstützung für deine Schießposition zu erreichen.
- Halte immer einen sicheren Abstand zur Mündung der Feuerwaffe und stelle sicher, dass sie in eine sichere Richtung zeigt.

4. Wartung:

- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Abnutzung.
- Reinige die Außenseite der Tasche mit einem feuchten Tuch. Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien, die das Leder beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Hintertasche gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Tasche irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge die Tasche nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheitsbedenken oder Produktinformationen siehe die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für Kontaktdetails.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner PROTEKTOR DELUXE REAR BAG MEDIUM LEATHER gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de