

EDGEWOOD REAR BAG, ORIGINAL - EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD BLACK

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. All Edgewood Leather Shooting Bags are not filled, unless otherwise specified. See page 167 for Extra Heavy Bag Sand and Forster Kwik-Fill funnel. This "Standard Height" Original Style Rear Bag has a body height of 3¼" tall and a 3" x 4" ear base. The ears are 1½" tall with a 3/8" ear spread to fit all the popular benchrest stocks or varmint/hunting stocks. This standard height bag works exceptionally well with the "low profile" benchrest stocks like the Kelbly Club, and Scoville. The standard bag is also great for hunter/varmint stocks with a lot of drop in the butt stock. Footprint is approximately 6½" x 8½".



Attributes

- Name: EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD BLACK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749007755
- Mfr. No.: STANDARD ORIGIN
- Color: Black
- Material: Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.386kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la BOLSA TRASERA EDGEWOOD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SAC ARRIÈRE EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SACCHETTO POSTERIORE EDGEWOOD](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet EDGEWOOD REAR BAG:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EDGEWOOD REAR BAG](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EDGEWOOD REAR BAG](#)

Sicherheitsanleitung für die EDGEWOOD REAR BAG

Einleitung

Danke, dass du dich für die EDGEWOOD REAR BAG entschieden hast, ein innovatives und hochwertiges Schießzubehör, das für den Wettkampfeinsatz konzipiert ist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Tasche vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass die Tasche auf einer stabilen Oberfläche platziert wird, um ein Umkippen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck als Schießzubehör.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Fülle die Tasche nicht über; befolge die Empfehlungen des Herstellers zur Befüllung.
- Vermeide es, die Tasche extremen Temperaturen oder rauen Wetterbedingungen auszusetzen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist, bevor du die Tasche benutzt.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Schießumfeld befindest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Befüllen der Tasche:

- Wenn die Tasche nicht vorgefüllt ist, verwende Extra Heavy Bag Sand oder ein ähnliches Material, um sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers zu füllen.
- Achte darauf, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, um Stabilität zu gewährleisten.

2. Einrichten der Tasche:

- Platziere die Tasche auf einer flachen, stabilen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Ohrbasis sicher positioniert ist, um Unterstützung für deine Feuerwaffe zu bieten.

3. Benutzung der Tasche:

- Positioniere deine Feuerwaffe sicher auf der Tasche und achte darauf, dass sie stabil ist.
- Passe deine Schießposition für optimalen Komfort und Genauigkeit an.
- Halte immer die Kontrolle über deine Feuerwaffe während der Benutzung der Tasche.

4. Nach dem Gebrauch:

- Entferne Schmutz oder Ablagerungen von der Tasche mit einem weichen Tuch.
- Lagere die Tasche an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Tasche das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr sicher zu verwenden ist, entsorge sie verantwortungsvoll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Leder und gefüllten Materialien.
- Wenn möglich, recycle Materialien, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur EDGEWOOD REAR BAG, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website für weitere Unterstützung.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß beim Schießen mit der EDGEWOOD REAR BAG!

Safety Instruction Guide for EDGEWOOD REAR BAG

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD REAR BAG, an innovative and premium shooting accessory designed for competitive use. This guide provides important safety instructions to ensure your safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the bag is placed on a stable surface to prevent it from tipping over during use.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Use the bag only for its intended purpose as a shooting accessory.
- Report any unsafe conditions or accidents immediately to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about safety issues.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overfill the bag with sand or other materials; follow the manufacturer's recommendations for filling.
- Avoid exposing the bag to extreme temperatures or harsh weather conditions that may affect its integrity.
- Always ensure that the shooting area is clear of obstacles and bystanders before use.
- Do not use the bag if it has been damaged or compromised in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- If the bag is not prefilled, use Extra Heavy Bag Sand or similar material to fill it according to the manufacturer's specifications.
- Ensure the filling is evenly distributed for stability.

2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure that the ear base is securely positioned to provide support for your firearm.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag, ensuring that it is stable.
- Adjust your shooting position for optimal comfort and accuracy.
- Always maintain control of your firearm while using the bag.

4. After Use:

- Remove any dirt or debris from the bag using a soft cloth.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- When the bag has reached the end of its life or is no longer safe to use, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for disposal of leather and filled materials.
- If possible, recycle materials to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the EDGEWOOD REAR BAG, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase or visit their official website for further assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the EDGEWOOD REAR BAG!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la BOLSA TRASERA EDGEWOOD

Introducción

Gracias por elegir la BOLSA TRASERA EDGEWOOD, un accesorio de tiro innovador y premium diseñado para uso competitivo. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar tu uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona la bolsa antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que la bolsa esté colocada sobre una superficie estable para evitar que se vuelque durante su uso.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de niños e individuos vulnerables para prevenir accidentes.
- Utiliza la bolsa solo para su propósito previsto como accesorio de tiro.
- Informa de cualquier condición insegura o accidente de inmediato a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre problemas de seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrellene la bolsa con arena u otros materiales; sigue las recomendaciones del fabricante para el llenado.
- Evita exponer la bolsa a temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas que puedan afectar su integridad.
- Asegúrate siempre de que el área de tiro esté libre de obstáculos y espectadores antes de usarla.
- No uses la bolsa si ha sido dañada o comprometida de alguna manera.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que estás en un ambiente de tiro seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Llenado de la Bolsa:

- Si la bolsa no está prellenada, utiliza arena de bolsa extra pesada o material similar para llenarla de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el relleno esté distribuido uniformemente para mayor estabilidad.

2. Configuración de la Bolsa:

- Coloca la bolsa sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la base de las orejas esté posicionada de manera segura para proporcionar soporte a tu arma de fuego.

3. Uso de la Bolsa:

- Coloca tu arma de fuego de manera segura sobre la bolsa, asegurándote de que esté estable.
- Ajusta tu posición de tiro para mayor comodidad y precisión.
- Mantén siempre el control de tu arma de fuego mientras utilizas la bolsa.

4. Después del Uso:

- Retira cualquier suciedad o escombros de la bolsa utilizando un paño suave.
- Almacena la bolsa en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Instrucciones de Desecho

- Cuando la bolsa haya llegado al final de su vida útil o ya no sea segura para usar, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para el desecho de cuero y materiales llenos.
- Si es posible, recicla los materiales para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la BOLSA TRASERA EDGEWOOD, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra o visita su sitio web oficial para obtener más asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con la BOLSA TRASERA EDGEWOOD!

Guide de Sécurité pour le SAC ARRIÈRE EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le SAC ARRIÈRE EDGEWOOD, un accessoire de tir innovant et haut de gamme conçu pour un usage compétitif. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir votre utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspectez toujours le sac avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assurez-vous que le sac est placé sur une surface stable pour éviter qu'il ne bascule pendant l'utilisation.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour prévenir les accidents.
- Utilisez le sac uniquement pour son usage prévu en tant qu'accessoire de tir.
- Signalez immédiatement toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des problèmes de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le sac avec du sable ou d'autres matériaux ; suivez les recommandations du fabricant pour le remplissage.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères qui pourraient affecter son intégrité.
- Assurez-vous toujours que la zone de tir est dégagée d'obstacles et de spectateurs avant utilisation.
- Ne pas utiliser le sac s'il a été endommagé ou compromis de quelque manière que ce soit.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous êtes dans un environnement de tir sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage du Sac :

- Si le sac n'est pas prérempli, utilisez du sable extra lourd pour sacs ou un matériau similaire pour le remplir selon les spécifications du fabricant.
- Assurez-vous que le remplissage est réparti uniformément pour la stabilité.

2. Installation du Sac :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la base des oreilles est positionnée de manière sécurisée pour fournir un soutien à votre arme à feu.

3. Utilisation du Sac :

- Positionnez votre arme à feu de manière sécurisée sur le sac, en veillant à ce qu'elle soit stable.
- Ajustez votre position de tir pour un confort et une précision optimaux.
- Maintenez toujours le contrôle de votre arme à feu pendant l'utilisation du sac.

4. Après Utilisation :

- Enlevez toute saleté ou débris du sac à l'aide d'un chiffon doux.
- Rangez le sac dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac a atteint la fin de sa vie ou n'est plus sûr à utiliser, jetez-le de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination du cuir et des matériaux remplis.
- Si possible, recyclez les matériaux pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SAC ARRIÈRE EDGEWOOD, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat ou visiter leur site officiel pour obtenir une assistance supplémentaire.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre expérience de tir avec le SAC ARRIÈRE EDGEWOOD !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SACCHETTO POSTERIORE EDGEWOOD

Introduzione

Grazie per aver scelto il SACCHETTO POSTERIORE EDGEWOOD, un accessorio innovativo e di alta qualità progettato per l'uso competitivo. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispeziona sempre il sacchetto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danno o usura.
- Assicurati che il sacchetto sia posizionato su una superficie stabile per prevenire ribaltamenti durante l'uso.
- Tieni il sacchetto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Utilizza il sacchetto solo per il suo scopo previsto come accessorio per il tiro.
- Riporta immediatamente eventuali condizioni insicure o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato su questioni di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire eccessivamente il sacchetto con sabbia o altri materiali; segui le raccomandazioni del produttore per il riempimento.
- Evita di esporre il sacchetto a temperature estreme o condizioni meteorologiche avverse che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati sempre che l'area di tiro sia libera da ostacoli e da persone prima dell'uso.
- Non utilizzare il sacchetto se è stato danneggiato o compromesso in alcun modo.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un'area di tiro sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento del Sacchetto:

- Se il sacchetto non è preriempito, utilizza Extra Heavy Bag Sand o materiale simile per riempirlo secondo le specifiche del produttore.
- Assicurati che il riempimento sia distribuito uniformemente per garantire stabilità.

2. Impostazione del Sacchetto:

- Posiziona il sacchetto su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la base a orecchie sia posizionata in modo sicuro per fornire supporto al tuo firearm.

3. Utilizzo del Sacchetto:

- Posiziona il tuo firearm in modo sicuro sul sacchetto, assicurandoti che sia stabile.
- Regola la tua posizione di tiro per un comfort e una precisione ottimali.
- Mantieni sempre il controllo del tuo firearm mentre utilizzi il sacchetto.

4. Dopo l'Uso:

- Rimuovi eventuali sporco o detriti dal sacchetto utilizzando un panno morbido.
- Conserva il sacchetto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il sacchetto ha raggiunto la fine della sua vita o non è più sicuro da utilizzare, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento di materiali in pelle e riempiti.
- Se possibile, ricicla i materiali per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al SACCHETTO POSTERIORE EDGEWOOD, fai riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto o visita il loro sito web ufficiale per ulteriore assistenza.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di tiro con il SACCHETTO POSTERIORE EDGEWOOD!

Instrukcja bezpieczeństwa dla EDGEWOOD REAR BAG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EDGEWOOD REAR BAG, innowacyjnego i premium akcesorium strzeleckiego zaprojektowanego do użytku w warunkach rywalizacji. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze przed każdym użyciem sprawdź torbę pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Upewnij się, że torba jest umieszczona na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu podczas użytkowania.
- Trzymaj torbę z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj torby wyłącznie do jej zamierzonego celu jako akcesorium strzeleckiego.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z kwestiami bezpieczeństwa.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przepełniaj torby piaskiem lub innymi materiałami; stosuj się do zaleceń producenta dotyczących napełniania.
- Unikaj narażania torby na ekstremalne temperatury lub trudne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na jej integralność.
- Zawsze upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od przeszkód i osób postronnych przed użyciem.
- Nie używaj torby, jeśli została uszkodzona lub w jakikolwiek sposób naruszona.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym środowisku strzeleckim.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Napełnianie torby:

- Jeśli torba nie jest wstępnie napełniona, użyj Extra Heavy Bag Sand lub podobnego materiału, aby napełnić ją zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Upewnij się, że wypełnienie jest równomiernie rozłożone dla stabilności.

2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że podstawa torby jest solidnie ustawiona, aby zapewnić wsparcie dla twojej broni.

3. Używanie torby:

- Stabilnie umieść swoją broń na torbie, upewniając się, że jest stabilna.
- Dostosuj swoją pozycję strzelecką w celu optymalnego komfortu i dokładności.
- Zawsze utrzymuj kontrolę nad swoją bronią podczas korzystania z torby.

4. Po użyciu:

- Usuń wszelkie zanieczyszczenia lub resztki z torby za pomocą miękkiej szmatki.
- Przechowuj torbę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy torba osiągnie koniec swojego cyklu życia lub nie jest już bezpieczna do użycia, odpowiedzialnie ją zutylizuj.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji skóry i materiałów wypełniających.
- Jeśli to możliwe, recyklinguj materiały, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących EDGEWOOD REAR BAG, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z zakupem lub odwiedź ich oficjalną stronę internetową, aby uzyskać dalszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z EDGEWOOD REAR BAG!

Turvallisuusohjeet EDGEWOOD REAR BAG:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEWOOD REAR BAGin, innovatiivisen ja premiumtason ampumaakkesuurin, joka on suunniteltu kilpailukäyttöön. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista laukku aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Varmista, että laukku on asetettu vakaalle pinnalle estääksesi sen kaatumisen käytön aikana.
- Pidä laukku lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä laukku vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa ampumaakkesuurina.
- Ilmoita välittömästi asianmukaisille viranomaisille kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset mahdollisista tuotteen takaisinvedoista pysyäksesi ajan tasalla turvallisuuskysymyksistä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä täytä laukku ylikilläisesti hiekalla tai muilla materiaaleilla; noudata valmistajan suosituksia täyttämiseen.
- Vältä altistamista laukku äärimmäisille lämpötiloille tai ankarille sääolosuhteille, jotka voivat vaikuttaa sen eheyteen.
- Varmista aina, että ampumaalue on esteetön ja että sivustolla ei ole sivustakatsojia ennen käyttöä.
- Älä käytä laukku, jos se on vaurioitunut tai muuten heikentynyt.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ampumaympäristössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Laukun täyttäminen:

- Jos laukku ei ole esitäytetty, käytä Extra Heavy Bag Sandia tai vastaavaa materiaalia täyttämiseen valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Varmista, että täyttö on tasaisesti jakautunut vakauden takaamiseksi.

2. Laukun asettaminen:

- Aseta laukku tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Varmista, että korvaperusta on turvallisesti sijoitettu tukemaan tuliasettasi.

3. Laukun käyttäminen:

- Aseta tuliasesi turvallisesti laukulle varmistaen, että se on vakaa.
- Sääda ampumaasentosi optimaalisen mukavuuden ja tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Pidä aina kontrolli tuliasestasi käytön aikana.

4. Käytön jälkeen:

- Poista laukusta kaikki lika tai roskat pehmeällä liinalla.
- Säilytä laukku viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.

Hävitysohjeet

- Kun laukku on saavuttanut käyttöikänsä loppuun tai sitä ei enää voida käyttää turvallisesti, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset nahka ja täytettyjen materiaalien hävittämisestä.
- Jos mahdollista, kierrätä materiaaleja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EDGEWOOD REAR BAG:sta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu ostoksesi mukana, tai vieraile heidän virallisella verkkosivustollaan saadaksesi lisätukea.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti ampumakokemuksestasi EDGEWOOD REAR BAG:lla!

Säkerhetsinstruktionsguide för EDGEWOOD REAR BAG

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD REAR BAG, en innovativ och premium skjutaccessoar designad för tävlingsanvändning. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa din säkra och effektiva användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid väskan före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Se till att väskan placeras på en stabil yta för att förhindra att den välter under användning.
- Håll väskan utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Använd väskan endast för sitt avsedda syfte som en skjutaccessoar.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om säkerhetsfrågor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överfyll inte väskan med sand eller andra material; följ tillverkarens rekommendationer för fyllning.
- Undvik att utsätta väskan för extrema temperaturer eller hårda väderförhållanden som kan påverka dess integritet.
- Se alltid till att skjutområdet är fritt från hinder och åskådare innan användning.
- Använd inte väskan om den har skadats eller på annat sätt komprometterats.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Om väskan inte är förfylld, använd Extra Heavy Bag Sand eller liknande material för att fylla den enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för stabilitet.

2. Installera väskan:

- Placera väskan på en plan, stabil yta.
- Se till att öronbasen är säkert placerad för att ge stöd åt ditt skjutvapen.

3. Använda väskan:

- Placera ditt skjutvapen säkert på väskan, se till att det är stabilt.
- Justera din skjutposition för optimal komfort och noggrannhet.
- Håll alltid kontroll över ditt skjutvapen medan du använder väskan.

4. Efter användning:

- Ta bort eventuell smuts eller skräp från väskan med en mjuk trasa.
- Förvara väskan på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När väskan har nått slutet av sin livslängd eller inte längre är säker att använda, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering av läder och fyllda material.
- Om möjligt, återvinn material för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående EDGEWOOD REAR BAG, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp eller besök deras officiella webbplats för ytterligare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din skjutupplevelse med EDGEWOOD REAR BAG!

Bezpečnostní pokyny pro EDGEWOOD REAR BAG

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EDGEWOOD REAR BAG, inovativní a prémiový střelecký doplněk navržený pro soutěžní použití. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí vaši bezpečnost a efektivní použití produktu v souladu s Obecným nařízením EU o bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před každým použitím zkontrolujte tašku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že je taška umístěna na stabilním povrchu, aby se zabránilo jejímu převrnutí během použití.
- Držte tašku mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Používejte tašku pouze k jejímu zamýšlenému účelu jako střelecký doplněk.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o bezpečnostních problémech.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřepíňujte tašku pískem nebo jinými materiály; dodržujte doporučení výrobce ohledně plnění.
- Vyhněte se vystavení tašky extrémním teplotám nebo nepříznivým povětrnostním podmínkám, které by mohly ovlivnit její integritu.
- Vždy se ujistěte, že je prostor pro střelbu volný od překážek a přihlížejících před použitím.
- Nepoužívejte tašku, pokud byla poškozena nebo jinak ohrožena.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Plnění tašky:

- Pokud taška není předplněná, použijte Extra Heavy Bag Sand nebo podobný materiál k jejímu naplnění podle specifikací výrobce.
- Ujistěte se, že je plnění rovnoměrně rozloženo pro stabilitu.

2. Nastavení tašky:

- Umístěte tašku na plochý, stabilní povrch.
- Ujistěte se, že základna uší je bezpečně umístěna, aby poskytovala oporu pro vaši střelnou zbraň.

3. Používání tašky:

- Umístěte svou střelnou zbraň bezpečně na tašku, ujistěte se, že je stabilní.
- Upravte svou pozici při střelbě pro optimální pohodlí a přesnost.
- Vždy mějte kontrolu nad svou střelnou zbraní během používání tašky.

4. Po použití:

- Odstraňte jakékoli nečistoty nebo zbytky z tašky pomocí měkkého hadříku.
- Uložte tašku na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Když taška dosáhne konce své životnosti nebo již není bezpečná k použití, zbavte se jí odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci kůže a vyplněných materiálů.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně EDGEWOOD REAR BAG se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté při vašem nákupu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro další pomoc.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si svůj zážitek se střelbou s EDGEWOOD REAR BAG!