

# Edgewood Rear Bag, Original

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese hochwertigen Taschen und Schießzubehörteile von Edgewood Leather sind innovativ im Design, aus den absolut besten verfügbaren Materialien hergestellt und halten auch bei ständigem Wettkampfeinsatz stand. Alle Edgewood Leather Shooting Bags sind nicht gefüllt, es sei denn, es ist anders angegeben. Siehe Seite 167 für Extra Heavy Bag Sand und Forster Kwik-Fill Trichter. Diese "Standardhöhe" Original Style Rear Bag hat eine Körperhöhe von  $3\frac{1}{4}$ " und eine Basis von 3" x 4". Die Ohren sind  $1\frac{1}{2}$ " hoch mit einem Ohrenabstand von  $\frac{3}{8}$ ", um auf alle gängigen Benchrest-Schäfte oder Varmint-/Jagdschaften zu passen. Diese Standardhöhe Tasche funktioniert außergewöhnlich gut mit den "Low Profile" Benchrest-Schäften wie dem Kelby Club und Scoville. Die Standardtasche ist auch großartig für Jäger-/Varmint-Schäfte mit viel Abfall im Schaft. Der Fußabdruck beträgt ungefähr  $6\frac{1}{2}$ " x  $8\frac{1}{2}$ ".



## Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS Edgewood Rear Bag, Original](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749007755
- Herst.-Nr.: STANDARD ORIGIN
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.386kg
- Versandhöhe: 99mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 226mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den EDGEWOOD REAR BAG
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für den EDGEWOOD REAR BAG

## Einführung

Danke, dass du dich für den EDGEWOOD REAR BAG entschieden hast, ein innovatives und hochwertiges Schießzubehör, das für den Wettkampfeinsatz entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Tasche vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass die Tasche auf einer stabilen Oberfläche platziert ist, um ein Umkippen während der Benutzung zu verhindern.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck als Schießzubehör.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform, um über Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Fülle die Tasche nicht übermäßig mit Sand oder anderen Materialien; halte dich an die Empfehlungen des Herstellers zum Füllen.
- Vermeide es, die Tasche extremen Temperaturen oder rauen Wetterbedingungen auszusetzen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Stelle immer sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist, bevor du die Tasche verwendest.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Schießumgebung befindest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Füllen der Tasche:

- Wenn die Tasche nicht vorgefüllt ist, verwende Extra Heavy Bag Sand oder ähnliches Material, um sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers zu füllen.
- Stelle sicher, dass das Füllmaterial gleichmäßig verteilt ist, um Stabilität zu gewährleisten.

### 2. Einrichten der Tasche:

- Platziere die Tasche auf einer flachen, stabilen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Basis der Ohren sicher positioniert ist, um Unterstützung für deine Feuerwaffe zu bieten.

### 3. Verwendung der Tasche:

- Positioniere deine Feuerwaffe sicher auf der Tasche und stelle sicher, dass sie stabil ist.
- Passe deine Schießposition für optimalen Komfort und Genauigkeit an.
- Halte immer die Kontrolle über deine Feuerwaffe während der Nutzung der Tasche.

### 4. Nach der Benutzung:

- Entferne Schmutz oder Ablagerungen von der Tasche mit einem weichen Tuch.
- Lagere die Tasche an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

## Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Tasche das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr sicher zu verwenden ist, entsorge sie verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Leder und gefüllten Materialien.
- Wenn möglich, recycle Materialien, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum EDGEWOOD REAR BAG, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden, oder besuche deren offizielle Website für weitere Unterstützung.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Genieße dein Schießerlebnis mit dem EDGEWOOD REAR BAG!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)