

SPORTING HANDGUN 38 CAL (0.357") JHP REVOLVER BULLETS - SPORTING HANDGUN 38 CAL (0.357") JHP 158GR 250/BOX

NOSLER SPORTING HANDGUN 38 CALIBER (0.357") JACKETED HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS Whether you punch paper, shoot steel or use your handgun for hunting, Nosler ensures you have the very finest in accuracy, consistency and overall quality. Designed to expand rapidly upon impact, the pure lead core is copper-alloy jacketed for maximum bullet stability and balance while further enhancing accuracy. The bullet's well-defined cannelure holds the jacket and core together and allows a tight crimp, eliminating bullet movement within the case. Like our premium rifle bullets, Nosler hand-inspects all Sporting Handgun bullets for quality assurance and then polishes them to a bright finish.



Attributes

- Name: SPORTING HANDGUN 38 CAL (0.357") JHP 158GR 250/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749009461
- Mfr. No.: 44841
- Bullet Style: Jacketed Hollow Point (JHP)
- Caliber: 38 Caliber
- Diameter (in): 0.357
- Grain: 158
- Quantity: 250
- Delivery weight: 2.631kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 91mm
- Shipping length: 135mm
- UPC: 054041448413

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Nosler Sporting Handgun 38 Cal \(.357\) Hollow Point Revolver Geschosse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun 38 Caliber \(0.357"\) JHP Revolver Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Projectiles Nosler Sporting Handgun 38 Cal](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Nosler Sporting Handgun 38 Cal \(.357\) Hollow Point](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler Sporting Handgun .357](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání SPORTING HANDGUN 38 CAL \(.357\) HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS](#)

Sicherheitshinweise für Nosler Sporting Handgun 38 Cal (.357) Hollow Point Revolver Geschosse

Einleitung

Willkommen zur Sicherheitshinweisdokumentation für die Nosler Sporting Handgun 38 Cal (.357) Hollow Point Revolver Geschosse. Dieses Dokument soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die Geschosse sicher und verantwortungsvoll verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Geschosse nur in dafür vorgesehenen Handfeuerwaffen verwendest.
- Bewahre die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig die Verpackung auf Beschädigungen oder Anzeichen von Verderb.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer die richtigen Schutzausrüstungen, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, beim Schießen.
- Achte darauf, dass dein Zielbereich frei von Personen und Tieren ist.
- Lese die Bedienungsanleitung deiner Handfeuerwaffe sorgfältig und befolge die Sicherheitshinweise des Herstellers.
- Vermeide das Mischen von verschiedenen Geschosstypen in einer Patrone.
- Schieße niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Lade deine Waffe gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers:**
 - Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Geschosse einsetzt.
 - Füge die Geschosse vorsichtig in die Patronenhülsen ein und achte auf eine korrekte Ausrichtung.
 - Überprüfe vor dem Schießen, dass die Waffe in einwandfreiem Zustand ist.
- **Beim Schießen:**
 - Halte die Waffe immer in einem sicheren Winkel, weg von dir und anderen.
 - Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist, zu schießen.
 - Nach dem Schuss, kontrolliere die Umgebung, bevor du eine weitere Runde abfeuerst.

Entsorgungsanweisungen

- Lagere nicht verwendete Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort und in der Originalverpackung.
- Entsorge leere Patronen und beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Konsultiere lokale Behörden oder Fachleute für die sichere Entsorgung von Munition.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Unsicherheiten immer Hilfe suchst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und Munition von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.

Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun 38 Caliber (0.357") JHP Revolver Bullets

Introduction

Thank you for choosing Nosler Sporting Handgun 38 Caliber (0.357") Jacketed Hollow Point (JHP) Revolver Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure safe handling and usage of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle ammunition with care and store it in a secure location away from children and unauthorized users.
- Ensure that you are knowledgeable in the safe operation of handguns and follow all local laws and regulations regarding firearms and ammunition.
- Inspect ammunition before use for any signs of damage or defects.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only in firearms that are specifically designed for .38 caliber (0.357") ammunition.
- Do not exceed the manufacturer's recommended load specifications.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the shooting area is safe and free from obstructions or bystanders.
- Do not attempt to modify or alter the bullets in any way.
- Avoid using damaged or corroded ammunition.
- Keep the ammunition away from extreme heat, moisture, or chemicals.

Instructions for Installation and Usage

- Store the bullets in their original packaging until ready for use to prevent damage and contamination.
- When loading the bullets into your revolver:
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Open the cylinder and remove any spent cartridges.
 - Insert the Nosler bullets into the chambers, ensuring they are seated properly.
 - Close the cylinder securely before firing.
- Follow proper shooting techniques to maintain accuracy and safety:
 - Grip the firearm firmly and maintain control.
 - Aim at your target and ensure the backdrop is safe.
 - Squeeze the trigger gently to fire.
- After use, clean your firearm according to the manufacturer's recommendations to maintain performance and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged ammunition according to local regulations.
- Do not throw away ammunition in regular trash.
- Contact your local waste management authority or law enforcement for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding safety or product quality, please refer to the manufacturer's customer service resources available on their official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your shooting experience responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Projectiles Nosler Sporting Handgun 38 Cal

Introducción

Gracias por elegir los proyectiles Nosler Sporting Handgun 38 Cal (.357) Hollow Point. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento excelente en precisión y consistencia. Sin embargo, es esencial que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo deshacerte de los proyectiles de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja los proyectiles con precaución y respeto.
- Almacena los proyectiles en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Asegúrate de que tu arma esté en buenas condiciones y sea adecuada para el tipo de proyectiles que estás utilizando.
- Nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a disparar.
- Informa a otros sobre la seguridad al disparar en áreas compartidas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Los proyectiles pueden causar lesiones graves o muerte si se manejan incorrectamente.
 - El uso de proyectiles en armas no adecuadas puede resultar en fallos de funcionamiento.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Verifica siempre que el cañón de tu arma esté limpio y libre de obstrucciones antes de disparar.
 - No uses proyectiles dañados o deformados.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de edad. Mantén los proyectiles y armas de fuego fuera del alcance de los niños.
 - No dispires en áreas donde no esté permitido o donde pueda haber personas o animales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - No es necesaria una instalación específica para los proyectiles, pero asegúrate de que se utilicen con un revólver adecuado para el calibre .357.
- **Uso:**
 - Carga los proyectiles en la vaina de acuerdo con las especificaciones de tu arma.
 - Asegúrate de que el proyectil esté bien asentado en la vaina antes de disparar.
 - Dispara en un área segura y designada para el tiro.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de proyectiles no utilizados:**

- No arrojes proyectiles en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de municiones.
- Lleva los proyectiles no utilizados a un centro de reciclaje de armas o a un distribuidor autorizado para su eliminación segura.

- **Eliminación de proyectiles dañados:**

- Si un proyectil está dañado o deformado, no lo uses. Llévalo a un centro de reciclaje de armas o a un distribuidor autorizado.

Información de contacto para soporte adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre la seguridad de los proyectiles Nosler Sporting Handgun 38 Cal, te recomendamos que consultes con un profesional en la tienda de armas o un distribuidor autorizado. También puedes buscar información adicional en plataformas oficiales de seguridad de productos.

Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y disfrutar de tu experiencia de tiro de manera responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Nosler Sporting Handgun 38 Cal (.357) Hollow Point

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per i proiettili Nosler Sporting Handgun 38 Cal (.357) Hollow Point. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per minimizzare i rischi e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i proiettili solo con armi da fuoco compatibili e progettate per il calibro specificato.
- Conserva i proiettili in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla sempre i proiettili per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidenti all'autorità competente.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Assicurati che la tua arma sia in buone condizioni e che sia stata controllata da un professionista qualificato.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Non utilizzare proiettili danneggiati o deformati.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Verifica che la tua arma sia scarica prima di caricare i proiettili.
- Carica i proiettili nel tamburo o nel caricatore seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Assicurati che i proiettili siano ben inseriti e che non ci siano ostruzioni nel caricatore o nel tamburo.
- Una volta caricato, controlla nuovamente che l'arma sia in condizioni sicure prima di procedere al tiro.
- Durante il tiro, mantieni una postura stabile e concentrati sulla mira.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare i proiettili usati o danneggiati nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali pericolosi.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro dei proiettili e delle munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore locale o l'importatore del prodotto. È importante avere a disposizione un contatto per eventuali necessità di assistenza e informazioni sui richiami.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile dei proiettili Nosler Sporting Handgun 38 Cal (.357) Hollow Point. La tua sicurezza e quella degli altri sono la priorità principale.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler Sporting Handgun .357

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pocisków Nosler Sporting Handgun 38 Cal (.357) Hollow Point. Nasze pociski zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej jakości, precyzji i spójności. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu i zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj pocisków wyłącznie w zgodności z zaleceniami producenta.
- Przechowuj pociski w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszniki.
- Upewnij się, że broń jest zawsze traktowana jako załadowana, nawet jeśli jesteś pewny, że jest pusta.
- Nie używaj pocisków, które są uszkodzone lub wykazują oznaki korozji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Używaj pocisków wyłącznie w broni, która jest zgodna z kalibrem .357.
- Nie modyfikuj pocisków ani nie używaj ich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas załadunku i rozładunku broni.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem pocisków.
- Załaduj pociski zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Przed każdym strzałem upewnij się, że nie ma przeszkód w kierunku, w którym zamierzasz strzelać.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze wyjmuj pociski i sprawdzaj, czy broń jest pusta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj nieużywane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji o właściwej procedurze.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktów lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania pocisków Nosler Sporting Handgun .357 jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych i zachowanie ostrożności podczas korzystania z produktu. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i przypomnienia o wycofaniu produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Návod k bezpečnému používání SPORTING HANDGUN 38 CAL (.357) HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a manipulaci s municí SPORTING HANDGUN 38 CAL (.357) HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS od společnosti Nosler. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistila bezpečnost vás a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím munice si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Uchovávejte munici mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte pouze zbraně, které jsou kompatibilní s touto municí.
- Nenechávejte munici v horkých nebo vlhkých prostředích.
- Zkontrolujte, zda není munice poškozená nebo zkorodovaná před použitím.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka, když střílíte.
- Ujistěte se, že střílíte na bezpečné místo, které je určeno pro střelbu.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Před nabíjením zbraně se ujistěte, že je bezpečná a prázdná.
- Po použití munice ji správně uložte a zajistěte.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím munice se ujistěte, že máte správné vybavení a zbraň.
- Nabíjte zbraň podle pokynů výrobce a ujistěte se, že je v bezpečném stavu.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní protokoly a pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužitou munici uchovávejte na bezpečném místě a dodržujte pokyny výrobce pro skladování.
- Pokud je munice poškozená nebo nebezpečná, obraťte se na místní úřady pro správnou likvidaci.
- Nikdy se nepokoušejte rozebrat nebo upravit munici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo výrobce.

Závěr

Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání munice SPORTING HANDGUN 38 CAL (.357) HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS. Vaše bezpečnost je na prvním místě, proto vždy postupujte obezřetně a zodpovědně.