

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - STANDARD FRONT BAG, 2-1/4" FOREND

Edgewood front bags are constructed much like the rear bags with reinforced leather sides and heavy duty nylon tops. The inside corners feature sewn-in nylon inserts to prevent the material from rolling under the stock. All Edgewood Front Bags are available for hunter stocks widths (2¼") or Benchrest stock widths (3"). Each of the two widths are offered in four different styles: Standard Bag, features ½" leather flaps extending along the bottom edges to be pinned under your rest top retaining bars. Or the flaps may be punched, notched, or cut away all together to custom fit your rest. Standard Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. Farley Bag, which is narrower than the Standard Bag from front to back to specifically fit the Farley Co-Axial and Co-Axial II rests only. Farley Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. These bags fit old style pre-2009 Farley tops only. New style bags also available.



Attributes

- Name: STANDARD FRONT BAG, 2-1/4" FOREND
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749009463
- Mfr. No.: 2 1/4 HUNT FOR
- Color: Black
- Material: Leather
- Style: Rest Top
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 61mm
- Shipping width: 79mm
- Shipping length: 142mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Edgewood Front Benchrest Bags](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchetti Frontali Edgewood](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood](#)
- [Suomi: EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro přední tašky Edgewood](#)

Sicherheitshinweise für die Edgewood Front Benchrest Bags

Einführung

Die Edgewood Front Benchrest Bags sind speziell für Schützen entwickelt worden, um eine stabile und sichere Unterstützung beim Schießen zu bieten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Verwendung, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüfst.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu verhindern.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht übermäßig belastet wird, um ein Reißen oder Versagen zu vermeiden.
- Informiere dich über die richtigen Füllmaterialien (Extra Heavy Bag Sand) und stelle sicher, dass du diese verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Tasche nur mit kompatiblen Waffen und Zubehör.
- Achte darauf, dass die Tasche stabil auf einer ebenen Fläche platziert ist, bevor du deine Waffe darauf ablegst.
- Vermeide es, die Tasche bei extremen Wetterbedingungen (z.B. Regen, Schnee) zu verwenden, um die Materialintegrität zu schützen.
- Stelle sicher, dass alle Klappen und Verstärkungen ordnungsgemäß angebracht sind, bevor du die Tasche verwendest.
- Halte die Tasche während der Benutzung von anderen Personen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfe die Tasche auf Risse oder andere Schäden.
- Stelle sicher, dass du das richtige Füllmaterial (Extra Heavy Bag Sand) hast.

2. Befüllen der Tasche:

- Verwende einen kleinen Trichter, um das Füllmaterial gleichmäßig in die Tasche zu füllen.
- Achte darauf, nicht zu viel Füllmaterial zu verwenden, um die Form der Tasche nicht zu beeinträchtigen.

3. Platzierung der Tasche:

- Stelle die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Positioniere die Tasche so, dass sie die Waffe sicher unterstützt und nicht verrutscht.

4. Verwendung der Tasche:

- Lege die Waffe vorsichtig auf die Tasche, achte darauf, dass sie stabil liegt.
- Verwende die Tasche nur, wenn du bereit bist zu schießen, um Unfälle zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien.
- Wenn die Tasche beschädigt ist, stelle sicher, dass sie nicht mehr verwendet wird, und entsorge sie sicher.
- Überprüfe die örtlichen Richtlinien für die Entsorgung von Füllmaterialien wie Sand.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du die Edgewood Front Benchrest Bag erworben hast, für weitere Informationen oder Unterstützung.

Schlussfolgerung

Die richtige Nutzung und Pflege der Edgewood Front Benchrest Bags sorgt nicht nur für deine Sicherheit, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Produkts. Befolge die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before using the bags to understand the potential risks and how to mitigate them.

General Safety Guidelines

- Ensure the bags are used only as intended, as specified in this guide.
- Always inspect the bags for any signs of wear or damage before use.
- Keep the bags out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Store the bags in a dry, cool place away from direct sunlight to prolong their lifespan.
- Report any unsafe conditions or accidents associated with the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limit for the bags, as this may compromise their stability and safety.
- **Use on Stable Surfaces:** Ensure that the surface you place the bags on is stable and secure to prevent tipping or sliding during use.
- **Proper Filling:** Only use Extra Heavy Bag Sand for filling the bags. Avoid using any other materials that may not provide the necessary weight or stability.
- **Secure Placement:** Always ensure that the bags are securely placed under your rest before use to avoid any accidental movement.
- **Check for Damage:** Regularly check for any signs of wear, such as tears or holes, and discontinue use if any damage is found.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bags:

- Use a small funnel to fill the bags with Extra Heavy Bag Sand.
- Ensure that the bags are filled to the desired level, but do not overfill as this may affect their performance.

2. Placement:

- Place the filled bag securely under your rifle rest.
- Adjust the position of the bag to ensure that it supports the forend adequately.

3. Customization:

- If necessary, customize the flaps of the Standard Bag by punching, notching, or cutting them to fit your rest better.
- Ensure that any modifications do not compromise the structural integrity of the bag.

4. Usage:

- When using the bags, ensure that they are positioned correctly to provide the necessary support and stability.
- Avoid placing excessive pressure on the bags that could cause them to deform or fail.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable bags according to local waste disposal regulations.
- If the bags are made of materials that can be recycled, please recycle them appropriately.
- Do not incinerate the bags, as this may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety or product concerns, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective experience with your EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las bolsas frontales Edgewood. Este producto está diseñado para proporcionar una base estable y segura para tus actividades de tiro. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- No utilices el producto si presenta daños visibles.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.
- Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficie Estable:** Asegúrate de colocar la bolsa en una superficie plana y estable para evitar vuelcos.
- **Carga Adecuada:** Rellena la bolsa solo con arena extra pesada, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **Control de Materiales:** Revisa que el material de la bolsa no esté desgastado o dañado antes de usarla.
- **Uso Correcto:** Utiliza la bolsa de acuerdo con las especificaciones para el tipo de culata que posees (cazador o Benchrest).
- **Evita el Contacto con Agua:** Mantén la bolsa alejada de la humedad para prolongar su vida útil.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Relleno de la Bolsa:** Usa arena extra pesada y un pequeño embudo para rellenar la bolsa. Asegúrate de no sobrecargar la bolsa, ya que esto puede afectar su rendimiento.
2. **Colocación en el Soporte:** Coloca la bolsa en el soporte de tiro de manera que esté firmemente asentada. Asegúrate de que las solapas de la bolsa estén correctamente posicionadas bajo las barras de retención.
3. **Ajuste del Forend:** Ajusta la bolsa para que se adapte al forend de tu arma, asegurando que esté bien sujeta. Verifica la estabilidad del arma antes de disparar.
4. **Mantenimiento:** Limpia la bolsa con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la bolsa, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de cuero y nylon.
- Considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o preguntas sobre su uso, por favor, contacta a tu distribuidor local o consulta la información disponible en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo asegura tu seguridad, sino que también prolongará la vida útil de tu bolsa Edgewood. Disfruta de tus actividades de tiro con confianza.

Guide de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood

Introduction

Les sacs avant Edgewood sont conçus pour améliorer votre expérience de tir en offrant une stabilité accrue. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur les précautions de sécurité, l'installation et l'utilisation, ainsi que des instructions sur la façon de disposer de votre produit en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son objectif prévu, qui est de soutenir votre arme à feu lors du tir.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le sac sur une surface stable et plane.
- Ne surchargez pas le sac avec un poids excessif qui pourrait compromettre sa structure.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne laissez pas le sac exposé à des produits chimiques ou à des substances corrosives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac:

- Assurez-vous que le sac est vide avant de l'utiliser. Vous aurez besoin de sable pour le remplir.
- Utilisez un petit entonnoir pour remplir le sac de sable. Cela facilitera le processus et réduira les risques de déversement.

2. Placement du Sac:

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Positionnez le sac sous la crosse de votre arme à feu, en vous assurant qu'il est bien ajusté.

3. Ajustement:

- Si votre sac est équipé de rabats en cuir, assurez-vous qu'ils sont correctement fixés sous les barres de maintien de votre repose.
- Ajustez le sac selon vos préférences pour obtenir la stabilité souhaitée.

4. Utilisation:

- Utilisez le sac pour soutenir votre arme pendant le tir. Assurez-vous que l'arme est en sécurité et stable avant de tirer.
- Ne tentez pas de tirer si le sac est instable ou mal positionné.

Instructions de Disposal

- Lorsque vous n'utilisez plus le sac, assurez-vous de le vider complètement de son contenu.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des sacs en cuir et en nylon.
- Si le sac est endommagé, envisagez de le recycler ou de le jeter conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de fournir des détails sur votre produit et la nature de votre demande.

En suivant ces instructions et précautions, vous pouvez profiter de votre sac avant Edgewood en toute sécurité. N'oubliez pas de rester informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchetti Frontali Edgewood

Introduzione

Grazie per aver scelto i Sacchetti Frontali Edgewood. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale per assicurare un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il sacchetto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacchetto se noti danni che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con calci da caccia o calci Benchrest compatibili.
- Non sovraccaricare il sacchetto oltre la sua capacità designata.
- Evitare di utilizzare il sacchetto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero danneggiare i materiali.
- Non posizionare il sacchetto su superfici instabili o scivolose.
- Assicurati che tutte le parti del sacchetto siano correttamente assemblate e fissate prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacchetto

- I sacchetti vengono forniti vuoti. Riempili con Sabbatura Extra Pesante utilizzando un piccolo imbuto.
- Assicurati che il riempimento sia distribuito uniformemente per garantire la stabilità.

2. Utilizzo del Sacchetto

- Posiziona il sacchetto su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che le alette in pelle siano fissate correttamente sotto le barre di ritenzione della parte superiore del tuo supporto.
- Regola il sacchetto secondo le tue preferenze per una presa ottimale.

3. Manutenzione

- Pulisci il sacchetto con un panno umido per rimuovere polvere e sporco.
- Non utilizzare detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare i materiali.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando il sacchetto non è più utilizzabile, smaltirlo secondo le normative locali per i rifiuti.
- Se il sacchetto è danneggiato, considera di contattare un centro di raccolta per il corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto i Sacchetti Frontali Edgewood. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej Edgewood. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z torby będzie komfortowe i bezpieczne.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj torby.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Używaj torby tylko na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia się broni lub torby.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa broni.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie napełniaj torby zbyt dużą ilością piasku, aby uniknąć jej przeważenia.
- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umieszczona przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj torby, jeśli jest ona uszkodzona lub niekompletna.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest czysta i sucha przed napełnieniem.
- Przygotuj dodatkowy ciężki piasek oraz mały lejek do napełnienia torby.

2. Napełnianie torby:

- Umieść lejek w otworze torby.
- Powoli wsypuj piasek do torby, aby uniknąć rozlania.
- Napełnij torbę do poziomu, który zapewnia stabilność, ale nie przesadź z ilością.

3. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na stabilnym podłożu.
- Sprawdź, czy torba jest stabilna przed umieszczeniem broni na niej.

4. Użytkowanie torby:

- Umieść broń na torbie w stabilny sposób.
- Używaj torby jako wsparcia podczas strzelania, ale zawsze zachowuj ostrożność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby przedniej Edgewood, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych oraz za odpowiedzialne korzystanie z torby przedniej Edgewood.

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS tuotteen käyttöohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoituksenmukainen ja yhteensopiva käyttötarkoituksesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta sen enimmäiskapasiteetin ylittämiseksi.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa, jotta se toimii optimaalisesti.
- Suojaa tuote äärimmäisiltä sääolosuhteilta, kuten voimakkaalta sateelta tai auringonpaisteelta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä mahdolliset lisäosat, kuten nahkaläpät, ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Aseta ase laukkuun varovasti.
- Varmista, että ase on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta ammuntaan vain, jos se on asianmukaisesti täytetty Extra Heavy Bag Sandilla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten kierrätys tai jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvalliselle hävittämiselle.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Tärkeitä Huomautuksia

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät tuotteen käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

Pysy turvallisena ja nauti EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS tuotteestasi!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av väskan, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är i gott skick innan användning. Kontrollera för skador eller slitage.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade fyllningen (Extra Heavy Bag Sand) för att undvika instabilitet.
- Se till att väskan är korrekt placerad och stabil innan du påbörjar skytte.
- Undvik att använda väskan på ojämna ytor som kan påverka stabiliteten.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess säkerhet eller funktionalitet.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för skytte och använd skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Använd en liten tratt för att fylla väskan med Extra Heavy Bag Sand. Detta gör det enklare och minskar spill.
- Fyll väskan till den rekommenderade nivån för optimal stabilitet.

2. Placering av väskan:

- Placera väskan på en stabil yta, se till att den är jämn och säker.
- Justera väskan så att den är i linje med ditt skytte.

3. Användning av väskan:

- Placera ditt vapen på väskan och justera för att få önskad höjd och stabilitet.
- Kontrollera att väskan inte rör sig under användning.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla material som inte längre används på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering av väskan och dess innehåll.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Vi tackar för att du valt EDGEWOOD SHOOTING BAGS och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro přední tašky Edgewood

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední tašky Edgewood. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání produktu, jeho instalaci a údržbě. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím tašky se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Tašky jsou určeny pouze pro použití s odpovídajícími oporami a zbraněmi. Nepoužívejte s jinými zařízeními.
- Zkontrolujte tašku před každým použitím, zda nejsou přítomny žádné poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte tašku používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte tašku pouze na stabilním a pevném povrchu.
- Vyvarujte se používání tašky v blízkosti dětí nebo zvířat.
- Nepokládejte na tašku žádné těžké předměty, které by mohly způsobit její poškození nebo převrnutí.
- Při plnění tašky pískem se ujistěte, že používáte pouze doporučený typ písku a malý trychtýř pro snadné plnění.
- Držte tašku daleko od otevřeného ohně nebo extrémního tepla.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před naplněním tašky pískem zkontrolujte, zda je taška nepoškozená.
2. Pomocí malého trychtýře naplňte tašku Extra těžkým pískem.
3. Ujistěte se, že je taška plně uzavřena a zajištěna, aby nedošlo k úniku písku.
4. Umístěte tašku na oporu a zkontrolujte, zda je stabilní a správně umístěná.
5. Při použití tašky se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilitu pro bezpečné střílení.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku a její materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud to je možné.
- Nikdy nevyhazujte tašku do přírody nebo na veřejné místa.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a číslo šarže.

Děkujeme, že jste si vybrali přední tašky Edgewood. Bezpečné používání a údržba vašeho produktu jsou pro nás prioritou.