

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS Farley Front Bag reinforced top, 3" Forend

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Edgewood Vorderbags sind ähnlich wie die Hinterbags konstruiert, mit verstärkten Lederseiten und strapazierfähigen Nylonoberseiten. Die inneren Ecken verfügen über eingenähte Nylon-Einsätze, um zu verhindern, dass das Material unter dem Stock rollt. Alle Edgewood Vorderbags sind für Jägerstocks mit Breiten (2¼") oder Benchrest-Stocks mit Breiten (3") erhältlich. Jede der beiden Breiten wird in vier verschiedenen Stilen angeboten: Standard Bag, mit ½" Lederklappen, die entlang der unteren Kanten verlaufen und unter den Haltestangen deines Rests befestigt werden. Die Klappen können auch gestanzt, eingekerbt oder ganz weggeschnitten werden, um perfekt zu deinem Rest zu passen. Standard Bag mit verstärktem Oberteil hat eine extra dicke Oberseite, um die gewünschte Form des Vorderschafts zu halten. Farley Bag, das schmalere ist als das Standard Bag von vorne nach hinten, um speziell für die Farley Co-Axial und Co-Axial II Rests zu passen. Farley Bag mit verstärktem Oberteil hat ebenfalls eine extra dicke Oberseite, um die gewünschte Form des Vorderschafts zu halten. Diese Taschen passen nur auf alte Farley-Oberteile vor 2009. Neue Taschen sind ebenfalls erhältlich.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS Farley Front Bag reinforced top, 3" Forend](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749009467
- Herst.-Nr.: 3 FARELY W/ L
- Art: Rest Top
- Farbe: Black
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 170mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für Edgewood Shooting Bags](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für Edgewood Shooting Bags

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Edgewood Shooting Bags! Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um die Sicherheit und Funktionalität Ihrer Tasche zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche auf einem stabilen Untergrund verwendet wird, um ein Umkippen zu verhindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Edgewood Shooting Bags nur mit kompatiblen Gewehren oder Rests, um instabile Situationen zu vermeiden.
- Füllen Sie die Taschen mit dem empfohlenen Extra Heavy Bag Sand für optimale Stabilität.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Tasche, um Risse oder Schäden zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Klappen an der Unterseite der Tasche sicher befestigt sind, um ein Verrutschen während der Benutzung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche leer ist, bevor Sie sie füllen.
- Verwenden Sie einen kleinen Trichter, um den Extra Heavy Bag Sand gleichmäßig in die Tasche zu füllen.

2. Befüllen der Tasche

- Füllen Sie die Tasche so, dass sie die gewünschte Stabilität bietet, ohne dass sie überfüllt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Sand gleichmäßig verteilt ist.

3. Verwendung der Tasche

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sicher unter dem Gewehr oder Rest positioniert ist.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht verrutscht, während Sie das Gewehr ablegen oder anheben.

4. Pflege der Tasche

- Reinigen Sie die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Füllmaterialien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner. Es ist wichtig, dass Sie bei Bedenken oder Problemen schnell handeln, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de