

EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS - NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER 100/BOX

Meeting all lead-free hunting regulations, Nosler's E-Tip™ bullet provides exceptional stopping power and peerless penetration over a broad spectrum of impact velocities, rivaling even the highest quality lead-core bullets. Upon impact, Nosler's exclusive E² Cavity™ [Energy Expansion Cavity™] allows for immediate and uniform expansion, yet retains 95% weight for improved penetration. The bullet's boat-tail configuration combined with the streamlined polymer tip assures long-range performance and ease of loading, making it a favorite amongst hand-loaders desiring a lead-free hunting bullet.



Ballistic Tip Lead-Free Bullets .22 Cal 35gr Spitzer

Attributes

- Name: NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER 100/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749010397
- Mfr. No.: 45150
- Ballistic Coefficient (G1): 0.201
- Brand Style: Ballistic Tip Lead Free
- Bullet Style: Spitzer
- Bullet Weight (Grains): -
- Caliber: 22 Caliber
- Diameter (Breech): 0.224
- Diameter (in): 0.224
- Grain: 35
- Sectional Density: 0.100
- Quantity: 100
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 054041451505

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: EXPANSION TIP® BLEIFREIE 30 KALIBER \(.308\) SPITZER GEWEHRGESCHOSSE NOSLER 22 KALIBER \(0.224"\) 35GR SPITZER 100/BOX Sicherheitsanleitung](#)
- [English: EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER \(.308\) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER \(0.224"\) 35GR SPITZER 100/BOX Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER \(.308\) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER \(0.224"\) 35GR SPITZER 100/BOX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili da Caccia ETip™ di Nosler](#)
- [Polski: EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER \(.308\) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER \(0.224"\) 35GR SPITZER 100/BOX Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NOSLER E TIP LYIJYTÖMÄT LUODIT NOSLER 22 CALIBER \(0.224"\) 35GR SPITZER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER \(.308\) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER \(0.224"\) 35GR SPITZER 100/BOX Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER \(.308\) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER \(0.224"\) 35GR SPITZER 100/BOX Bezpečnostní pokyny](#)

EXPANSION TIP® BLEIFREIE 30 KALIBER (.308) SPITZER GEWEHRGESCHOSSE NOSLER 22 KALIBER (0.224") 35GR SPITZER 100/BOX Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die EXPANSION TIP® BLEIFREIE 30 KALIBER (.308) SPITZER GEWEHRGESCHOSSE NOSLER 22 KALIBER (0.224") 35GR SPITZER entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für den sicheren Umgang und die Verwendung dieses Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle jede Patrone so, als wäre sie geladen.
- Bewahre die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Verwende sie nur in Feuerwaffen, die sich in einwandfreiem Zustand befinden und speziell für das Kaliber der Geschosse ausgelegt sind.
- Modifiziere oder verändere die Geschosse in keiner Weise.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Kaufs, der Lagerung und der Verwendung von Munition.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet.
- Schieße nicht auf harte Oberflächen oder Wasser, um ein Abprallen zu vermeiden.
- Verwende niemals beschädigte Munition oder solche, die unsachgemäß gelagert wurde.
- Wenn eine Patrone nicht zündet, warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, sie aus dem Lauf zu entfernen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Laden der Feuerwaffe

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe und inspeziere das Patronenlager visuell, um sicherzustellen, dass es leer ist.
- Setze das Geschoss gemäß den Anweisungen des Herstellers in das Magazin oder das Patronenlager ein.

2. Abfeuern des Geschosses

- Stelle sicher, dass du dich in einem sicheren und legalen Schießbereich befindest.
- Nimm eine stabile Schießposition ein.
- Ziele auf dein Ziel und stelle sicher, dass der Bereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Drücke den Abzug sanft und gleichmäßig, um das Geschoss abzufeuern.

3. Nach dem Schießen

- Halte die Feuerwaffe nach dem Schießen in eine sichere Richtung, bis du bereit bist, sie zu entladen.
- Öffne den Verschluss und inspeziere das Patronenlager und das Magazin visuell, um sicherzustellen, dass sie leer sind.
- Reinige und pflege deine Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Geschosse und Hülsen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht in den normalen Müll oder das Recycling.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der EXPANSION TIP® BLEIFREIEN 30 KALIBER (.308) SPITZER GEWEHRGESCHOSSE NOSLER 22 KALIBER (0.224") 35GR SPITZER, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du deine Sicherheit und die Sicherheit anderer beim Gebrauch der EXPANSION TIP® BLEIFREIEN 30 KALIBER (.308) SPITZER GEWEHRGESCHOSSE NOSLER 22 KALIBER (0.224") 35GR SPITZER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitspraktiken.

EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER 100/BOX Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER. This guide provides important safety information and instructions for the safe handling and use of this product. Please read this guide carefully to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always treat every bullet as if it is loaded.
- Store bullets in a cool, dry place, away from children and unauthorized users.
- Use only in firearms that are in good working condition and are specifically designed for the caliber of the bullet.
- Do not modify or alter the bullets in any way.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding the purchase, storage, and use of ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Do not shoot at hard surfaces or water to avoid ricochet.
- Never use ammunition that is damaged or has been improperly stored.
- If a bullet fails to fire, wait at least 30 seconds before attempting to remove it from the chamber.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Firearm

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm and visually inspect the chamber to ensure it is clear.
- Insert the bullet into the magazine or chamber, following the manufacturer's instructions for your specific firearm.

2. Firing the Bullet

- Ensure that you are in a safe and legal shooting area.
- Adopt a stable shooting position.
- Aim at your target and ensure the area is clear of people and obstacles.
- Squeeze the trigger gently and steadily to fire the bullet.

3. PostFiring

- After firing, keep the firearm pointed in a safe direction until you are ready to unload it.
- Open the action and visually inspect the chamber and magazine to ensure they are empty.
- Clean and maintain your firearm according to the manufacturer's instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of used bullets and casings in accordance with local regulations.
- Do not throw bullets in regular trash or recycling.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or their official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure your safety and the safety of others while using the EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to these important safety practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER 100/BOX

Introducción

Gracias por elegir los EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para el manejo y uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada bala como si estuviera cargada.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza solo en armas de fuego que estén en buen estado de funcionamiento y que estén diseñadas específicamente para el calibre de la bala.
- No modifiques ni alteres las balas de ninguna manera.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a la compra, almacenamiento y uso de municiones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Sé consciente de tu objetivo y de lo que hay más allá de él.
- No dispare contra superficies duras o agua para evitar rebotes.
- Nunca utilices munición que esté dañada o que haya sido almacenada incorrectamente.
- Si una bala no dispara, espera al menos 30 segundos antes de intentar retirarla de la recámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando el Arma de Fuego

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Abre el mecanismo del arma de fuego e inspecciona visualmente la recámara para asegurarte de que esté vacía.
- Inserta la bala en el cargador o la recámara, siguiendo las instrucciones del fabricante para tu arma específica.

2. Disparando la Bala

- Asegúrate de que estés en un área de disparo segura y legal.
- Adopta una posición de disparo estable.
- Apunta a tu objetivo y asegúrate de que el área esté libre de personas y obstáculos.
- Aprieta el gatillo suavemente y de manera constante para disparar la bala.

3. Después de Disparar

- Después de disparar, mantén el arma de fuego apuntando en una dirección segura hasta que estés listo para descargarla.
- Abre el mecanismo e inspecciona visualmente la recámara y el cargador para asegurarte de que estén vacíos.
- Limpia y mantén tu arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las balas y casquillos usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires las balas en la basura regular o en el reciclaje.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto a los EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o su sitio web oficial.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y la de los demás mientras utilizas los EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes prácticas de seguridad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili da Caccia ETip™ di Nosler

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili da caccia ETip™ Lead Free 30 Caliber (.308) Spitzer della Nosler. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per la manipolazione e l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattare ogni proiettile come se fosse carico.
- Conservare i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare solo in armi da fuoco che siano in buone condizioni di funzionamento e specificamente progettate per il calibro del proiettile.
- Non modificare o alterare i proiettili in alcun modo.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate durante il tiro.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'acquisto, la conservazione e l'uso delle munizioni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Tenere il dito fuori dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Essere consapevoli del proprio bersaglio e di ciò che si trova oltre di esso.
- Non sparare su superfici dure o sull'acqua per evitare rimbalzi.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o che sono state conservate in modo improprio.
- Se un proiettile non esplode, attendere almeno 30 secondi prima di tentare di rimuoverlo dalla camera.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento dell'Arma da Fuoco

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Aprire l'azione dell'arma e ispezionare visivamente la camera per assicurarsi che sia vuota.
- Inserire il proiettile nel caricatore o nella camera, seguendo le istruzioni del produttore per la propria arma specifica.

2. Sparare il Proiettile

- Assicurarsi di trovarsi in un'area di tiro sicura e legale.
- Adottare una posizione di tiro stabile.
- Mirare al bersaglio e assicurarsi che l'area sia libera da persone e ostacoli.
- Premere delicatamente e costantemente il grilletto per sparare il proiettile.

3. Dopo il Tiro

- Dopo aver sparato, mantenere l'arma puntata in una direzione sicura fino a quando non si è pronti a scaricarla.
- Aprire l'azione e ispezionare visivamente la camera e il caricatore per assicurarsi che siano vuoti.
- Pulire e mantenere l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i proiettili e i bossoli utilizzati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i proiettili nella spazzatura o nel riciclaggio normali.
- Contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante i proiettili da caccia ETip™ Lead Free 30 Caliber (.308) Spitzer della Nosler, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sul loro sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso dei proiettili da caccia ETip™ Lead Free 30 Caliber (.308) Spitzer della Nosler. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle linee guida fornite. Grazie per la tua attenzione a queste importanti pratiche di sicurezza.

EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER 100/BOX Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdy pocisk tak, jakby był naładowany.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj wyłącznie w broni palnej, która jest w dobrym stanie technicznym i jest specjalnie zaprojektowana dla kalibrów pocisku.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj pocisków w żaden sposób.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących zakupu, przechowywania i używania amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Bądź świadomy swojego celu oraz tego, co znajduje się za nim.
- Nie strzelaj w twarde powierzchnie ani w wodę, aby uniknąć odrzutu.
- Nigdy nie używaj amunicji, która jest uszkodzona lub była niewłaściwie przechowywana.
- Jeśli pocisk nie wystrzeli, poczekaj co najmniej 30 sekund przed próbą usunięcia go z komory.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Broni

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm broni i wizualnie sprawdź komorę, aby upewnić się, że jest pusta.
- Włóż pocisk do magazynka lub komory, zgodnie z instrukcjami producenta dla twojej konkretnej broni.

2. Strzelanie Pociskiem

- Upewnij się, że jesteś w bezpiecznym i legalnym miejscu do strzelania.
- Przyjmij stabilną pozycję strzelecką.
- Wyceluj w swój cel i upewnij się, że obszar jest wolny od ludzi i przeszkód.
- Delikatnie i równomiernie naciśnij spust, aby oddać strzał.

3. Po Strzale

- Po oddaniu strzału, trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku, dopóki nie będziesz gotowy do rozładowania.
- Otwórz mechanizm i wizualnie sprawdź komorę oraz magazyn, aby upewnić się, że są puste.
- Czyść i konserwuj swoją broń zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj używane pociski i łuski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj pocisków do zwykłego śmieci lub recyklingu.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub ich oficjalnej stronie internetowej.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas używania EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne praktyki bezpieczeństwa.

NOSLER E TIP LYIJYTTÖMÄT LUODIT NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NOSLER E TIP lyijyttömät luodit. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele jokaista luotia kuin se olisi ladattu.
- Säilytä luodit viileässä ja kuivassa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Käytä vain aseissa, jotka ovat hyvässä toimintakunnossa ja jotka on erityisesti suunniteltu kyseisen kaliiperin luodeille.
- Älä muokkaa tai muuta luoteja millään tavalla.
- Käytä aina sopivia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen ostamista, säilyttämistä ja käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapauksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on.
- Älä ammu kovia pintoja tai vettä, jotta vältät takaisinlyönnin.
- Älä käytä vaurioituneita tai väärin säilytettyjä ammuksia.
- Jos luoti ei laukaise, odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität poistaa sen patruunasta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Aseen lataaminen

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Avaa asean toimintamekanismi ja tarkista visuaalisesti, että patruunapesä on tyhjennetty.
- Aseta luoti patruunalaatikkoon tai patruunapesään seuraamalla valmistajan ohjeita omalle aseellesi.

2. Luodin ampuminen

- Varmista, että olet turvallisessa ja laillisessa ampumaalueessa.
- Ota vakaa ampumaasento.
- Suuntaa kohteeseesi ja varmista, että alue on vapaa ihmisistä ja esteistä.
- Purista liipaisinta hellästi ja tasaisesti ampumisen aikana.

3. Ampumisen jälkeen

- Ampumisen jälkeen pidä ase osoitettuna turvalliseen suuntaan, kunnes olet valmis purkamaan sen.
- Avaa toimintamekanismi ja tarkista visuaalisesti, että patruunapesä ja patruunalaatikko ovat tyhjt.
- Puhdista ja huolla asettasi valmistajan ohjeiden mukaan.

Hävittämisohejet

- Hävitä käytetyt luodit ja hylsyt paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä luoteja tavallisiin roskikseen tai kierrätykseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea NOSLER E TIP lyijyttömien luotien käytössä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan oman ja muiden turvallisuuden käyttäessä NOSLER E TIP lyijyttömiä luoteja. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja noudata annettuja ohjeita. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuuskäytäntöihin.

EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER 100/BOX

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker hantering och användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje kula som om den är laddad.
- Förvara kulor på en sval, torr plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Använd endast i skjutvapen som är i gott skick och som är specifikt utformade för kalibern av kulan.
- Modifiera eller förändra inte kulorna på något sätt.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjut.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående köp, förvaring och användning av ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Skjut inte mot hårda ytor eller vatten för att undvika rikoschetter.
- Använd aldrig ammunition som är skadad eller har förvarats felaktigt.
- Om en kula inte går av, vänta minst 30 sekunder innan du försöker ta bort den från kammaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av skjutvapnet

- Se till att skjutvapnet pekar i en säker riktning.
- Öppna åtgärden på skjutvapnet och inspektera kammaren visuellt för att säkerställa att den är tom.
- Sätt in kulan i magasinet eller kammaren, följ tillverkarens anvisningar för ditt specifika skjutvapen.

2. Skjutning av kulan

- Se till att du befinner dig i ett säkert och lagligt skjutområde.
- Ta en stabil skjutposition.
- Sikta på ditt mål och se till att området är fritt från människor och hinder.
- Tryck försiktigt och stadigt på avtryckaren för att avfira kulan.

3. Efter skjutning

- Efter avfiring, håll skjutvapnet pekande i en säker riktning tills du är redo att tömma det.
- Öppna åtgärden och inspektera kammaren och magasinet visuellt för att säkerställa att de är tomma.
- Rengör och underhåll ditt skjutvapen enligt tillverkarens anvisningar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda kulor och hylsor i enlighet med lokala förordningar.
- Släng inte kulor i vanlig skräp eller återvinning.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller deras officiella webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet vid användning av EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som ges. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetspraxis.

EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER 100/BOX Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro bezpečné používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento průvodce, abyste zajistili svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou kulkou, jako by byla nabitá.
- Skladujte kulky na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze ve zbraních, které jsou v dobrém pracovním stavu a jsou speciálně navrženy pro kalibr kulky.
- Nemačte ani jinak neupravujte kulky.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se nákupu, skladování a používání munice.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Buďte si vědomi svého cíle a toho, co se nachází za ním.
- Nestřílejte na tvrdé povrchy nebo vodu, abyste se vyhnuli odrazu.
- Nikdy nepoužívejte munici, která je poškozená nebo byla nesprávně skladována.
- Pokud kulka selže, počkejte alespoň 30 sekund, než se pokusíte ji vyjmout z komory.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabítí zbraně

- Zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem.
- Otevřete akci zbraně a vizuálně zkontrolujte komoru, abyste se ujistili, že je prázdná.
- Vložte kulku do zásobníku nebo komory podle pokynů výrobce pro vaši konkrétní zbraň.

2. Střelba

- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečné a legální střelecké oblasti.
- Zaujměte stabilní střeleckou pozici.
- Zaměřte se na svůj cíl a ujistěte se, že je oblast bez lidí a překážek.
- Jemně a rovnoměrně stiskněte spoušť, abyste vystřelili kulku.

3. Po vystřelení

- Po vystřelení držte zbraň namířenou bezpečným směrem, dokud ji nebudete připraveni vyprázdnit.
- Otevřete akci a vizuálně zkontrolujte komoru a zásobník, abyste se ujistili, že jsou prázdné.
- Čistěte a udržujte svou zbraň podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité kulky a nábojnice v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte kulky do běžného odpadu nebo recyklace.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER se prosím odkažte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo jejich oficiální webové stránce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete pomoci zajistit svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání EXPANSION TIP® LEAD FREE 30 CALIBER (.308) SPITZER RIFLE BULLETS NOSLER 22 CALIBER (0.224") 35GR SPITZER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním praktikám.