

Holland's Signature Series Scope Levels - HOLLANDS GUNSMITHING

30MM SIGNATURE SERIES SCOPE LEVEL

Streamlined eye-pleasing appearance blends in perfectly with traditional scope rings while helping to eliminate accuracy-robbing canting errors. Easy-to-see offset level helps you make immediate corrections without taking your eyes off the target. Attaches to your riflescope like a traditional scope ring; halves clamp together with two steel Allen head screws. Aluminum construction, hardcoat anodized, matte black. Reversible design works for left- and right-hand shooters.



Attributes

- Name: HOLLANDS GUNSMITHING 30MM SIGNATURE SERIES SCOPE LEVEL
- Manufacturer: HOLLANDS GUNSMITHING
- Product no.: 749012237
- Mfr. No.: SL-SS-30
- Finish: -
- Tube Size: 30mm
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Holland's Signature Series Scope Levels Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Holland's Signature Series Scope Levels Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Nivel de Mira de la Serie Signature de Holland](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Niveau de Lunette de la Série Signature de Holland](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Livello della Serie Signature di Holland](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Poziomicy Holland's Signature Series](#)
- [Suomi: Holland's Signature Series Scope Levels Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Holland's Signature Series Scope Levels Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu používání úrovní Holland's Signature Series](#)

Holland's Signature Series Scope Levels

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den Holland's Signature Series Scope Level entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Schießgenauigkeit zu verbessern, indem es eine zuverlässige Methode bietet, um sicherzustellen, dass dein Zielfernrohr waagrecht ist, und so Kippfehler zu vermeiden. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Scope Level mit deinem Zielfernrohr kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Überprüfe den Scope Level regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor du ihn verwendest.
- Befolge immer sichere Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen, wenn du dein Zielfernrohr und den Scope Level verwendest.
- Halte den Scope Level und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Scope Level nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Stelle sicher, dass der Scope Level sicher am Zielfernrohr befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Scope Levels bei extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Verwende den Scope Level nur für den vorgesehenen Zweck; modifiziere ihn nicht und versuche nicht, ihn zu reparieren.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du eine klare Sichtlinie hast, wenn du dein Zielfernrohr verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher auf der Feuerwaffe montiert ist.
- Richte den Scope Level mit dem Rohr des Zielfernrohrs aus.
- Befestige den Scope Level, indem du die beiden Halbschalen mit den zwei mitgelieferten Stahl-Innensechskantschrauben zusammenpresst.
- Ziehe die Schrauben fest an, damit der Scope Level sicher befestigt ist.

2. Nutzung:

- Schaue durch dein Zielfernrohr und beobachte die versetzte Wasserwaage.
- Passe die Position deines Zielfernrohrs nach Bedarf an, um sicherzustellen, dass die Blase in der Mitte der Wasserwaage ist.
- Nimm sofortige Korrekturen an deinem Ziel vor, ohne den Blick vom Ziel abzuwenden.
- Überprüfe regelmäßig die Wasserwaage während der Schießsitzungen, um die Genauigkeit aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Scope Level gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des Holland's Signature Series Scope Level wende dich bitte an deinen Händler oder den Hersteller für Unterstützung. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für alle Sicherheitsanfragen in Bezug auf dieses Produkt zu haben.

Danke, dass du Sicherheit beim Umgang mit dem Holland's Signature Series Scope Level priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis!

Holland's Signature Series Scope Levels Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Holland's Signature Series Scope Level. This product is designed to enhance your shooting accuracy by providing a reliable method to ensure your scope is level, thereby preventing canting errors. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope level is compatible with your riflescope before installation.
- Regularly inspect the scope level for damage or wear before each use.
- Always follow safe firearm handling practices when using your riflescope and scope level.
- Keep the scope level and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the scope level if it is damaged or malfunctioning.
- Ensure that the scope level is securely attached to the riflescope before use.
- Avoid using the scope level in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Use the scope level only for its intended purpose; do not modify or attempt to repair it.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when using your riflescope.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the riflescope is securely mounted on the firearm.
- Align the scope level with the riflescope's tube.
- Attach the scope level by clamping the halves together using the two steel Allen head screws provided.
- Tighten the screws securely, ensuring the scope level is firmly attached.

2. Usage:

- Look through your riflescope and observe the offset level.
- Adjust the position of your riflescope as necessary to ensure the bubble is centered within the level.
- Make immediate corrections to your aim without taking your eyes off the target.
- Regularly check the level during shooting sessions to maintain accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope level in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged beyond use, consider recycling the materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the use of Holland's Signature Series Scope Level, please refer to your retailer or the manufacturer for assistance. It is important to have access to support for any safety inquiries related to this product.

Thank you for prioritizing safety while using Holland's Signature Series Scope Level. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Nivel de Mira de la Serie Signature de Holland

Introducción

Gracias por elegir el Nivel de Mira de la Serie Signature de Holland. Este producto está diseñado para mejorar tu precisión al disparar, proporcionando un método confiable para asegurar que tu mira esté nivelada, evitando así errores de inclinación. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el nivel de mira sea compatible con tu mira telescópica antes de la instalación.
- Inspecciona regularmente el nivel de mira en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Siempre sigue prácticas seguras de manejo de armas de fuego cuando utilices tu mira telescópica y nivel de mira.
- Mantén el nivel de mira y todas las armas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el nivel de mira si está dañado o no funciona correctamente.
- Asegúrate de que el nivel de mira esté firmemente sujeto a la mira telescópica antes de usarlo.
- Evita usar el nivel de mira en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Utiliza el nivel de mira solo para su propósito previsto; no lo modifiques ni intentes repararlo.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara al utilizar tu mira telescópica.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la mira telescópica esté montada de forma segura en el arma de fuego.
- Alinea el nivel de mira con el tubo de la mira telescópica.
- Sujeta el nivel de mira uniendo las mitades con los dos tornillos Allen de acero proporcionados.
- Aprieta los tornillos de forma segura, asegurando que el nivel de mira esté firmemente sujeto.

2. Uso:

- Mira a través de tu mira telescópica y observa el nivel offset.
- Ajusta la posición de tu mira telescópica según sea necesario para asegurar que la burbuja esté centrada dentro del nivel.
- Haz correcciones inmediatas a tu puntería sin apartar la vista del objetivo.
- Verifica regularmente el nivel durante las sesiones de disparo para mantener la precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el nivel de mira de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si el producto está dañado más allá del uso, considera reciclar los materiales donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Nivel de Mira de la Serie Signature de Holland, consulta a tu minorista o al fabricante para obtener asistencia. Es importante tener acceso a soporte para cualquier consulta de seguridad relacionada con este producto.

Gracias por priorizar la seguridad mientras utilizas el Nivel de Mira de la Serie Signature de Holland. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour le Niveau de Lunette de la Série Signature de Holland

Introduction

Merci d'avoir choisi le Niveau de Lunette de la Série Signature de Holland. Ce produit est conçu pour améliorer votre précision de tir en fournissant une méthode fiable pour s'assurer que votre lunette est de niveau, évitant ainsi les erreurs de canting. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le niveau de lunette est compatible avec votre lunette de tir avant l'installation.
- Inspectez régulièrement le niveau de lunette pour détecter tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Suivez toujours les pratiques de manipulation sécurisée des armes à feu lorsque vous utilisez votre lunette de tir et le niveau de lunette.
- Gardez le niveau de lunette et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le niveau de lunette s'il est endommagé ou défectueux.
- Assurez-vous que le niveau de lunette est solidement fixé à la lunette de tir avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le niveau de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Utilisez le niveau de lunette uniquement à des fins prévues ; ne le modifiez pas et n'essayez pas de le réparer.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une ligne de vue dégagée lorsque vous utilisez votre lunette de tir.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la lunette de tir est solidement montée sur l'arme à feu.
- Alignez le niveau de lunette avec le tube de la lunette de tir.
- Fixez le niveau de lunette en serrant les deux moitiés ensemble à l'aide des deux vis Allen en acier fournies.
- Serrez les vis de manière sécurisée, en vous assurant que le niveau de lunette est fermement attaché.

2. Utilisation :

- Regardez à travers votre lunette de tir et observez le niveau décalé.
- Ajustez la position de votre lunette de tir si nécessaire pour vous assurer que la bulle est centrée dans le niveau.
- Apportez des corrections immédiates à votre visée sans quitter des yeux la cible.
- Vérifiez régulièrement le niveau pendant vos séances de tir pour maintenir la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du niveau de lunette conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Niveau de Lunette de la Série Signature de Holland, veuillez vous référer à votre détaillant ou au fabricant pour obtenir de l'aide. Il est important d'avoir accès à un support pour toute question de sécurité liée à ce produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Niveau de Lunette de la Série Signature de Holland. Profitez de votre expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Livello della Serie Signature di Holland

Introduzione

Grazie per aver scelto il Livello della Serie Signature di Holland. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua precisione di tiro fornendo un metodo affidabile per assicurarti che il tuo cannocchiale sia livellato, prevenendo così errori di inclinazione. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il livello del cannocchiale sia compatibile con il tuo riflescope prima dell'installazione.
- Ispeziona regolarmente il livello del cannocchiale per danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Segui sempre le pratiche di maneggio sicuro delle armi quando utilizzi il tuo riflescope e il livello del cannocchiale.
- Tieni il livello del cannocchiale e tutte le armi fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il livello del cannocchiale se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Assicurati che il livello del cannocchiale sia fissato saldamente al riflescope prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il livello del cannocchiale in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Utilizza il livello del cannocchiale solo per il suo scopo previsto; non modificarlo né tentare di ripararlo.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di vista chiara quando utilizzi il tuo riflescope.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il riflescope sia montato saldamente sull'arma.
- Allinea il livello del cannocchiale con il tubo del riflescope.
- Attacca il livello del cannocchiale stringendo le due metà insieme utilizzando le due viti a testa esagonale in acciaio fornite.
- Serrare le viti in modo sicuro, assicurandoti che il livello del cannocchiale sia saldamente fissato.

2. Uso:

- Guarda attraverso il tuo riflescope e osserva il livello offset.
- Regola la posizione del tuo riflescope se necessario per assicurarti che la bolla sia centrata all'interno del livello.
- Apporta correzioni immediate al tuo obiettivo senza distogliere gli occhi dal bersaglio.
- Controlla regolarmente il livello durante le sessioni di tiro per mantenere la precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il livello del cannocchiale in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, considera di riciclare i materiali dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni sull'uso del Livello della Serie Signature di Holland, ti preghiamo di consultare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. È importante avere accesso a supporto per qualsiasi domanda di sicurezza relativa a questo prodotto.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza durante l'utilizzo del Livello della Serie Signature di Holland. Buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Poziomicy Holland's Signature Series

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór poziomicy Holland's Signature Series. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć Twoją celność podczas strzelania, zapewniając niezawodną metodę do zapewnienia, że luneta jest wypoziomowana, co zapobiega błędom kątowym. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że poziomicą jest kompatybilna z Twoją lunetą przed montażem.
- Regularnie sprawdzaj poziom pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią podczas korzystania z lunety i poziomicy.
- Trzymaj poziom oraz wszystkie bronie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj poziomicy, jeśli jest uszkodzona lub nie działa poprawnie.
- Upewnij się, że poziomicą jest pewnie przymocowana do lunety przed użyciem.
- Unikaj używania poziomicy w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej wydajność.
- Używaj poziomicy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem; nie modyfikuj ani nie próbuj jej naprawiać.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą linię widzenia podczas korzystania z lunety.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że luneta jest pewnie zamocowana na broni.
- Wyrównaj poziom z rurą lunety.
- Przymocuj poziom, zaciskając obie połówki za pomocą dwóch stalowych śrub imbusowych dostarczonych w zestawie.
- Dokładnie dokręć śruby, upewniając się, że poziom jest mocno przymocowany.

2. Użytkowanie:

- Spójrz przez lunetę i obserwuj poziom offsetowy.
- Dostosuj położenie lunety w razie potrzeby, aby upewnić się, że bąbelek jest wyśrodkowany w poziomie.
- Wprowadź natychmiastowe poprawki do celu, nie odrywając wzroku od celu.
- Regularnie sprawdzaj poziom podczas sesji strzeleckich, aby utrzymać dokładność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj poziom zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony poza użyteczność, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z poziomicy Holland's Signature Series, skontaktuj się z detalistą lub producentem w celu uzyskania pomocy. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa związanych z tym produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z poziomicy Holland's Signature Series. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

Holland's Signature Series Scope Levels

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Holland's Signature Series Scope Levelin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumatarkkuuttasi tarjoamalla luotettavan tavan varmistaa, että kiikarisi on tasapainossa, estäen näin kallistusvirheitä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että scope level on yhteensopiva kiikarisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista scope level säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata aina turvallisia aseiden käsittelykäytäntöjä käyttäessäsi kiikaria ja scope leveliä.
- Pidä scope level ja kaikki aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä scope leveliä, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Varmista, että scope level on kiinnitetty tukevasti kiikarin ennen käyttöä.
- Vältä scope levelin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä scope leveliä vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa; älä muokkaa tai yritä korjata sitä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että näköyhteys on selkeä käyttäessäsi kiikaria.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikari on kiinnitetty tukevasti aseeseen.
- Suuntaa scope level kiikarin putkea kohti.
- Kiinnitä scope level puristamalla puolikkaat yhteen kahdella teräksisellä Allenpäälysteisellä ruuvilla.
- Kiristä ruuvit kunnolla varmistaen, että scope level on tukevasti kiinni.

2. Käyttö:

- Katso kiikarin läpi ja tarkkaile offsettasoa.
- Säädä kiikarin sijaintia tarpeen mukaan varmistaaksesi, että kupla on keskitetty tason sisään.
- Tee välittömiä korjauksia tähtäykseesi ilman, että irrotat katsettasi kohteesta.
- Tarkista taso säännöllisesti ampumisen aikana tarkkuuden ylläpitämiseksi.

Hävittämisohejeet

- Hävitä scope level paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden joukossa.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Holland's Signature Series Scope Levelin käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan saadaksesi apua. On tärkeää saada tukea kaikissa turvallisuuskysymyksissä, jotka liittyvät tähän tuotteeseen.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta käyttäessäsi Holland's Signature Series Scope Leveliä. Nauti ampumakokemuksestasi!

Holland's Signature Series Scope Levels

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Holland's Signature Series Scope Level. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutnoggrannhet genom att tillhandahålla en pålitlig metod för att säkerställa att ditt kikarsikte är i nivå, vilket förhindrar vinkelfel. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att scope level är kompatibel med ditt kikarsikte innan installation.
- Inspektera regelbundet scope level för skador eller slitage före varje användning.
- Följ alltid säkra vapentechniker när du använder ditt kikarsikte och scope level.
- Håll scope level och alla skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte scope level om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Se till att scope level är ordentligt fäst vid kikarsiktet innan användning.
- Undvik att använda scope level under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd scope level endast för sitt avsedda syfte; modifiera eller försök inte att reparera den.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en klar siktlinje när du använder ditt kikarsikte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att kikarsiktet är ordentligt monterat på vapnet.
- Justera scope level med kikarsiktets rör.
- Fäst scope level genom att klämma ihop halvorna med de två medföljande stålskruvarna med insexhuvud.
- Dra åt skruvarna ordentligt så att scope level sitter fast.

2. Användning:

- Titta genom ditt kikarsikte och observera offsetnivån.
- Justera positionen av ditt kikarsikte vid behov för att säkerställa att bubblan är centrerad inom nivån.
- Gör omedelbara korrigeringar av ditt sikte utan att ta ögonen från målet.
- Kontrollera regelbundet nivån under skjutpass för att upprätthålla noggrannhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera scope level i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Om produkten är skadad bortom användning, överväg att återvinna materialen där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Holland's Signature Series Scope Level, vänligen vänd dig till din återförsäljare eller till tillverkaren för hjälp. Det är viktigt att ha tillgång till support för eventuella säkerhetsfrågor relaterade till denna produkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder Holland's Signature Series Scope Level. Njut av din skjutupplevelse!

Návod k bezpečnostnímu používání úrovně Holland's Signature Series

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali úroveň Holland's Signature Series. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil vaši přesnost střelby tím, že poskytuje spolehlivou metodu pro zajištění úrovně vašeho puškohledu, čímž se zabráňuje chybám způsobeným nakláněním. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento bezpečnostní návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že úroveň puškohledu je kompatibilní s vaším puškohledem před instalací.
- Pravidelně kontrolujte úroveň puškohledu na poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Vždy dodržujte bezpečné postupy manipulace se zbraněmi při používání vašeho puškohledu a úrovně.
- Uchovávejte úroveň puškohledu a všechny zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Hlášení jakýchkoli nebezpečných produktů nebo nehod příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte úroveň puškohledu, pokud je poškozená nebo nefunguje správně.
- Ujistěte se, že je úroveň puškohledu bezpečně připevněna k puškohledu před použitím.
- Vyhněte se používání úrovně puškohledu za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit její výkon.
- Používejte úroveň puškohledu pouze k jejímu zamýšlenému účelu; nemodifikujte ji ani se ji nepokoušejte opravit.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte si jasný výhled při používání vašeho puškohledu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je puškohled bezpečně namontován na zbrani.
- Zarovnejte úroveň puškohledu s trubicí puškohledu.
- Připevněte úroveň puškohledu spojováním dvou polovin pomocí dvou ocelových šroubů s šestihrannou hlavou.
- Šrouby pevně utáhněte, aby byla úroveň puškohledu pevně připevněna.

2. Používání:

- Podívejte se skrze svůj puškohled a pozorujte úroveň offsetu.
- Upravte polohu svého puškohledu podle potřeby, abyste zajistili, že bublina je umístěna uprostřed úrovně.
- Proveďte okamžité opravy svého zaměření, aniž byste museli odtrhnout oči od cíle.
- Pravidelně kontrolujte úroveň během střeleckých sezení, abyste udrželi přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte úroveň puškohledu v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen natolik, že je nepoužitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání úrovně Holland's Signature Series, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce pro pomoc. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli bezpečnostní dotazy související s tímto produktem.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání úrovně Holland's Signature Series. Užijte si svou střeleckou zkušenost!