

BALLISTIC TIP HUNTING 458 CALIBER (0.458") SPITZER BULLETS - NOSLER BALLISTIC TIP 458 CALIBER (0.458") HUNTING 300GR 50/BOX

Delivering the accuracy, consistency and down range punch required for clean kills in all situations, Nosler's Ballistic Tip® hunting bullet maximizes energy transfer for devastating performance. The aerodynamic polymer tip (color coded by caliber) initiates rapid and uniform expansion of the bullet upon impact while the fully-tapered jacket provides maximum energy transfer and optimum weight retention at all practical velocities. Equipped with a heavily jacketed base that acts as a platform for large-diameter mushrooms and a boat-tail design that enhances long-range accuracy, the Ballistic Tip® is a favorable design for reloaders targeting deer-sized game.



Attributes

- Name: NOSLER BALLISTIC TIP 458 CALIBER (0.458") HUNTING 300GR 50/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749014854
- Mfr. No.: 31456
- Ballistic Coefficient (G1): 0.250
- Brand Style: Ballistic Tip Hunting
- Bullet Style: Spitzer
- Caliber: 458 Caliber
- Diameter (in): 0.458
- Grain: 300
- Sectional Density: 0.310
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.998kg
- UPC: 054041314565

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Nosler Ballistic Tip Jagdgeschosse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Nosler Ballistic Tip Hunting Bullets](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili da Caccia Nosler Ballistic Tip](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Nosler Ballistic Tip Metsästyskuulille](#)

Sicherheitsanleitung für Nosler Ballistic Tip Jagdgeschosse

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Nosler Ballistic Tip Jagdgeschosse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um deine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Munition um.
- Bewahre die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende sie nur in Feuerwaffen, die für das angegebene Kaliber (0,458") ausgelegt sind.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Handhaben oder Abfeuern von Munition.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du einen sicheren und legalen Bereich zum Schießen hast.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, wenn du Geschosse einsetzt oder entfernst.
- Überprüfe das Patronenlager und das Magazin deiner Feuerwaffe, bevor du lädst.
- Mische keine verschiedenen Arten von Munition.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für deine Feuerwaffe bezüglich Geschosstyp und Ladevorgängen.
- Richte eine Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- Sei dir des Risikos von Abprallern bewusst, wenn du auf harte Oberflächen schießt.
- Versuche nicht, die Geschosse auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Laden der Geschosse

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe auf einer sicheren und stabilen Oberfläche steht.
- Öffne den Verschluss deiner Feuerwaffe und stelle sicher, dass sie entladen ist.
- Setze das Nosler Ballistic Tip Geschoss in die Patronenhülse ein und achte darauf, dass es richtig sitzt.
- Befolge die Nachladevorschriften für deine spezifische Feuerwaffe, um eine ordnungsgemäße Sitz und Crimpung zu gewährleisten.

2. Abfeuern der Geschosse

- Stelle immer sicher, dass der Lauf in eine sichere Richtung zeigt.
- Lade das Magazin mit den geladenen Patronen.
- Schließe den Verschluss deiner Feuerwaffe und stelle sicher, dass sie schussbereit ist.
- Ziele auf dein Ziel und achte auf eine klare Sichtlinie und einen sicheren Hintergrund.
- Betätige den Abzug sanft, um zu feuern.

3. Nach dem Abfeuern

- Halte die Feuerwaffe nach dem Schießen immer in eine sichere Richtung.
- Öffne den Verschluss und überprüfe das Patronenlager, um sicherzustellen, dass es leer ist.
- Wenn eine Patrone nicht zündet, warte 30 Sekunden, bevor du versuchst, die Feuerwaffe zu entladen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Munition nicht im regulären Müll weg.
- Wende dich an die örtlichen Behörden oder eine Entsorgungsstelle für gefährliche Abfälle, um Informationen über die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der Nosler Ballistic Tip Jagdgeschosse wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder besuche die NoslerWebsite für weitere Informationen.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit den Nosler Ballistic Tip Jagdgeschossen zu gewährleisten. Setze immer Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung an erste Stelle. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Engagement für Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Nosler Ballistic Tip Hunting Bullets

Introduction

Thank you for choosing Nosler Ballistic Tip Hunting Bullets. This guide provides essential safety instructions and precautions to ensure your safe and effective use of this product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle ammunition with care and respect.
- Store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized persons.
- Use only in firearms that are designed for the specified caliber (0.458").
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling or firing ammunition.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a safe and legal area for shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure your firearm is unloaded when inserting or removing bullets.
- Check the chamber and magazine of your firearm before loading.
- Do not mix different types of ammunition.
- Follow the manufacturer's instructions for your firearm regarding bullet type and loading procedures.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- Be mindful of the risk of ricochet when shooting at hard surfaces.
- Do not attempt to modify or alter the bullets in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets

- Ensure your firearm is on a safe and stable surface.
- Open the action of your firearm and ensure it is unloaded.
- Insert the Nosler Ballistic Tip bullet into the cartridge case, ensuring it is seated properly.
- Follow the reloading specifications for your specific firearm to ensure proper seating and crimping.

2. Firing the Bullets

- Always ensure the muzzle is pointed in a safe direction.
- Load the magazine with the loaded cartridges.
- Close the action of your firearm and ensure it is ready to fire.
- Take aim at your target, ensuring a clear line of sight and safe backdrop.
- Pull the trigger smoothly to fire.

3. PostFiring

- Always keep the firearm pointed in a safe direction after firing.
- Open the action and check the chamber to ensure it is clear.
- If a bullet fails to fire, wait 30 seconds before attempting to clear the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw ammunition in regular trash.
- Contact local authorities or a hazardous waste disposal facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of Nosler Ballistic Tip Hunting Bullets, please reach out to your local dealer or visit the Nosler website for more information.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with Nosler Ballistic Tip Hunting Bullets. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for your attention and commitment to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili da Caccia Nosler Ballistic Tip

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili da caccia Nosler Ballistic Tip. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e precauzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le munizioni con cura e rispetto.
- Conservare i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere le munizioni fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare solo in armi da fuoco progettate per il calibro specificato (0.458").
- Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando si maneggiano o si sparano munizioni.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di avere un'area sicura e legale per sparare.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la propria arma da fuoco sia scarica quando si inseriscono o si rimuovono i proiettili.
- Controllare la camera e il caricatore della propria arma da fuoco prima di caricare.
- Non mescolare diversi tipi di munizioni.
- Seguire le istruzioni del produttore per la propria arma da fuoco riguardo al tipo di proiettile e alle procedure di caricamento.
- Non puntare mai un'arma da fuoco verso qualcosa che non si intende colpire.
- Prestare attenzione al rischio di rimbalzo quando si spara a superfici dure.
- Non tentare di modificare o alterare i proiettili in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento dei Proiettili

- Assicurarsi che la propria arma da fuoco sia su una superficie sicura e stabile.
- Aprire l'azione della propria arma da fuoco e assicurarsi che sia scarica.
- Inserire il proiettile Nosler Ballistic Tip nel bossolo della cartuccia, assicurandosi che sia posizionato correttamente.
- Seguire le specifiche di ricarica per la propria arma da fuoco per garantire un corretto posizionamento e crimpaggio.

2. Sparare i Proiettili

- Assicurarsi sempre che la volata sia puntata in una direzione sicura.
- Caricare il caricatore con le cartucce caricate.
- Chiudere l'azione della propria arma da fuoco e assicurarsi che sia pronta a sparare.
- Prendere la mira sul proprio bersaglio, assicurandosi di avere una linea di vista chiara e uno sfondo sicuro.
- Premere il grilletto in modo fluido per sparare.

3. PostSparo

- Mantenere sempre l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura dopo aver sparato.
- Aprire l'azione e controllare la camera per assicurarsi che sia vuota.
- Se un proiettile non si attiva, attendere 30 secondi prima di tentare di svuotare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali munizioni non utilizzate o scadute in conformità con le normative locali.
- Non gettare le munizioni nei rifiuti normali.
- Contattare le autorità locali o un impianto di smaltimento rifiuti pericolosi per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso dei proiettili da caccia Nosler Ballistic Tip, si prega di contattare il proprio rivenditore locale o visitare il sito web di Nosler per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con i proiettili da caccia Nosler Ballistic Tip. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile. Grazie per la vostra attenzione e per il vostro impegno verso la sicurezza.

Turvallisuusohjeet Nosler Ballistic Tip Metsästyskuulille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Nosler Ballistic Tip metsästyskuulia. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja varotoimia varmistamaan tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele ammuksia aina varovaisesti ja kunnioituksella.
- Säilytä kuulia viileässä, kuivassa paikassa, suojassa suorasta auringonvalosta ja kosteudelta.
- Pidä ammukset lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä vain aseissa, jotka on suunniteltu ilmoitettua kaliiperia (0.458") varten.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, käsitellessäsi tai ampumassa ammuksia.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on turvallinen ja laillinen alue ampumiseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty, kun lisäät tai poistat kuulia.
- Tarkista aseesi patruunapesä ja lipas ennen lataamista.
- Älä sekoita erilaisia ammuntatyppejä.
- Noudata valmistajan ohjeita aseellesi liittyen kuulan tyyppiin ja latausmenettelyihin.
- Älä koskaan osoita asetta mitään kohtaan, jota et aio ampua.
- Ole tietoinen riskeistä, kuten kuulan kimpoamisesta kovilta pinnoilta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kuulia millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kuulien lataaminen

- Varmista, että aseesi on turvallisella ja vakaalla pinnalla.
- Avaa aseesi mekanismi ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta Nosler Ballistic Tip kuula patruunapesään varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
- Noudata latausohjeita, jotka koskevat erityisesti asettasi varmistaaksesi oikean paikoilleen asettamisen ja puristamisen.

2. Kuulien ampuminen

- Varmista, että aseesi piippu on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Lataa lipas ladatuilla patruunoilla.
- Sulje aseesi mekanismi ja varmista, että se on valmis ampumaan.
- Suuntaa kohteeseen varmistaen, että näkyvyys on selkeä ja taustalla on turvallinen alue.
- Vedä liipaisinta tasaisesti ampumisen aikana.

3. Ampumisen jälkeinen toiminta

- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa ampumisen jälkeen.
- Avaa mekanismi ja tarkista patruunapesä varmistaaksesi, että se on tyhjennetty.
- Jos kuula ei laukaise, odota 30 sekuntia ennen kuin yrität tyhjentää asetta.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vanhentuneet ammukset paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä ammuksia tavallisiin roskikseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen erikoistuneisiin laitoksiin saadaksesi ohjeita asianmukaisista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Nosler Ballistic Tip metsästyskuulien turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai vieraile Noslerin verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Nosler Ballistic Tip metsästyskuulien kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen käyttö. Kiitos huomiostasi ja sitoutumisestasi turvallisuuteen.