

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS Pro Chuck 7 Shellplate #14

[Wiederladeausrüstung](#) > [Hülsenhalter & Hülsenplatten](#)

Die Shellplates passen zur RCBS Pro Chuck 7 progressiven Wiederladepresse.



Eigenschaften

- Name: [RCBS Pro Chuck 7 Shellplate #14](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749015700
- Herst.-Nr.: 88958
- Patrone: 30-378 Weatherby Magnum, 45-70 Government, 378 Weatherby Magnum, 338-378 Weatherby, 460 Weatherby Mag, 40-65 Winchester
- Versandgewicht: 0.212kg
- Versandhöhe: 4mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 076683889584

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Einführung

Danke, dass du dich für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #14 entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit der RCBS Pro Chucker 7 progressiven Wiederladepresse für verschiedene Patronen konzipiert. Um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte diese Anleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Shellplates immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ordnungsgemäß gewartet und in gutem Zustand ist, bevor du sie benutzt.
- Halte die Shellplates und alle Wiederladegeräte außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung an den Shellplates vor jeder Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Shellplates nur mit den angegebenen Patronen:
 - 4570 Government
 - 30378 Weatherby Magnum
 - 338378 Weatherby
 - 378 Weatherby Magnum
 - 460 Weatherby Mag
 - 4065 Winchester
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladeangaben für jede Patrone.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, bei der Verwendung der Wiederladepresse.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Shellplates nicht, wenn du Risse, Verformungen oder andere Anzeichen von Beschädigungen bemerkst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die RCBS Pro Chucker 7 vom Stromnetz getrennt ist, bevor du die Shellplate installierst.
- Richten die Shellplate mit den Montagepunkten an der Wiederladepresse aus.
- Sichere die Shellplate gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Shellplate fest angebracht ist, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Lade die passende Patrone in die Shellplate.
- Befolge die Betriebsanleitungen der Wiederladepresse für die ordnungsgemäße Verwendung.
- Überprüfe nach dem Nachladen die Patronen auf Mängel, bevor du sie lagerst oder verwendest.
- Reinige die Shellplates regelmäßig, um die Leistung und Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shellplates gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Shellplates nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deinen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und Compliance.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de