

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS Pro Chucker 7 Shellplate #44

[Wiederladeausrüstung](#) > [Hülsenhalter & Hülsenplatten](#)

Die Shellplates passen zur RCBS Pro Chucker 7 progressiven Wiederladepresse.



Eigenschaften

- Name: [RCBS Pro Chucker 7 Shellplate #44](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749015714
- Herst.-Nr.: 88972
- Patrone: 500 S&W,338 Marlin Express
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 076683889720

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts mit der RCBS Pro Chuck 7 progressiven Wiederladepresse zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Anweisungen sorgfältig.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Shellplates mit der RCBS Pro Chuck 7 progressiven Wiederladepresse kompatibel sind, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe die Shellplates immer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie installierst.
- Halte die Shellplates außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Shellplates nur für die vorgesehenen Patronen: 500 S&W und 338 Marlin Express.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung der Wiederladepresse.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Wiederladen von Munition.
- Stelle sicher, dass der Wiederladebereich sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen LadeSpezifikationen für die verwendeten Patronen.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder abgenutzten Shellplates, da diese zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen können.
- Versuche nicht, die Shellplates oder die Wiederladepresse in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Lagere die Shellplates an einem trockenen Ort, um Rost oder Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die RCBS Pro Chuck 7 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne alle vorhandenen Shellplates von der Presse.
- Richte die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #44 mit den Befestigungspunkten an der Wiederladepresse aus.
- Befestige die Shellplate sicher gemäß den Herstelleranweisungen.

2. Nutzung:

- Lade die geeignete Patrone in die Shellplate.
- Befolge die Anweisungen der Wiederladepresse für den sicheren Betrieb der Maschine.
- Überwache den Wiederladeprozess genau, um sicherzustellen, dass es keine Fehlfunktionen gibt.
- Reinige die Shellplates nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Shellplates gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe die Shellplates nicht im regulären Hausmüll weg.
- Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de