

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS Pro Chucker 7 Shellplate #45

[Wiederladeausrüstung](#) > [Hülsenhalter & Hülsenplatten](#)

Die Shellplates passen zur RCBS Pro Chucker 7 progressiven Wiederladepresse.



Eigenschaften

- Name: [RCBS Pro Chucker 7 Shellplate #45](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749015715
- Herst.-Nr.: 88973
- Patrone: 5.7 x 28 mm
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 99mm
- Versandlänge: 80mm
- UPC: 076683889737

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Einleitung

Danke, dass du dich für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit der RCBS Pro Chucker 7 progressiven Wiederladepresse konzipiert und ist speziell mit der Patrone 5.7 x 28 mm kompatibel. Es ist wichtig, die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung der Shellplates zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Produktanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und gut beleuchtet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Shellplates nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig die Shellplates auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während du die Wiederladepresse benutzt.
- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist, bevor du sie benutzt.
- Vermeide es, die Shellplates über ihre spezifizierte Kapazität hinaus zu beladen.
- Gehe vorsichtig mit allen Komponenten um, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für die Wiederladepresse und die Shellplates.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse vom Stromnetz getrennt und nicht in Betrieb ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Richte die Shellplate mit dem Montagesbereich der Wiederladepresse aus.
- Sichere die Shellplate gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Shellplate richtig installiert und stabil ist.

2. Nutzung:

- Lade die Shellplate mit den richtigen Patronen, wie angegeben.
- Betreibe die Wiederladepresse gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Überwache den Betrieb genau, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Entferne nach der Benutzung alle ungenutzten Patronen und reinige die Shellplate nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Shellplates gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Shellplates nicht im Haushaltsmüll.
- Wenn die Shellplates beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, falls verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES konsultiere bitte die Kontaktdata des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf deren offizieller Website zu finden sind.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit den PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der örtlichen Vorschriften bei der Verwendung dieses Produkts.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de