

PRO CHUCKER 5 SHELLPLATES - RCBS Pro Chucker 5 Shellplate #35

[Wiederladeausrüstung](#) > [Hülsenhalter & Hülsenplatten](#)

Die Shellplates passen zur RCBS Pro Chucker 5 progressiven Wiederladepresse.



Eigenschaften

- Name: [RCBS Pro Chucker 5 Shellplate #35](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749015735
- Herst.-Nr.: 88938
- Patrone: 44-40 Winchester,38-40 Winchester,45 Schofield
- Versandgewicht: 0.215kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 076683889386

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [PRO CHUCKER 5 SHELLPLATES Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

PRO CHUCKER 5 SHELLPLATES Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die PRO CHUCKER 5 SHELLPLATES entschieden hast. Diese Shellplates sind für die RCBS Pro Chucker 5 progressive Wiederladepresse konzipiert und bieten dir zuverlässige und effiziente Wiederladefähigkeiten. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe immer die Sicherheitsanweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Shellplates auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe über die EU Safety GatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die für dieses Produkt angegebenen kompatiblen Patronen: 4440 Winchester, 3840 Winchester und 45 Schofield.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladegrenzen für die Patronen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Wiederladen.
- Stelle sicher, dass der Wiederladebereich gut belüftet und frei von brennbaren Materialien ist.
- Lasse die Wiederladepresse niemals unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb ist.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse sicher auf einer stabilen Oberfläche montiert ist.
- Wähle die geeignete Shellplate für die Patronen, die du verwenden möchtest.
- Richte die Shellplate mit der Presse aus und befestige sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung:

- Überprüfe vor dem Start, ob alle Komponenten korrekt installiert und gesichert sind.
- Lade die Patronenhülsen in die Shellplate und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
- Befolge die Betriebsverfahren der Wiederladepresse zum Laden und Entladen von Patronen.
- Reinige die Shellplates nach der Verwendung und bewahre sie an einem sicheren, trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shellplates gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den PRO CHUCKER 5 SHELLPLATES kannst du die Kontaktinformationen des Herstellers in der Produktverpackung nachlesen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de