

30 CALIBER TIPPED MATCHKING BULLETS - SIERRA BULLETS, INC. 30 Caliber (0.308") 168gr TMK 100/Box

[Reloading Components](#) > [Bullets](#) > [Rifle Bullets](#)

Sierra hat eine Kategorie der MatchKing-Serie mit der Hinzufügung der Acetalharzspitze verbessert und damit die Tipped MatchKing (TMK) Geschosslinie gekrönt. Der Hauptvorteil der Hinzufügung einer Spitze zum Geschoss ist die Verringerung des Luftwiderstands, was zu einem günstigeren ballistischen Koeffizienten führt. Ein weiterer Vorteil ist die zuverlässige Zuführung in magazinbetriebenen Feuerwaffen. Obwohl die MatchKing-Serie weltweit für rekordverdächtige Genauigkeit bekannt ist, sind Tipped MatchKing (TMK) Geschosse, wie ihre ungetippten Pendants, nicht für die Jagd auf größere Tiere als Schädlinge empfohlen. Mit schwereren Jackets als unsere Hornet- oder Blitz-Geschosse bieten diese Geschosse nicht die gleiche explosive Expansion bei kleinen Schädlingen.



Eigenschaften

- Name: [SIERRA BULLETS, INC. 30 Caliber \(0.308"\) 168gr TMK 100/Box](#)
- Hersteller: [SIERRA BULLETS](#)
- Artikel-Nr.: 749016105
- Herst.-Nr.: 7768
- Ballistic Coefficient (G1): 0.535
- Brand Style: Tipped MatchKing
- Durchmesser (Zoll): 0.308
- Geschossart: Tipped MatchKing (TMK)
- Grain: 168
- Kaliber: 30 Caliber
- Sectional Density: 0.253
- Menge: 100
- Versandgewicht: 1.066kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 91mm
- UPC: 092763077689

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für 30 Kaliber Tipped MatchKing Geschosse](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für 30 Kaliber Tipped MatchKing Geschosse

Einführung

Danke, dass du dich für die 30 Kaliber Tipped MatchKing Geschosse von Sierra entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere Handhabung, Nutzung und Entsorgung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Geschosse sicher handhabst und verwendest, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Lagere die Geschosse immer an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Produktrückrufe oder Sicherheitsmitteilungen auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Altersbeschränkungen:** Diese Geschosse sind nur für die Verwendung durch Erwachsene gedacht. Personen unter 18 Jahren sollten diese Geschosse nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen handhaben oder verwenden.
- **Kompatibilität mit Feuerwaffen:** Stelle sicher, dass die von dir verwendete Feuerwaffe mit 30 Kaliber Geschossen kompatibel ist. Konsultiere das Handbuch der Feuerwaffe für Spezifikationen.
- **Schutzausrüstung:** Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, beim Handhaben oder Schießen.
- **Handhabung:**
 - Gehe vorsichtig mit den Geschossen um, um eine versehentliche Abfeuerung zu vermeiden.
 - Richte die Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht beabsichtigst zu schießen.
 - Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung.
- **Laden und Entladen:**
 - Befolge die Anweisungen des Herstellers der Feuerwaffe zum Laden und Entladen.
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe auf "sicher" steht, bevor du Geschosse lädst oder entlädst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Laden der Geschosse:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne das Magazin und setze die Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Stelle sicher, dass jedes Geschoss richtig sitzt.

2. Abfeuern der Geschosse:

- Bestätige, dass die Feuerwaffe in gutem Zustand ist.
- Ziele auf das beabsichtigte Ziel und achte auf einen klaren und sicheren Hintergrund.
- Entsperre den Sicherheitsmechanismus und ziehe vorsichtig am Abzug.

3. Entladen der Geschosse:

- Halte die Feuerwaffe nach der Benutzung in eine sichere Richtung.
- Aktiviere den Sicherheitsmechanismus, bevor du entlädst.
- Entferne das Magazin und ziehe vorsichtig alle verbleibenden Geschosse heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgefeuerte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Geschosse nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Behörden für Hinweise zu sicheren Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der 30 Kaliber Tipped MatchKing Geschosse wende dich bitte an die zuständigen Behörden oder die entsprechenden Regulierungsstellen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen Sierra 30 Kaliber Tipped MatchKing Geschossen gewährleisten. Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung stehen immer an erster Stelle.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de