

Progressivpresse EZ PRIME - PROGRESSIVE-LADEPRESSE EZ PRIME

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

PROGRESSIVE PRESS EZ PRIME



Eigenschaften

- Name: [PROGRESSIVE-LADEPRESSE EZ PRIME](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019380
- Herst.-Nr.: 385CA
- Versandgewicht: 0.408kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 098489016414

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Progressivpresse EZ PRIME](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Progressivpresse EZ PRIME

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Progressivpresse EZ PRIME von MEC RELOADING! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Verwendung der Presse beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Presse nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Presse nur, wenn du vollständig konzentriert und nicht abgelenkt bist.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Presse auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen der Presse fern.
- Verwende die Presse nur mit den empfohlenen Materialien und Zubehörteilen.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Presse gelangen.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Vibrationen während des Betriebs, stoppe sofort die Nutzung und überprüfe die Presse.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz stabil und eben ist.
2. Montiere die Presse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
3. Überprüfe alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.
4. Stelle sicher, dass die Presse sicher und stabil steht, bevor du sie verwendest.

Verwendung

1. Lade das Material gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
2. Stelle die Presse auf die gewünschte Einstellung ein, bevor du mit dem Laden beginnst.
3. Betätige die Presse gleichmäßig und kontrolliert.
4. Vermeide es, die Presse zu überlasten; halte dich an die empfohlenen Kapazitäten.
5. Nach der Verwendung, reinige die Presse sorgfältig, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Presse gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Wenn die Presse nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie unbrauchbar gemacht wird, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den EUKontaktpunkt wenden. Bitte halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung deiner Anfrage zu gewährleisten.

Wir hoffen, dass du viel Freude mit deiner Progressivpresse EZ PRIME hast! Achte stets auf Sicherheit und befolge die Anweisungen in dieser Anleitung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de