

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit der Charge Bar, die mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen.



## Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019405
- Herst.-Nr.: 3021316
- Größe: 1-3/16 oz
- Versandgewicht: 0.243kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489013512

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS
- Über uns

# Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS für Ihre Einzelladepresse. Diese Charge Bars ermöglichen es Ihnen, Ihre Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die MEC Charge Bars nur mit der dafür vorgesehenen Wiederladepresse verwenden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Charge Bar auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Lagern Sie die Charge Bars an einem trockenen und sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halten Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem Sie die EU Safety Gate Plattform besuchen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Charge Bars nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Handhabung von Schrot und beim Laden immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass die Charge Bar korrekt in der Presse eingesetzt ist, um ein Verrutschen oder Fehlfunktionen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität der Charge Bar und reinigen Sie sie gemäß den Herstelleranweisungen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation der Charge Bar:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie die vorhandene Charge Bar, indem Sie die Befestigungsschrauben lösen.
- Setzen Sie die MEC Charge Bar in die vorgesehene Halterung ein und ziehen Sie die Schrauben fest.
- Überprüfen Sie, ob die Charge Bar sicher sitzt.

### 2. Nutzung der Charge Bar:

- Stellen Sie die gewünschte Schrotladung gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Presse ein.
- Führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass die Ladung korrekt eingestellt ist.
- Laden Sie die Schrotladung gemäß den Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen Ihrer Presse.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)