

Edgewood Soft Hand Rest

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Edgewood Soft Hand Rest ist eine vielseitige Tasche, die nicht den steifen, doppelten Boden der Standard Hand Rest Bag hat. Die weiche, bohnenbeutelförmige Konfiguration kann für deine Hand, deinen Ellbogen, Arm oder als praktische Hintertüte beim Jagen im Feld verwendet werden. Die Abmessungen betragen 4½" x 7 x 2½" und sie kommt vorgefüllt.



Eigenschaften

- Name: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS Edgewood Soft Hand Rest](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749101007
- Herst.-Nr.: 7505
- Art: Brick
- Versandgewicht: 1.315kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 135mm
- Versendlänge: 206mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Edgewood Soft Hand Rest Sicherheitshinweise
- Über uns

Edgewood Soft Hand Rest Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Edgewood Soft Hand Rest entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine vielseitige und komfortable Unterstützung für deine Hand, deinen Ellbogen oder Arm bietet. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass die Tasche gemäß dem vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt immer vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur auf stabilen Oberflächen, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsGatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Edgewood Soft Hand Rest nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Vermeide es, die Tasche in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Wärmequellen zu platzieren.
- Stelle sicher, dass die Tasche ausreichend gefüllt ist, um die notwendige Unterstützung zu bieten.
- Halte beim Benutzen des Produkts einen sicheren Abstand zu anderen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Tasche immer in einer kontrollierten Umgebung, die frei von Ablenkungen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entferne den Edgewood Soft Hand Rest aus der Verpackung.
- Überprüfe die Tasche auf Schäden oder Mängel.

2. Füllung:

- Der Edgewood Soft Hand Rest kommt vorgefüllt. Stelle sicher, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, um optimalen Halt zu gewährleisten.

3. Platzierung:

- Stelle die Tasche auf eine stabile Oberfläche, wie z.B. einen Schießstand oder den flachen Boden.
- Positioniere deine Hand, deinen Ellbogen oder Arm auf der Tasche, um Unterstützung beim Schießen zu bieten.

4. Nutzung:

- Verwende die Tasche, um deine Schießposition zu stabilisieren und sicherzustellen, dass dein Ziel ruhig ist.
- Passe die Position der Tasche nach Bedarf an, um die gewünschte Unterstützung zu erreichen.

5. Nach der Nutzung:

- Bewahre die Tasche an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Stelle sicher, dass die Tasche sauber und frei von Schmutz ist, bevor du sie verstaust.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Edgewood Soft Hand Rest gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte an die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellten Kontaktinformationen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de