

SINCLAIR SHOOTING REST ACCESSORIES - SINCLAIR INTERNATIONAL 1-14 Handwheel

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Zubehör für Einschießgeräte](#)

Sinclair Competition Rest Post, 1" Gehst du manchmal mit mehr als einem Gewehr zum Schießstand? Um zu vermeiden, dass du deinen Schießrest-Topf anpassen musst, um verschiedene Gewehr-Vorderteile zu berücksichtigen, kaufen Schützen oft einen zusätzlichen Schießrest-Topf, Post und Handrad, die einen schnellen Wechsel ohne Anpassung oder Montage ermöglichen. Schieße mit deinem breiten Vorderteil-Varmint-Gewehr und wechsle dann die Oberseite, um dein Lieblingslichtgewicht-Jagdgewehr einzustellen. Der Post ist 1-14" gewindet und aus rostfreiem Stahl, nur für die Sinclair Competition Rest-Serie geeignet. Das Handrad ist aus Aluminium mit schwarzer anodisierter Oberfläche und hat einen gewindeten Edelstahl-Einsatz, der für eine gallenfreie Lebensdauer ausgelegt ist. Das Handrad verwendet 1-14" Gewinde und ist nur für die Sinclair Competition Rest-Serie konzipiert. Sinclair Competition Forend Stop Aktualisiere deinen vorhandenen Sinclair Rest-Topf mit unserem Sinclair Competition Forend Stop. Der Sinclair Competition Forend Stop ist vollständig in Länge (vor und zurück), Höhe und Neigung einstellbar. Er funktioniert mit den aktuell produzierten Generation II Rest-Topps (Benchrest und All-Purpose). Hergestellt mit rostfreien Stahlbefestigungen und einem Delron-Stopknopf, ist er für eine Lebensdauer von Nutzung gebaut.



Eigenschaften

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL 1-14 Handwheel](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749101025
- Herst.-Nr.:
- Art: Rest Accessories
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 24mm
- Versandbreite: 148mm
- Versandlänge: 158mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für Sinclair Shooting Rest Zubehör](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für Sinclair Shooting Rest Zubehör

Einleitung

Danke, dass du dich für das Sinclair Shooting Rest Zubehör entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Sinclair Competition Rest Post und die zugehörigen Zubehörteile sicher verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Schießrest in einer sicheren und kontrollierten Umgebung verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Überprüfe regelmäßig den Schießrest und seine Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es benutzt.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass der Schießrest vor der Benutzung sicher positioniert ist, um ein Umkippen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Schießrests auf unebenen Flächen; platziere ihn immer auf einem stabilen und flachen Bereich.
- Überlade den Schießrest nicht mit übermäßigem Gewicht, das über die vorgesehene Kapazität hinausgeht.
- Achte darauf, dass alle Komponenten sicher angezogen sind, wenn du die Oberteile wechselst oder Anpassungen vornimmst, um ein versehentliches Auseinanderfallen zu verhindern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen in Verbindung mit dem Schießrest verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Sinclair Competition Rest Post:

- Wähle eine stabile und flache Oberfläche für die Installation aus.
- Befestige den Restposten an der Basis des Schießrests, indem du den 114" gewindeten Edelstahlposten mit dem entsprechenden Sockel auf der Basis ausrichtest.
- Drehe den Post im Uhrzeigersinn, bis er sicher befestigt ist.

2. Befestigung des Handrads:

- Suche das Handrad und stelle sicher, dass es frei von Hindernissen ist.
- Richte das Handrad mit dem gewindeten Einsatz am Posten aus.
- Drehe das Handrad im Uhrzeigersinn, bis es fest sitzt und sicher für die Benutzung ist.

3. Verwendung des Sinclair Competition Forend Stops:

- Wenn du den Sinclair Competition Forend Stop hast, befestige ihn an der Oberseite des Rests, indem du ihn mit den vorgesehenen Schlitten ausrichtest.
- Passe die Länge, Höhe und Neigung des Forend Stops nach Bedarf für dein spezifisches Gewehr an.
- Stelle sicher, dass alle Einstellungen vor der Benutzung festgezogen sind.

4. Verwendung des Schießrests:

- Platziere dein Gewehr sicher auf der Oberseite des Rests und stelle sicher, dass es stabil und ausgewogen ist.
- Nimm alle notwendigen Anpassungen an der Oberseite oder dem Forend Stop vor, um die gewünschte Schießposition zu erreichen.
- Stelle immer sicher, dass der Bereich um dich herum frei von Personen und Hindernissen ist, bevor du abdrückst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge keine elektronischen Komponenten im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe, ob es in deiner Nähe spezielle Recyclingstellen gibt.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien gemäß den Sicherheitsrichtlinien behandelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Anliegen oder Sicherheitsanfragen zu den Sinclair Shooting Rest Zubehörteilen, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Genieße dein Schießerlebnis!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de