

Deluxe Rear Bag w/handle - Leather

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Deluxe Protektor Hintertasche ist seit ihrer Einführung vor einigen Jahren bei den Bench-Shooting-Kunden sehr beliebt. Jetzt bietet Protektor die Deluxe-Tasche mit einem "eingebauten" Tragegriff und einem dicken Boden an. Das dicke Bodendesign sorgt für Steifigkeit, Stabilität und erhöht die Höhe der Tasche um über einen Zoll – was sie zur beliebten Wahl im F-Klasse-Wettbewerb, beim Feldschießen oder für diejenigen macht, die mit einem Bipod oder einer Ablage vom Boden aus schießen. Der Körper der Deluxe Protektor Hintertasche besteht aus steiferem Leder, um ein Verformen der Tasche im Laufe der Zeit zu verhindern. Die mittelhohen Ohren (zwischen den kurzen Bunny- und den hohen Rabbit-Ohr-Höhen) bieten zusätzlichen Halt für den Schaft und haben zwei Reihen von Nähten zwischen den Ohren, um den richtigen Abstand für die meisten Zielschäfte zu schaffen. Erhältlich in Modellen mit Cordura- oder Lederochen. Hinweis: Sand ist erforderlich, um diese Tasche zu füllen.



Eigenschaften

- Name: [Protektor Deluxe Rear Bag w/handle - Leather](#)
- Hersteller: [PROTEKTOR](#)
- Artikel-Nr.: 749101725
- Herst.-Nr.: DELUXE REAR BAG
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.499kg
- Versandhöhe: 112mm
- Versandbreite: 155mm
- Versandlänge: 254mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die DELUXE HINTERTASCHE MIT GRIFF LEDER
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die DELUXE HINTERTASCHE MIT GRIFF LEDER

Einleitung

Vielen Dank, dass du die DELUXE HINTERTASCHE MIT GRIFF LEDER von Protektor gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du die Hintertasche verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Hintertasche sicher verwendest, indem du die folgenden Richtlinien befolgst:
 - Überprüfe die Tasche vor der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
 - Stelle sicher, dass die Tasche mit Sand gefüllt ist, wie erforderlich, um optimale Leistung zu erzielen.
 - Befolge alle Sicherheitsrichtlinien für BenchShooting und Feldschießen.
 - Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde im Falle von Unfällen oder unsicherem Produktverhalten umgehend die zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktualisierungen auf der EUSicherheitsGatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Bei der Verwendung der Hintertasche:
 - Verwende die Tasche nur für ihren vorgesehenen Zweck – zur Unterstützung von Feuerwaffen während des Schießens.
 - Stelle sicher, dass die Tasche stabil und sicher ist, bevor du eine Feuerwaffe darauf platzierst.
 - Vermeide die Verwendung der Tasche bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Beschädigungen des Materials zu verhindern.
 - Fülle die Tasche nicht über ihre vorgesehene Kapazität hinaus, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
 - Gehe vorsichtig mit der Tasche um, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Komponenten zu vermeiden.
- Für schutzbedürftige Gruppen (z.B. Kinder) ist während der Nutzung eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Um deine DELUXE HINTERTASCHE MIT GRIFF für die Nutzung vorzubereiten:
 1. Fülle die Tasche mit sauberem, trockenem Sand bis zur empfohlenen Höhe.
 2. Stelle sicher, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, um das Gleichgewicht zu halten.
 3. Überprüfe, ob der Tragegriff sicher befestigt und funktionsfähig ist.
 4. Platziere die Tasche auf einer stabilen Oberfläche und stelle sicher, dass sie eben ist.
- Um die Tasche beim Schießen zu verwenden:
 1. Positioniere die Hintertasche hinter dem Schaft der Feuerwaffe.
 2. Passe die Höhe nach Bedarf mit der dicken Bodeneigenschaft für optimale Unterstützung an.
 3. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe sicher auf der Tasche platziert ist, bevor du anvisierst.
 4. Halte eine sichere Schießumgebung aufrecht, indem du Zuschauer in sicherer Entfernung hältst.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung der DELUXE HINTERTASCHE MIT GRIFF befolge diese Richtlinien:
 - Entsorge die Tasche nicht im regulären Haushaltsmüll.
 - Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Leder und synthetischen Materialien.
 - Wenn die Tasche irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur DELUXE HINTERTASCHE MIT GRIFF LEDER, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Wir hoffen, dass du deine DELUXE HINTERTASCHE MIT GRIFF LEDER sicher und effektiv nutzen kannst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de