

10/22® BX-TRIGGER® - 10/22 BX-TRIGGER BLACK

The 10/22® BX-Trigger® features a light, crisp 2.5-3.0 lb trigger pull, with minimal over travel. Rugged, reliable and safe (meets or exceeds industry standards for drop testing), this new and improved Genuine Ruger® Factory Accessory comes in a completely self-contained module and is easy to install. The BX-Trigger® features a Polymer construction and drop-in installation. Fits Ruger® 10/22® rifles or 22 Charger™ Pistol. DO NOT DRY FIRE UNLESS A HAMMER BLOCK IS INSTALLED OR TRIGGER IS INSTALLED IN A RUGER® 10/22® RIFLE.



Attributes

- Name: 10/22 BX-TRIGGER BLACK
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780001368
- Mfr. No.: 90462
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Drop-In,Rimfire,Semi-Auto
- Delivery weight: 0.236kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 210mm
- Shipping length: 260mm
- UPC: 736676904624

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22® BXTrigger®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 10/22® BXTRIGGER®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 10/22® BXTRIGGER® RUGER 10/22 BXTRIGGER BLACK](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22® BXTrigger®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER 10/22® BXTrigger®. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den BXTrigger® sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs vollständig gelesen haben, bevor Sie den BXTrigger® installieren.
- Verwenden Sie den BXTrigger® nur mit Ruger® 10/22® Gewehren oder 22 Charger! Pistolen.
- Der BXTrigger® ist nicht für den Einsatz in anderen Waffentypen geeignet.
- Halten Sie den BXTrigger® und alle Waffen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des BXTrigger® und der Waffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- NICHT TROCKENFEUERN, ES SEI DENN, EIN HAMMERBLOCK IST INSTALLIERT ODER DER ABZUG IST IN EINEM RUGER® 10/22® GEWEHR INSTALLIERT.
- Verwenden Sie den BXTrigger® nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um mit der Waffe umzugehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation des BXTrigger®

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Werkzeug:** Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
3. **Installation:**
 - Entfernen Sie den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs.
 - Setzen Sie den BXTrigger® in das Gewehr ein.
 - Befestigen Sie den BXTrigger® gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Installation, ob der BXTrigger® ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

Verwendung des BXTrigger®

- Stellen Sie sicher, dass der Abzug immer sicher und korrekt funktioniert, bevor Sie die Waffe abfeuern.
- Achten Sie während der Benutzung auf die Umgebung und die Sicherheit anderer Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den BXTrigger® gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher sind, während Sie den RUGER 10/22® BXTrigger® verwenden.

Safety Instruction Guide for 10/22® BXTRIGGER®

Introduction

Thank you for choosing the 10/22® BXTrigger®. This product is designed to enhance your shooting experience with a light, crisp trigger pull. However, safety is our top priority. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe and proper use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in your line of fire.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- Store firearms and ammunition securely and out of reach of children.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Warning:** Do not dry fire the firearm unless a hammer block is installed or the trigger is installed in a Ruger® 10/22® rifle.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by individuals under the age of 18. Ensure that all users are of legal age and have received proper training.
- **Vulnerable Groups:** Extra caution should be taken around children and inexperienced users. Always supervise their use of firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger assembly from the Ruger® 10/22® rifle.
- Carefully install the 10/22® BXTrigger® by following the manufacturer's instructions included with the product.
- Verify that the trigger is securely installed and functions correctly before using the firearm.

2. Usage:

- Before each use, inspect the trigger and firearm for any signs of damage or wear.
- Always ensure that the firearm is in good working condition before shooting.
- Follow all standard operating procedures for safe firearm handling and shooting.

3. Maintenance:

- Regularly clean and inspect the BXTrigger® and firearm to ensure proper function.
- If you notice any issues or concerns, do not use the firearm and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the 10/22® BXTrigger® in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the 10/22® BXTrigger®, please consult the manufacturer or your local firearms dealer for assistance.

Guide de Sécurité pour le 10/22® BXTRIGGER® RUGER 10/22 BXTRIGGER BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le 10/22® BXTrigger® de Ruger®. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le BXTrigger®.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le BXTrigger® est installé correctement avant de l'utiliser.
- **Tir à Sec** : NE PAS FAIRE DE TIR À SEC À MOINS QU'UN BLOQUEUR DE CHIEN SOIT INSTALLÉ OU QUE LA DÉTENTE SOIT INSTALLÉE DANS UN FUSIL RUGER® 10/22®.
- **Environnement de Tir** : Utilisez toujours le BXTrigger® dans un environnement de tir sûr, avec des cibles appropriées et un équipement de sécurité.
- **Surveillance** : Soyez toujours vigilant lorsque vous manipulez le produit, même lorsque vous pensez qu'il est déchargé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre fusil Ruger® 10/22® est déchargé et en sécurité.
2. **Retrait de l'Ancien Module** : Retirez l'ancien module de détente si nécessaire.
3. **Installation du BXTrigger®** :
 - Insérez le BXTrigger® dans le fusil.
 - Assurez-vous qu'il est bien en place et sécurisé.
4. **Vérification** : Vérifiez que le mécanisme fonctionne correctement avant de l'utiliser.

Utilisation

- **Poids de Traction** : Le BXTrigger® a un poids de traction de 2,5 à 3,0 lb avec un minimum de course.
- **Précision** : Profitez de la détente légère et précise lors de votre utilisation.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement le BXTrigger® pour garantir son bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contactez votre déchetterie locale pour des instructions spécifiques sur l'élimination des produits liés aux armes.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le service client de Ruger® ou consulter le site web officiel pour les mises à jour et les informations de sécurité.

Merci de votre attention et restez en sécurité lors de l'utilisation du 10/22® BXTrigger® RUGER 10/22 BXTRIGGER BLACK.